

Pioneer Dj

プロフェッショナルサンプラー

TORAIZ SP-16

TSP-16

ファームウェアアップデートガイド

ファームウェアのアップデート方法について

ファームウェアのダウンロードを行い、お客様がお持ちの USB メモリを使用してアップデート用 USB メモリを作成していただきます。そのアップデート用 USB メモリを用いてファームウェアのアップデートを行います。

アップデート用 USB メモリを作成いただくために必要なもの：

FAT または FAT32 フォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラスの属する機器）

システムバージョンの確認方法

1. 電源を ON してください。
 2. HOME 画面で[UTILITY]ボタンを押すと、UTILITY 画面が表示されます。
 3. ロータリーセレクトで画面をスクロールさせると、下から 2 番目に Version No.が表示されます。
 4. [UTILITY]ボタンを押すと UTILITY 画面から抜けます。
-

ファイルの解凍

ダウンロードしたファイル TORAIZSP16_v***.zip を解凍すると以下のファイルがあらわれます。

TORAIZSP16.UPD (**,***,*** bytes) アスタリスク部分はサポートサイトの最新情報を確認ください。

アップデートの準備

解凍してできたファームウェアアップデートファイルを USB メモリのルートディレクトリーにコピーしてください。

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT、FAT32 でフォーマットされた USB メモリ（USB マスストレージクラスの属する機器）をご使用ください。

アップデート方法



1. 電源が OFF の状態で、USB メモリ、LINK 接続及びコンピューターとの接続を外し、MODE ボタンと HOLD ボタンを同時に押しながら電源を ON してください。「Connect USB storage device into top USB slot.」のメッセージが表示されますので、ボタンから手を離してください。
2. USB デバイス挿入口にアップデートファイルを書き込んだ USB メモリを挿入してください。
 - アップデートがスタートし、画面にはバーグラフで進行状況が表示されます。
 - アップデート中は絶対に電源を OFF にしないでください。
 - 約 2 分でアップデートが終了します。
 - アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

[Firmware update is complete. Turn the power off/on before using.]
3. コンプリート画面が表示されたら電源を OFF し、USB メモリを抜いてください。

以上でアップデート完了です。

アップデートがスタートしない、または[MAIN update file is corrupt.]と表示された場合には、ダウンロードしたファイルが壊れている可能性があります。

再度、ファームウェアのダウンロードから実施してください。それでもアップデートできない場合には、USB メモリの要因も考えられますので、別の USB メモリでお試してください。

アップデート中、進行状況が進まない、10 分以上経過してもコンプリート画面が表示されない、または [MAIN firmware update failed.] の表示がでた場合にはカスタマーサポートセンターにご連絡ください。