

DJ Controller
Contrôleur pour DJ
DJ Controller
DJ Controller
DJ Controller

DDJ-WEGO2

DDJ-WeGO2

<http://pioneerdj.com/support/>

The Pioneer DJ support site shown above offers FAQs, information on software and various other types of information and services to allow you to use your product in greater comfort.

The contents of the warranty for the United States and Canada are provided on the last pages of the instructions in English and French.

Le site de support DJ de Pioneer indiqué ci-dessus propose une FAQ, des informations sur le logiciel et divers types d'informations et de services qui permettent une utilisation plus confortable de ce produit.

Le contenu de la garantie pour les États-Unis et le Canada se trouvent aux dernières pages des modes d'emploi anglais et français.

Die oben gezeigte Pioneer DJ-Support-Website enthält häufig gestellte Fragen, Informationen über Software und andere wichtige Informationen und Dienste, die Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

Il sito di supporto DJ Pioneer indicato qui sopra offre una sezione FAQ, informazioni sul software ed informazioni e servizi di vario tipo, per permettere un uso più confortevole dei nostri prodotti.

De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten informatie en diensten die u in staat stellen dit product met meer gemak te gebruiken.

Read Before Use (Important)/Quick Start Guide

A lire avant l'utilisation (Important)/Guide de démarrage rapide

Vor Gebrauch lesen (wichtig)/Kurzanleitung

Da leggere prima dell'uso (Importante)/Guida di avvio veloce

Lees dit voor gebruik (Belangrijk)/Snelstartgids

Read Before Use (Important)

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity: +5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).

D3-4-2-1-7c*_A2_En

When using this product, confirm the safety information shown on the bottom of the unit.

D3-4-2-2-4_B1_En

WARNING

Store small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.

D41-6-4_A1_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041_A1_En

For Europe



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

K058b_A1_En

For U.S.A.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

D3-7-13-69_En

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_A1_En

Information to User

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2_A1_En

**FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
DECLARATION OF CONFORMITY**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Name: DJ Controller

Model Number: DDJ-WEGO2-W, DDJ-WEGO2-K, DDJ-WEGO2-R

Responsible Party Name:

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
SERVICE SUPPORT DIVISION

Address: 1925 E. DOMINGUEZ ST. LONG BEACH,
CA 90810-1003, U.S.A.

Phone: 1-800-421-1404

URL: <http://www.pioneerelectronics.com>

D8-10-4*_C1_En

IMPORTANT NOTICE

THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE REAR OR BOTTOM. RECORD THESE NUMBERS ON PAGE 13 FOR FUTURE REFERENCE.

D36-AP9-3*_A1_En

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

D36-P5_B1_En

For U.S.A. and Canada**The Safety of Your Ears is in Your Hands**

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing “comfort level” adapts to higher volumes of sound, so what sounds “normal” can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

S001a_A1_En

For other areas

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_A1_En

Information to User

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2_A1_En

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Name:DJ Controller

Model Number:DDJ-WEGO2-W,DDJ-WEGO2-K,DDJ-WEGO2-R

Responsible Party Name:

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
SERVICE SUPPORT DIVISION

Address: 1925 E. DOMINGUEZ ST. LONG BEACH,
CA 90810-1003, U.S.A.

Phone: 1-800-421-1404

URL: <http://www.pioneerelectronics.com>

D8-10-4*_C1_En

Before start

How to read this manual

- Thank you for buying this Pioneer product.
Be sure to read both this leaflet and the Operating Instructions contained on the CD-ROM accompanying this product! Both documents include important information that you must understand before using this product.
After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.
- In this manual, names of screens and menus displayed on the computer screen, as well as names of buttons and terminals on the product, etc., are indicated within brackets. (e.g.: **[RECORD]** panel, **[CONFIG]** menu, **[CUE]** button, **[VINYL]** mode, **[AUX IN]** terminals)

About trademarks and registered trademarks

- Pioneer is a registered trademark of PIONEER CORPORATION.
- The other names of companies, products, and technologies mentioned herein are the registered trademarks or trademarks of their respective owners.

What's in the box

- VIRTUAL DJ LE software/driver software/operating instructions CD-ROM
- USB cable
- Read Before Use (Important)/Quick Start Guide
- Warranty (for some regions)^[1]
- iPhone/iPad connection cable (Lightning)
- iPhone/iPad stand
- Stand fixing screws x 3
- VIRTUAL DJ LE license key (indicated on this unit's bottom panel)

- ^[1] The included warranty is for the European region.
- For the North American region, the corresponding information is provided on the last page of both the English and French versions of the "Read Before Use (Important)/Quick Start Guide".
 - For the Japanese region, the corresponding information is provided on the last page of the Japanese version of the "Read Before Use (Important)/Quick Start Guide".

Cautions

The license key cannot be reissued. Be careful not to lose it.

Installing the software

- Be sure to read the end-user license agreements that appear when installing the software below. The software can only be used if you accept the terms of the agreements.
 - VIRTUAL DJ "End-User License Agreement"
 - Pioneer DDJ_WeGO2 ASIO driver software "Software end user license agreement"

About the driver software (Windows)

This driver software is an exclusive ASIO driver for outputting audio signals from the computer.

- There is no need to install the driver software when using Mac OS X.

Operating environment

Supported operating systems		
Windows® 8/Windows® 8 Pro	32-bit version	✓
	64-bit version	✓ ^[1]
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	32-bit version	✓
	64-bit version	✓ ^[1]

Supported operating systems

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate	32-bit version	✓
	64-bit version	✓ ^[1]
Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 or later)	32-bit version	✓

- ^[1] When using a 64-bit version of Windows, the driver software can only be used for 32-bit applications.

Checking the latest information on the driver software

For detailed information on this unit's designated driver software, see the Pioneer DJ support site below.
<http://pioneerdj.com/support/>

❖ Before installing the software

- Turn off this unit's power switch, then disconnect the USB cable connecting this unit and the computer.
- If any other programs are running on the computer, quit them.

About the VIRTUAL DJ LE software

VIRTUAL DJ LE is a DJ software application by Atomix productions. DJ performances are possible by connecting the computer on which this software is installed to this unit.

- If VIRTUAL DJ is already installed on your computer, VIRTUAL DJ LE will not operate properly. Uninstall all versions of VIRTUAL DJ already installed on your computer before installing VIRTUAL DJ LE for this unit.
For instructions on uninstalling VIRTUAL DJ, see the Pioneer DJ support site below.
<http://pioneerdj.com/support/>
- When using Windows, the ASIO driver must be installed.

Minimum operating environment

Supported operating systems	CPU and required memory
Mac OS X 10.5.x	Intel® processor
	1 GB or more of RAM
Windows® XP Home Edition/Professional (SP3 or later)	Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP processor
	512 MB or more of RAM
Others	
Hard disk	Free space of 50 MB or greater
Optical drive	Optical disc drive on which the CD-ROM can be read
USB port	A USB 2.0 port is required to connect the computer with this unit.
Display resolution	Resolution of 1 024 x 768 or greater

Recommended operating environment

Supported operating systems	CPU and required memory
Mac OS X 10.6.x	Intel® processor
	2 GB or more of RAM
Windows® 7 Professional	32-bit version
	Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2 processor
	1 GB or more of RAM
Others	
Hard disk	Free space of 200 MB or greater
Display resolution	Resolution of 1 280 x 1 024 or greater (Windows)
	Resolution of 1 440 x 900 or greater (Mac)

The conditions below must be satisfied in order to conduct video mixing.

- Mac
 - AT™ or NVIDIA® video chipset with 256 MB of dedicated DDR3 RAM
 - Video card must support dual-screen output.

- Windows
 - ATI™ or NVIDIA® video card with 256 MB of dedicated DDR3 RAM
 - Video card must support dual-screen output.
- Full functionality is not guaranteed on all computers, even those meeting the operating environment requirements described above.
- Even with the required memory indicated for the operating environment above, lack of memory due to resident programs, the number of services, etc., could prevent the software from offering optimal functionality and performance. In such cases, free up sufficient memory. We recommend installing additional memory for stable operation.
- Depending on the computer's power-saving settings, etc., the CPU and hard disk may not provide sufficient processing capabilities. For notebook computers in particular, make sure the computer is in the proper conditions to provide constant high performance (for example by keeping the AC power connected) when using VIRTUAL DJ LE.
- Note that problems may arise with the functionality of VIRTUAL DJ LE depending on other software running on your computer.

❖ Installing the VIRTUAL DJ LE software

- Cautions when the included software involves an Internet environment
A separate contract with and payment to a provider offering Internet services is required.
- The installer screen's design may differ depending on the version of VIRTUAL DJ LE, but the operating procedure is the same.

About the installation procedure

The installation procedure depends on the operating system (OS) on the computer you are using.

For Windows

After installing the driver software, install the VIRTUAL DJ LE software.

For Mac OS X

Only install the VIRTUAL DJ LE software.

About the installation procedure (Windows)

Do not connect this unit and the computer until installation is completed.

- Log on as the user which was set as the computer's administrator before installing.
- If any other programs are running on the computer, quit them.

1 Turn on the computer's power.

2 Insert the included CD-ROM into the computer's CD drive.

The CD-ROM menu is displayed.

- If the CD-ROM menu does not appear when the CD-ROM is inserted, open the CD drive from **[Computer]** (or **[My Computer]**) in the **[Start]** menu, then double-click the **[CD_menu.exe]** icon.

3 When the CD-ROM menu appears, select **[Install Driver Software (Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX)]**, then click **[Start]**.

4 Proceed with installation according to the instructions on the screen.

If **[Windows Security]** appears on the screen while the installation is in progress, click **[Install this driver software anyway]** and continue with the installation.

When the installation program is completed, a completion message appears.

After installing the driver software, install the VIRTUAL DJ LE software.

- When installing on Windows XP
If **[Hardware Installation]** appears on the screen while the installation is in progress, click **[Continue Anyway]** and continue with the installation.

5 Select **[Install VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)]** from the CD-ROM's menu, then click **[Start]**.

The VIRTUAL DJ LE installer is launched.


6 Once the VIRTUAL DJ LE installer is launched, click **[Next]**.

- To return to the previous screen: click **[Back]**.
- To cancel installation: click **[Cancel]**.




7 Read the contents of the **[End-User License Agreement]** carefully, and if you agree, check **[I accept the terms in the License Agreement]**, then click **[Next]**.

If you do not agree to the terms of the **[End-User License Agreement]**, click **[Cancel]** to cancel installation.



8 Select the type of installation for VIRTUAL DJ LE, then click **[Next]**.


- When **[Typical]** is selected, plug-ins and other components are installed simultaneously. Normally select **[Typical]**.
- When **[Custom]** is selected, you can select which components to install.



9 When the screen below is displayed, click [Install].

Installation begins.

The message of successful installation appears once installation is completed.




10 Click [Finish].

This completes the installation procedure.

VIRTUAL DJ LE is launched if [Launch VirtualDJ] on the screen is checked when [Finish] is clicked.



11 Input the serial number printed on this unit's bottom panel (XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2), then click [OK].



This unit's bottom panel



VIRTUAL DJ LE Serial number

About the installation procedure (Mac OS X)

1 Insert the included CD-ROM into the computer's CD drive.

The [CD_menu] icon appears on the screen. Double-click it.

2 When the CD-ROM's menu is displayed, select [Install VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)], then click [Start].

The VIRTUAL DJ LE installer is launched.

3 Once the VIRTUAL DJ LE installer is launched, click [Continue].

4 Read the contents of the license agreement carefully, click [Continue] and then click [Agree] to accept the license agreement.

If you do not agree to the license agreement, click [Disagree] to cancel installation.

5 Select the type of installation for VIRTUAL DJ LE, then click [Install].

- To select standard installation, click [Install].
- To install in a different location, click [Change Install Location...] and choose the place of installation.

Installation begins.

The message of successful installation appears once installation is completed.

6 Click [Close].

This completes the installation procedure.

❖ Checking the latest information on the VIRTUAL DJ LE software

For the latest information on the operating environment and compatibility, and to acquire the latest operating system, please visit the following Atomix productions website:

To obtain the latest version of the VIRTUAL DJ LE software, you must register your user account on the Atomix productions website.
<http://www.virtualdj.com>


Mounting the iPhone/iPad stand

To use an iPhone/iPad, mount the included iPhone/iPad stand.

WARNING


Keep the included screws and the screw covers that have been removed from the unit out of the reach of children. If they should be swallowed, contact a physician immediately.

1 Remove the three screw covers.



2 Fasten the included screws in the order shown on the diagram below.

- Do not use any screws other than the included ones.



Cautions on using the iPhone/iPad stand

- This stand is exclusively for use with an iPhone/iPad. Do not place tablets other than iPads or large devices on the stand.
- Set the iPhone/iPad on the stand in the horizontal direction. It may be unstable if set in the vertical direction.
- Do not apply excessive force to the stand. Doing so may damage this unit.
- Please note that Pioneer will accept no responsibility whatsoever for damage to or malfunction of the device, injury, etc., due to the device falling, etc.
- Do not move with an iPhone/iPad placed on the stand. The iPhone/iPad could fall off.
- If there is a cover on the iPhone/iPad, remove the cover before placing the iPhone/iPad on the stand. If the cover is left on, the iPhone/iPad could be unstable.

iOS devices that can be used with this unit and placed on the stand

- iOS
- iOS 6
- Devices supporting the iPhone/iPad connection cable (Lightning) iPad (4th generation), iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5th generation)

For the latest information on iOS devices, see [DDJ-WeGO2] on the Pioneer DJ support site below.
<http://pioneerdj.com/support/>

Connections

Be sure the power is off when connecting equipment and changing connections.

Be sure to use the USB cable included with this product.


Refer to the operating instructions for the component to be connected.

Connecting with a computer

- The iPhone/iPad connection has priority, so do not connect an iPhone/iPad when using a computer.
- VIRTUAL DJ LE for DDJ-WEGO2 is customized to output the audio only from the unit not from the computer. Please connect headphones, an amplifier or powered speakers as shown in the figure below to hear the output sound.
Audio output from your computer will be available if a paid upgrade to VIRTUALDJ PRO FULL is completed.


With this unit, the power is supplied by USB bus power. The unit can be used simply by connecting it to a computer using the USB cable.

- Connect this unit and the computer directly using the included USB cable.
- Connect the computer to which this unit is to be connected to an AC power supply.
- A USB hub cannot be used.



Connecting with an iPhone/iPad

Connect with the triangle mark at the top.



- An iPhone/iPad cannot be charged with the iPhone/iPad connection cable (Lightning).

Starting the system

When using a computer

- 1 Connect this unit to your computer via a USB cable.
- 2 Boot up the connected computer.
- 3 Slide this unit's [ON/OFF] switch to the [ON] position.
Turn on the power of this unit.

Launching VIRTUAL DJ LE

About the order of operations when launching VIRTUAL DJ LE

Always first turn on this unit's power, wait for the startup illumination to finish, check that this unit's [CTRL A], [FX1], [FX2], [FX3] and [CTRL B] buttons are all lit dimly, then launch VIRTUAL DJ LE.

❖ Launching VIRTUAL DJ LE (Windows)

From the Windows [Start] menu, click the [All Programs] > [VirtualDJ] > [VirtualDJ LE (DDJ-WeGO2)] icon.

❖ Launching VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)

In Finder, open the [Application] folder, then double-click the [VirtualDJ LE] icon.

When VIRTUAL DJ LE is launched the first time, a screen for entering the serial number appears.

Input the serial number printed on this unit's bottom panel (XXXX-XXXX-XXXX/WEGO2), then click [OK].


When using an iPhone/iPad

Audio disorders (beeping) may occur in this unit when calling or sending/receiving data on the mobile phone. This problem can arise when the mobile phone's communications protocol is GSM, and is due to interference caused by GSM. If this happens, change the iPhone/iPad's setting to flight mode.

This problem does not occur with the 3G or LTE communications protocols.

- 1 Connect the iPhone/iPad with this unit using the iPhone/iPad connection cable (Lightning).
- 2 Connect this unit with the USB mobile battery or USB power adapter.
- 3 Slide this unit's [ON/OFF] switch to the [ON] position.
- 4 Launch the DJ application on the iPhone/iPad.

Basic Operation



Loading tracks and playing them (⇒ A)

- 1 Turn the rotary selector while pressing the [SHIFT] button to select a folder or item.
 - When a folder or item with the [+] mark is selected and the rotary selector is pressed while pressing the [SHIFT] button, that folder or item is opened or closed.
- 2 Release the [SHIFT] button then turn the rotary selector to select the track.
- 3 Press the [LOAD] button to load the selected track onto the deck.
- 4 Press the [▶/II] button to play the track.
 - When this button is pressed again during playback, playback pauses.

Using the mixer functions (⇒ B)

- Adjust the volume of the powered speakers, etc., connected to the [MASTER OUT] terminals to an appropriate level. Note that if the volume is set too high, the output sound could be very loud.
- 1 Operate the channel faders to adjust the audio level output from the respective decks.
 - 2 Operate the crossfader to switch the deck whose sound is output from the speakers.
 - Left edge: Sound is output from deck [A] or [C].
 - Center: The sound of all the decks is mixed and output.
 - Right edge: Sound is output from deck [B] or [D].

- The curve characteristics can be switched using the crossfader curve setting button on the [MIXER] panel at the center of the computer's screen.

- [THRU]: Select this when you do not want to use the crossfader.
- [CURVE 1]: Set here for a curve that rises gradually.
- [CURVE 2]: Sets an abruptly rising curve.

- 3 Turn the [MASTER VOL] control to adjust the audio level of the speakers.


Monitoring sound with headphones (⇒ C)

- 1 Connect headphones to the [PHONES] terminal.
- 2 Press the [CUE] button for the deck you want to monitor.
- 3 Turn the [HEADPHONES MIX] control.
 - Turn counterclockwise: The volume of the deck whose [CUE] button is pressed increases relatively.
 - Turn clockwise: The [MASTER OUT] volume increases relatively.
- 4 Turn the [HEADPHONES VOL] control.
 - The sound of the deck whose [CUE] button is pressed is output from the headphones.
 - When the [CUE] button is pressed again, monitoring is canceled.

Quitting the system

- 1 Quit VIRTUAL DJ LE.
- 2 Slide this unit's [ON/OFF] switch to the [OFF] position.
- 3 Disconnect the USB cable from your computer.

Part names and functions



The screen above shows an example of 2-deck layout. The contents displayed on the screen differ according to the VIRTUAL DJ LE settings.

- The deck layout can be switched by clicking the **[24 DECKS]** button on the computer's screen.

1 Browser

1 Rotary selector

- Turn:
The cursor moves in section A of the above diagram.
- **[SHIFT]** + turn:
The cursor moves in section B of the above diagram.
- **[SHIFT]** + press:
Folders in section B of the above diagram open and close.
- * If a panel other than the **[BROWSE]** panel is displayed, turn the rotary selector to display the **[BROWSE]** panel.

2 LOAD button

Loads the track selected with the cursor in each of the decks.

2 Deck

3 ►/II button

Use this to play/pause tracks.

4 CUE button

- Press:
Sets a cue point or moves the cue point.
- **[SHIFT]** + press:
The playing position moves to the beginning of the track.

5 SYNC (MASTER) button

- Press:
Synchronizes to the master deck's tempo.
- **[SHIFT]** + press:
Sets the master deck for synchronization.

6 TEMPO slider

Adjusts the playing speed.

7 CTRL A button

- Press:
Turns key control on and off.
- **[SHIFT]** + press:
Turns key control, the filter and effects 1 to 3 all off at once.

8 CTRL B button

- Press:
Turns the filter on and off.
- **[SHIFT]** + press:
Turns key control, the filter and effects 1 to 3 all off at once.

9 FX1 button

- Press:
Turns effect 1 on and off.
- **[SHIFT]** + press:
Switches the effect types of FX1.

10 FX2 button

- Press:
Turns effect 2 on and off.
- **[SHIFT]** + press:
Switches the effect types of FX2.

11 FX3 button

- Press:
Turns effect 3 on and off.
- **[SHIFT]** + press:
Switches the effect types of FX3.

12 AUTO LOOP (MOVE GRID) control

- Turn:
Changes the loop length for playback.

- Press:
Turns loop playback on and off.
- **[SHIFT]** + turn:
Moves the beat grid position.
✱ This function can be used when you upgrade to VIRTUALDJ PRO FULL.
- **[SHIFT]** + press:
Sets the manual loop's in and out points.
Turns manual loop playback on and off.

13 DECK button

Switches the deck to be operated.

14 SHIFT button

When another button is pressed while pressing the **[SHIFT]** button, a different function is called out.

15 SAMPLER button

- Press:
Turns the sampler mode on and off.

16 HOT CUE (DELETE)/SAMPLER button

- Press:
When the sampler mode is off, sets or calls out the hot cue point. When the sampler mode is on, plays/stops playback of the sample sound.
- **[SHIFT]** + press:
When the sampler mode is off, cancels the hot cue set at the button that is pressed.
When the sampler mode is on, if a sample sound is playing, playback returns to the beginning of the sample sound and continues from there.

17 Jog dial

- ✦ When the JOG FX mode is off
 - Scratch
When turned while touching a metallic part of the top of the jog dial, the sound is played according to the direction and speed at which the jog dial is turned.
 - Pitch bend
The playing speed can be adjusted by turning the outer part of the jog dial during playback.
 - Manual search
When the jog dial is spun while pressing **[SHIFT]** button during playback, the track is fast-forwarded/fast-reversed.
- ✦ When the JOG FX mode is on
 - JOG FX control
Effect parameters can be adjusted by turning the jog dial.

3 Mixer

18 MIC VOL control

Adjusts the audio level input to the **[MIC]** terminal.

19 MASTER VOL control

- Adjusts the sound level output from the master.
- The adjustment made here does not affect the **[MASTER]** control on the computer's screen.

20 HEADPHONES MIX control

Adjusts the balance of the monitor volume between the sound of the deck whose **[H]** button is pressed and the master sound.

- The sampler sound is output regardless of the position of the **[HEADPHONES MIX]** control.

21 HEADPHONES VOL control

Adjusts the audio level output from the **[PHONES]** terminal.

- The adjustment made here does not affect the **[VOL]** control (headphones volume control) on the computer's screen.
- The sound of the microphone connected to the **[MIC]** jack is not output from the headphones.

22 EQ (HI, MID, LOW) controls

These adjust the sound quality input to the various decks.
[HI] (treble range), **[MID]** (middle range), **[LOW]** (low range)

23 CUE (Headphones cue button)

Use this to monitor the sound of the respective decks over the headphones.

24 Channel Level Indicator

Indicates the level of the sound before it passes through the channel faders of the respective decks.

25 Channel fader

Adjusts the sound level output from the various decks.

26 Crossfader

Switches the sound of the decks assigned to the left and right sides of the crossfader for output.

Additional information

Troubleshooting

- Incorrect operation is often mistaken for trouble or malfunction. If you think that there is something wrong with this component, check the items in the "Troubleshooting" section of this unit's operating instructions and the **[FAQ]** for the **[DDJ-WeGO2]** on the Pioneer DJ support site.
<http://pioneerdj.com/support/>
Sometimes the problem may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the problem cannot be rectified, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.
- This unit may not operate properly due to static electricity or other external influences. In this case, proper operation may be restored by turning the power off, waiting 1 minute, then turning the power back on.

About installation locations

- Do not place this unit on objects radiating heat, such as an amplifier, or expose it to a spotlight for an extended period of time, as this may damage this unit.
- Install this unit away from a tuner or a TV. Otherwise, image distortion or noise may result. Also, image distortion or noise can easily occur if an indoor antenna is used. In such cases, use an outdoor antenna or turn off the power of this unit.

Cleaning the product

Under normal circumstances, wipe it with a dry cloth. For hard-to-remove stains, soak a soft cloth in a neutral detergent diluted with 5 to 6 times of water, wring it thoroughly, wipe off the stains, and wipe the surface with a dry cloth again. Do not use alcohol, thinner, benzene, or insecticide, as these may peel off the printed label or the coated film. Avoid leaving rubber or vinyl products in contact for an extended period of time, as this may also damage the surface of the cabinet. When using chemical-impregnated wipes, etc., read the cautions carefully. Unplug the USB cable from this unit before cleaning.

About the included CD-ROM

Operating environment

This CD-ROM can be used with Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 and Apple Mac OS X (10.8, 10.7, 10.6 and 10.5.8).

Adobe Reader (Version 4.0 or later) is required to read the manuals in the CD-ROM.

Precautions For Use

This CD-ROM is for use with a computer. It cannot be used with a DVD player, music CD player, or DJ player. Attempting to play this CD-ROM with those player can damage speakers or cause impaired hearing due to the large volume.

License

Please agree to the "Terms of Use" indicated below before using this CD-ROM. Do not use if you are unwilling to consent to the terms of its use.

Terms of Use

Copyright to data (Driver software/Operating Instructions) provided on this CD-ROM belongs to PIONEER CORPORATION. Unauthorized transfer, duplication, broadcast, public transmission, translation, sales, lending or other such matters that go beyond the scope of "personal use" or "citation" as defined by Copyright Law may be subject to punitive actions. Permission to use this CD-ROM is granted under license by PIONEER CORPORATION.

General Disclaimer

PIONEER CORPORATION does not guarantee the operation of this CD-ROM with respect to computers using any of the applicable OS. In addition, PIONEER CORPORATION is not liable for any damages incurred as a result of use of this CD-ROM and is not responsible for any compensation.

If the manual in the supplied CD-ROM is not automatically opened, double-click on the CD-ROM icon to display the content and then open the PDF file.

Specifications

General – Main Unit

Power supply	DC 5 V
Power consumption	500 mA
Main unit weight (with iPhone/iPad stand mounted)	1.8 kg (4.0 lb)
Maximum external dimensions (with iPhone/iPad stand mounted)	380 mm (width) × 65 mm (height) × 250.6 mm (depth) (14.96 in. (width) × 2.56 in. (height) × 9.87 in. (depth))
Tolerable operating temperature	+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F)
Tolerable operating humidity	5 % to 85 % (no condensation)

Audio Section

Rated output level	+13 dBu
MASTER OUT	+13 dBu
Total harmonic distortion	0.006 %
MASTER OUT	0.006 %
Frequency characteristic	20 Hz to 20 kHz
MASTER OUT	20 Hz to 20 kHz
S/N ratio (when playing on computer)	101 dB (at rated output)
MASTER OUT	101 dB (at rated output)
Input impedance	10 kΩ
MIC	10 kΩ
Output impedance	1 kΩ
MASTER OUT	1 kΩ
PHONES	4.7 Ω
USB AUDIO	24 bit/Fs: 44.1 kHz, 24 bit/Fs: 48 kHz

Input / Output terminals

USB terminal	
B type	1 set
MASTER OUT output terminal	
RCA pin jacks	1 set
PHONES output terminal	
Stereo phone jack (Ø 6.3 mm)	1 set
Stereo mini phone jack (Ø 3.5 mm)	1 set
MIC input terminal	
Phone jack (Ø 6.3 mm)	1 set
iOS device connection terminal	
14-pin	1 set

- For improvement purposes, specifications and design of this unit and the included software are subject to change without notice.
- © 2013 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
LIMITED WARRANTY
 WARRANTY VALID ONLY IN THE U.S.A. AND CANADA

WARRANTY

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA) warrants that products distributed by PUSA in the U.S.A. and Canada that fail to function properly under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be repaired or replaced with a unit of comparable value, at the option of PUSA, without charge to you for parts or actual repair work. Parts supplied under this warranty may be new or rebuilt at the option of PUSA.

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES TO THE ORIGINAL OR ANY SUBSEQUENT OWNER OF THIS PIONEER PRODUCT DURING THE WARRANTY PERIOD PROVIDED THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED PIONEER DISTRIBUTOR/DEALER IN THE U.S.A. OR CANADA. YOU WILL BE REQUIRED TO PROVIDE A SALES RECEIPT OR OTHER VALID PROOF OF PURCHASE SHOWING THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR, IF RENTED, YOUR RENTAL CONTRACT SHOWING THE PLACE AND DATE OF FIRST RENTAL. IN THE EVENT SERVICE IS REQUIRED, THE PRODUCT MUST BE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID, ONLY FROM WITHIN THE U.S.A. AS EXPLAINED IN THIS DOCUMENT. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR REMOVAL AND INSTALLATION OF THE PRODUCT. PUSA WILL PAY TO RETURN THE REPAIRED OR REPLACEMENT PRODUCT TO YOU WITHIN THE U.S.A.

PRODUCT WARRANTY PERIOD

	Parts	Labor
DJ Audio and Video	1 Year	1 Year

The warranty period for retail customers who rent the product commences upon the date product is first put into use (a) during the rental period or (b) retail sale, whichever occurs first.

WHAT IS NOT COVERED

IF THIS PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN UNAUTHORIZED DISTRIBUTOR, THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS PRODUCT IS SOLD STRICTLY "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS".

PIONEER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL AND/OR INCIDENTAL DAMAGES.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT HAS BEEN SUBJECTED TO POWER IN EXCESS OF ITS PUBLISHED POWER RATING.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE CABINET OR ANY APPEARANCE ITEM, USER ATTACHED ANTENNA, ANY DAMAGE TO RECORDS OR RECORDING TAPES OR DISCS, ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM ALTERATIONS, MODIFICATIONS NOT AUTHORIZED IN WRITING BY PIONEER, ACCIDENT, MISUSE OR ABUSE, DAMAGE DUE TO LIGHTNING OR TO POWER SURGES, SUBSEQUENT DAMAGE FROM LEAKING, DAMAGE FROM INOPERATIVE BATTERIES, OR THE USE OF BATTERIES NOT CONFORMING TO THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF PARTS OR LABOR WHICH WOULD BE OTHERWISE PROVIDED WITHOUT CHARGE UNDER THIS WARRANTY OBTAINED FROM ANY SOURCE OTHER THAN A PIONEER AUTHORIZED SERVICE COMPANY OR OTHER DESIGNATED LOCATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR LABOR OR FROM IMPROPER MAINTENANCE.

ALTERED, DEFACED, OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS ENTIRE WARRANTY

NO OTHER WARRANTIES

PIONEER LIMITS ITS OBLIGATIONS UNDER ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO A PERIOD NOT TO EXCEED THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

TO OBTAIN SERVICE

PUSA has appointed a number of Authorized Service Companies throughout the U.S.A. and Canada should your product require service. To receive warranty service you need to present your sales receipt or, if rented, your rental contract showing place and date of original owner's transaction. If shipping the unit you will need to package it carefully and send it, transportation prepaid by a traceable, insured method, to an Authorized Service Company. Package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include your name, address and telephone number where you can be reached during business hours.

On all complaints and concerns in the U.S.A. and Canada call Customer Support at 1-800-872-4159.

For hook-up and operation of your unit or to locate an
 Authorized Service Company, please call or write:
 CUSTOMER SUPPORT
 PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
 P.O. BOX 1720
 LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
 1-800-872-4159
<http://www.pioneerelectronics.com>

DISPUTE RESOLUTION

Following our response to any initial request to Customer Support, should a dispute arise between you and Pioneer, Pioneer makes available its Complaint Resolution Program to resolve the dispute. The Complaint Resolution Program is available to you without charge. You are required to use the Complaint Resolution Program before you exercise any rights under, or seek any remedies, created by Title I of the Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. 2301 *et seq.*

To use the Complaint Resolution Program call 1-800-872-4159 and explain to the customer service representative the problem you are experiencing, steps you have taken to have the product repaired during the warranty period and the name of the authorized Distributor/Dealer from whom the Pioneer product was purchased. After the complaint has been explained to the representative, a resolution number will be issued. Within 40 days of receiving your complaint, Pioneer will investigate the dispute and will either: (1) respond to your complaint in writing informing you what action Pioneer will take, and in what time period, to resolve the dispute; or (2) respond to your complaint in writing informing you why it will not take any action.

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE

Model No. _____ Serial No. _____ Purchase Date _____

Purchased From _____

KEEP THIS INFORMATION AND YOUR SALES RECEIPT IN A SAFE PLACE

UCP0212

A lire avant l'utilisation (Important)

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3_A1_Fr

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués)

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c*_A1_Fr

Lorsque vous utilisez ce produit, vérifiez les informations concernant la sécurité sous l'appareil.

D3-4-2-2-4_B1_Fr

AVERTISSEMENT

Gardez les pièces de petite taille hors de la portée des bébés et des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, veuillez contacter immédiatement un médecin.

D41-6-4_A1_Fr

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041_A1_Fr

Pour l'Europe



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

K058b_A1_Fr

Pour le Canada

REMARQUE IMPORTANTE

LE NUMÉRO DE MODÈLE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE SE TROUVENT À L'ARRIÈRE OU SUR LE FOND DE CET APPAREIL. NOTEZ CES NUMÉROS À LA PAGE 11 POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

D36-AP9-3*_A1_Fr

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE:

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

S001a_A1_Fr

Informations préliminaires

Comment lire ce manuel

- Merci pour l'achat de ce produit Pioneer.
Veuillez à lire cette brochure et le mode d'emploi sur le CD-ROM livré avec ce produit. Les deux documents contiennent des informations importantes qui doivent être comprises avant d'utiliser ce produit. Cela fait, conservez le mode d'emploi de façon à pouvoir vous y référer en cas de nécessité.
- Dans ce manuel, les noms d'écrans et de menus s'affichant sur l'écran de l'ordinateur, de même que les noms de touches, boutons et de prises sur le produit, etc. sont indiqués entre parenthèses. (ex. : Panneau **[RECORD]**, Menu **[CONFIG]**, Touche **[CUE]**, Mode **[VINYL]**, Prises **[AUX IN]**)

À propos des marques commerciales et des marques déposées

- Pioneer est une marque déposée de PIONEER CORPORATION.
- Les noms d'autres sociétés, produits et technologies mentionnés ici sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Contenu du carton d'emballage

- CD-ROM avec logiciel/pilote/mode d'emploi de VIRTUAL DJ LE
 - Câble USB
 - A lire avant l'utilisation (Important)/Guide de démarrage rapide
 - Garantie (pour certaines régions)^[1]
 - Câble de raccordement d'iPhone/iPad (Lightning)
 - Support d'iPhone/iPad
 - Vis de fixation de support x 3
 - Clé de licence de VIRTUAL DJ LE (indiquée sous cet appareil)
- [1] La garantie incluse est destinée à la région européenne.
- Pour la région nord-américaine, les informations correspondantes se trouvent à la dernière page des versions anglaises et françaises des "A lire avant l'utilisation (Important)/Guide de démarrage rapide".
 - Pour la région japonaise, les informations correspondantes se trouvent à la dernière page de la version japonaise des "A lire avant l'utilisation (Important)/Guide de démarrage rapide".

Attention

La clé de licence ne peut pas être redélivrée. Veuillez à ne pas la perdre.

Installation du logiciel

- Veuillez lire les contrats de licence d'utilisation qui apparaissent lors de l'installation du logiciel suivant. Le logiciel peut être utilisé si vous acceptez les termes des contrats.
 - VIRTUAL DJ "End-User License Agreement"
 - Logiciel pilote ASIO DDJ_WeGO2 de Pioneer "Accord de licence du logiciel"

À propos du pilote (Windows)

Ce logiciel est un pilote ASIO prévu exclusivement pour transmettre des signaux audio de l'ordinateur.

- Il n'est pas nécessaire d'installer le pilote dans le cas de Mac OS X.

Environnement opérationnel

Systèmes d'exploitation pris en charge		
Windows® 8/Windows® 8 Professionnel	Version à 32 bits	✓
	Version à 64 bits	✓ ^[1]
Windows® 7 Édition Familiale Premium/Professionnel/Édition Intégrale	Version à 32 bits	✓
	Version à 64 bits	✓ ^[1]
Windows Vista® Familiale Basique/Familiale Premium/Professionnel/Intégrale	Version à 32 bits	✓
	Version à 64 bits	✓ ^[1]
Windows® XP Édition Familiale/Édition Professionnelle (SP2 ou ultérieur)	Version à 32 bits	✓

[1] Si une version de Windows à 64 bits est utilisée, le pilote ne pourra être utilisé que pour les applications à 32 bits.

Vérification des toutes dernières informations concernant le pilote

Pour de plus amples informations sur le pilote prévu pour cet appareil, reportez-vous au site de support DJ de Pioneer ci-dessous.
<http://pioneerdj.com/support/>

❖ Avant d'installer le pilote

- Éteignez cet appareil, puis débranchez le câble USB raccordé à cet appareil et à l'ordinateur.
- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

À propos du logiciel VIRTUAL DJ LE

VIRTUAL DJ LE est une application logicielle DJ de Atomix productions. En reliant l'ordinateur sur lequel ce logiciel est installé à cet appareil, il est possible d'effectuer des performances DJ.

- Si VIRTUAL DJ est déjà installé sur votre ordinateur, VIRTUAL DJ LE ne fonctionnera pas correctement. Désinstallez toutes les versions de VIRTUAL DJ installées sur votre ordinateur avant d'installer VIRTUAL DJ LE pour cet appareil.
Pour les instructions sur la désinstallation de VIRTUAL DJ, reportez-vous au site de support DJ de Pioneer suivant.
<http://pioneerdj.com/support/>
- Lorsque Windows est utilisé, le pilote ASIO doit être installé.

Environnement fonctionnel minimal

Systèmes d'exploitation pris en charge	Processeur et mémoire requise
Mac OS X 10.5.x	Processeur® Intel 1 Go ou plus de RAM
Windows® XP Édition Familiale/Édition Professionnelle (SP3 ou ultérieur)	Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon™ XP 512 Mo ou plus de RAM
Divers	
Disque dur	Espace disponible de 50 Mo ou plus
Lecteur optique	Lecteur de disque optique pouvant lire le CD-ROM
Port USB	Un port USB 2.0 est indispensable pour raccorder cet ordinateur à cet appareil.
Résolution de l'écran	Résolution de 1 024 x 768 ou plus

Environnement opérationnel recommandé

Systèmes d'exploitation pris en charge		Processeur et mémoire requise
Mac OS X 10.6.x		Processeur [®] Intel 2 Go ou plus de RAM
Windows [®] 7 Professionnel	Version à 32 bits	Processeur Intel [®] Core [™] 2 ou AMD Athlon [™] X2 1 Go ou plus de RAM
Divers		
Disque dur	Espace disponible de 200 Mo ou plus	
Résolution de l'écran	Résolution de 1 280 x 1 024 ou plus (Windows) Résolution de 1 440 x 900 ou plus (Mac)	

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la réalisation de mixages vidéo.

- Mac
 - Jeu de puces vidéo ATI[™] ou NVIDIA[®] avec 256 Mo de RAM DDR3 spécialisée
 - La carte vidéo doit prendre en charge une sortie double écran.
- Windows
 - Carte vidéo ATI[™] ou NVIDIA[®] avec 256 Mo de RAM DDR3 spécialisée
 - La carte vidéo doit prendre en charge une sortie double écran.
- Toutes les fonctionnalités ne sont pas garanties sur tous les ordinateurs, même si ceux-ci remplissent les conditions décrites ci-dessus.
- Même si la mémoire indiquée ci-dessus, requise pour le fonctionnement, est présente, une insuffisance de mémoire due aux programmes résidents, aux nombres de services, etc. peut empêcher le logiciel de fonctionner de manière optimale. Dans ce cas, libérez de la mémoire. Un ajout de mémoire permettra un fonctionnement plus stable.
- Selon les réglages d'économie d'énergie de l'ordinateur, etc. la capacité de traitement du processeur et du disque dur peut être insuffisante. Lorsque vous utilisez VIRTUAL DJ LE, assurez-vous que l'ordinateur est en état de fournir sa performance optimale (par exemple en laissant le cordon d'alimentation raccordé), surtout s'il s'agit d'un ordinateur portable.
- Notez que des problèmes peuvent apparaître dans le fonctionnement de VIRTUAL DJ LE si un autre logiciel est ouvert sur votre ordinateur.

❖ Installation du logiciel VIRTUAL DJ LE

- Précautions à prendre lorsqu'une connexion Internet est nécessaire. Il est nécessaire de contracter un abonnement auprès d'un fournisseur de services Internet.
- La présentation de l'écran de l'installateur peut être différente selon la version de VIRTUAL DJ LE, mais la marche à suivre est la même.

À propos de l'installation

La marche à suivre pour l'installation dépend du système d'exploitation (OS) de l'ordinateur utilisé.

Pour Windows

Après avoir installé le pilote, installez le logiciel VIRTUAL DJ LE.

Pour Mac OS X

Installez seulement le logiciel VIRTUAL DJ LE.

À propos de l'installation (Windows)

Ne raccordez cet appareil et l'ordinateur que lorsque l'installation est terminée.

- Connectez-vous sous le nom de l'utilisateur spécifié comme administrateur de l'ordinateur avant l'installation.
- Si des programmes sont ouverts sur l'ordinateur, fermez-les.

1 Allumez l'ordinateur.

2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.

Le menu du CD-ROM apparaît.

- Si le menu du CD-ROM n'apparaît pas après l'insertion du CD-ROM, ouvrez le lecteur CD dans [Ordinateur (ou Poste de travail)] à partir du menu [Démarrer], puis double-cliquez sur l'icône [CD_menu.exe].

3 Lorsque le menu du CD-ROM apparaît, sélectionnez [Installer le Logiciel de pilotage (Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX)], puis cliquez sur [Démarrer].

4 Procédez à l'installation en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

Si [Sécurité de Windows] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Installer ce pilote quand même] et continuez l'installation. Lorsque le programme d'installation est terminé, le message Installation terminée apparaît.

Après avoir installé le pilote, installez le logiciel VIRTUAL DJ LE.

- Installation sur Windows XP
 - Si [Installation matérielle] apparaît à l'écran au cours de l'installation, cliquez sur [Continuer] et continuez l'installation.

5 Sélectionnez [Installation de VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] dans le menu du CD-ROM, puis cliquez sur [Démarrer].

L'installateur de VIRTUAL DJ LE est lancé.


6 Lorsque l'installateur de VIRTUAL DJ LE a été lancé, cliquez sur [Next].

- Pour revenir à l'écran précédent : cliquez sur [Back].
- Pour annuler l'installation : cliquez sur [Cancel].




7 Lisez attentivement le contenu de [End-User License Agreement] et, si vous acceptez, cochez [I accept the terms in the License Agreement] puis cliquez sur [Next].

Si vous n'acceptez pas les termes de [End-User License Agreement], cliquez sur [Cancel] pour annuler l'installation.



8 Sélectionnez le type d'installation de VIRTUAL DJ LE, puis cliquez sur [Next].

- Lorsque [Typical] est sélectionné, les plugins et autres composants sont également installés. Normalement sélectionnez [Typical].
- Lorsque [Custom] est sélectionné, vous pouvez sélectionner les composants qui doivent être installés.



9 Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur [Install].

L'installation commence.

Lorsqu'elle est terminée, le message d'installation réussie apparaît.




10 Cliquez sur [Finish].

La procédure est alors terminée.

VIRTUAL DJ LE est lancé si [Launch VirtualDJ] est coché sur l'écran quand [Finish] est cliqué.



11 Entrez le numéro de série indiqué sous cet appareil (XXXX-XXXX-XXXX/WEGO2), puis cliquez sur [OK].



Panneau inférieur de cet appareil



Numéro de série VIRTUAL DJ LE

À propos de l'installation (Mac OS X)

1 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD de l'ordinateur.

L'icône [CD_menu] apparaît à l'écran. Double-cliquez dessus.

2 Lorsque le menu du CD-ROM apparaît, sélectionnez [Installation de VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)], puis cliquez sur [Demarrer].

L'installateur de VIRTUAL DJ LE est lancé.

3 Lorsque l'installateur de VIRTUAL DJ LE a été lancé, cliquez sur [Continuer].

4 Lisez attentivement le contenu du contrat de licence, cliquez sur [Continuer] puis sur [Accepter] pour accepter le contrat de licence.

Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, cliquez sur [Refuser] pour annuler l'installation.

5 Sélectionnez le type d'installation de VIRTUAL DJ LE, puis cliquez sur [Installer].

- Pour sélectionner l'installation standard, cliquez sur [Installer].
- Pour l'installer à un autre emplacement, cliquez sur [Changer l'emplacement de l'installation...] et choisissez l'emplacement.

L'installation commence.

Lorsqu'elle est terminée, le message d'installation réussie apparaît.

6 Cliquez sur [Fermer].

La procédure est alors terminée.

❖ Vérification des toutes dernières informations sur le logiciel VIRTUAL DJ LE

Pour les toutes dernières informations sur l'environnement opérationnel et la compatibilité ainsi que pour acquérir le tout dernier système d'exploitation, veuillez consulter le site Atomix productions suivant : Pour obtenir la toute dernière version du logiciel VIRTUAL DJ LE, vous devez enregistrer votre compte utilisateur sur le site Atomix productions. <http://www.virtualdj.com>


Montage du support d'iPhone/iPad

Pour utiliser un iPhone/iPad, montez le support d'iPhone/iPad fourni.

AVERTISSEMENT


Rangez les vis fournies et les caches de vis déposés de l'appareil hors de portée des enfants. S'ils devaient être avalés accidentellement, contactez immédiatement un médecin.

1 Déposez les trois caches de vis.



2 Vissez les vis fournies dans l'ordre indiqué dans le schéma suivant.

- N'utilisez que les vis fournies, à l'exclusion de toute autre.



Précautions à prendre quand le support d'iPhone/iPad est utilisé

- Ce support doit être utilisé exclusivement avec un iPhone/iPad. Ne pas poser de tablettes ou d'autres iPad, ni des dispositifs plus gros, sur le support.
- Posez l'iPhone/iPad sur le support à l'horizontale. Il peut être instable s'il est posé à la verticale.
- N'exercez pas de force excessive sur le support. Cet appareil pourrait être endommagé.
- Veuillez noter que Pioneer décline toute responsabilité quant au dommage ou dysfonctionnement de cet appareil, aux blessures ou autres problèmes pouvant résulter, entre autre, d'une chute du dispositif.
- Ne déplacez pas le support avec un iPhone/iPad. L'iPhone/iPad pourrait tomber.
- Si un couvercle protège l'iPhone/iPad, enlevez-le avant de mettre l'iPhone/iPad sur le support. Si vous laissez le couvercle dessus, l'iPhone/iPad pourrait être instable.

Dispositifs iOS pouvant être utilisés avec cet appareil et posés sur le support

- iOS
- iOS 6
- Appareil pouvant être raccordé par un câble de raccordement d'iPhone/iPad (Lightning)
- iPad (4e génération), iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5e génération)

Pour les toutes dernières informations sur les appareils iOS, reportez-vous à **[DDJ-WeGO2]** sur le site de support DJ de Pioneer ci-dessous.

<http://pioneerdj.com/support/>

Raccordements

Les appareils doivent être hors tension lors du raccordement ou du changement de câbles.

Seul le câble USB fourni avec ce produit doit être utilisé.

Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil devant être raccordé.


Raccordement à un ordinateur

- La connexion iPhone/iPad est prioritaire, ne raccordez pas d'iPhone/iPad lorsqu'un ordinateur est utilisé.
- VIRTUAL DJ LE pour DDJ-WEGO2 est pré-réglé pour restituer le son de l'appareil seulement mais pas de l'ordinateur. Raccordez un casque, un amplificateur ou des enceintes amplifiées, comme indiqué sur la figure suivante, pour écouter le son. Le son en provenance de l'ordinateur sera disponible après une mise à jour à VIRTUALDJ PRO FULL payante.

L'alimentation de cet appareil est fournie par le bus USB. Cet appareil peut être utilisé simplement après l'avoir raccordé à un ordinateur par le câble USB.


- Raccordez cet appareil et l'ordinateur directement avec le câble USB fourni.
- Raccordez l'ordinateur auquel cet appareil doit être raccordé à une source d'alimentation secteur.
- Un concentrateur USB ne peut pas être utilisé.

Commutateur ON/OFF



Raccordement à un iPhone/iPad

Raccordez avec le repère en triangle orienté vers le haut.



- Un iPhone/iPad ne peut pas être chargé avec le câble de raccordement d'iPhone/iPad fourni (Lightning).

Ouverture du système

Lorsqu'un ordinateur est utilisé

- 1 Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec un câble USB.
- 2 Allumez l'ordinateur raccordé.
- 3 Faites glisser le commutateur [ON/OFF] de cet appareil vers [ON]. Allumez cet appareil.

Lancement de VIRTUAL DJ LE

À propos de l'ordre des opérations lors du lancement de VIRTUAL DJ LE

Allumez toujours d'abord cet appareil, attendez la fin de l'éclairage de la mise en route, vérifiez que les touches [CTRL A], [FX1], [FX2], [FX3] et [CTRL B] de cet appareil sont allumées et lancez VIRTUAL DJ LE.

❖ Lancement de VIRTUAL DJ LE (Windows)

Depuis le menu [Démarrer] de Windows, cliquez sur l'icône [Tous les programmes] > [VirtualDJ] > [VirtualDJ LE (DDJ-WeGO2)].

❖ Lancement de VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)

Dans le Finder, ouvrez le dossier [Application], puis double-cliquez sur l'icône [VirtualDJ LE].

La première fois que vous lancez VIRTUAL DJ LE, l'écran d'entrée du numéro de série apparaît.

Entrez le numéro de série indiqué sous cet appareil (XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2), puis cliquez sur [OK].


Lorsqu'un iPhone/iPad est utilisé

Des troubles audio (beeps) peuvent se produire dans cet appareil lors de l'appel ou de l'envoi et de la réception de données sur le téléphone portable. Ce problème peut surgir lorsque le protocole de communications du téléphone portable est le GSM, et il est dû aux interférences causées par le GSM. Si le cas se présente, changez le réglage de l'iPhone/iPad et sélectionnez le mode Vol.

Ce problème ne se présente pas avec les protocoles de communications 3G et LTE.

- 1 Raccordez l'iPhone/iPad à cet appareil avec le câble de raccordement d'iPhone/iPad (Lightning).
- 2 Raccordez cet appareil avec la batterie portable USB ou l'adaptateur secteur USB.
- 3 Faites glisser le commutateur [ON/OFF] de cet appareil vers [ON].
- 4 Lancement de l'application DJ sur l'iPhone/iPad.

Opérations de base



Chargement et lecture de morceaux (⇒ A)

- 1 Tournez le sélecteur rotatif tout en appuyant sur la touche [SHIFT] pour sélectionner un dossier ou un élément.
 - Lorsqu'un dossier ou élément accompagné du signe [+] est sélectionné et le sélecteur rotatif est pressé en même temps que la touche [SHIFT], le dossier ou l'élément s'ouvre ou se ferme.
- 2 Relâchez la touche [SHIFT] et tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner le morceau.
- 3 Pression sur la touche [LOAD] pour charger le morceau sélectionné sur la platine.

4 Pression sur la touche [►/II] pour jouer le morceau.

- Une pression sur cette touche pendant la lecture interrompt la lecture.

Utilisation des fonctions du mixeur (⇒ B)

- Réglez le volume des enceintes amplifiées, etc. raccordées aux prises [MASTER OUT] au niveau approprié. Notez que si le volume est réglé trop haut, le son peut être très fort.

1 Actionnez les faders de canaux pour régler le niveau sonore à la sortie des platines respectives.

2 Actionnez le crossfader pour changer la platine dont le son est restitué par les enceintes.

- Côté gauche : Le son provient de la platine [A] ou [C].
- Centre : Le son de toutes les platines est mixé avant sa sortie.
- Côté droit : Le son provient de la platine [B] ou [D].
- Les caractéristiques de la courbe peuvent être changées à l'aide d'une des touches de réglage de courbe du crossfader sur le panneau [MIXER] au centre de l'écran de l'ordinateur.
 - : Sélectionnez cette touche si vous ne voulez pas utiliser le crossfader.
 - : Sélectionnez cette option si vous voulez une courbe ascendante douce.
 - : Définit une courbe brusquement ascendante.

3 Tournez la commande [MASTER VOL] pour régler le niveau sonore des enceintes.


Contrôle du son par un casque (⇒ C)

- 1 Raccordez le casque à la prise [PHONES].
- 2 Appuyez sur la touche [CUE] de la platine que vous voulez contrôler.
- 3 Tournez la commande [HEADPHONES MIX].
 - Rotation antihoraire : Le volume de la platine dont la touche [CUE] est pressée augmente relativement.
 - Rotation horaire : Le volume de [MASTER OUT] augmente relativement.
- 4 Tournez la commande [HEADPHONES VOL].
 - Le son de la platine dont la touche [CUE] est pressée sort par le casque d'écoute.
 - Le contrôle s'annule par une nouvelle pression sur la touche [CUE] .

Fermeture du système

- 1 Fermez VIRTUAL DJ LE.
- 2 Faites glisser le commutateur [ON/OFF] de cet appareil vers [OFF].
- 3 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.

Noms et fonctions des éléments



L'écran ci-dessus montre en exemple l'affichage de 2 platines. Ce qui apparaît sur l'écran dépend des réglages de VIRTUAL DJ LE.

- Le nombre de platines affichées peut être changé par un clic sur le bouton [24 DECKS] sur l'écran de l'ordinateur.

1 Navigateur

1 Sélecteur rotatif

- Tournez :
Le curseur se déplace dans la section A de l'illustration ci-dessus.
- [SHIFT] + rotation :
Le curseur se déplace dans la section B de l'illustration ci-dessus.
- [SHIFT] + pression :
Les dossiers dans la section B de l'illustration ci-dessus s'ouvrent et se ferment.

* Si un autre panneau que le panneau [BROWSE] apparaît, tournez le sélecteur rotatif pour afficher le panneau [BROWSE].

2 Touche LOAD

Charge le morceau sélectionné avec le curseur dans chacune des platines.

2 Platine

3 Touche ►/II

Sert à lire/interrompre la lecture de morceaux.

4 Touche CUE

- Pression :
Pose un point de repère ou déplace le point de repère.
- **[SHIFT]** + pression :
La position de lecture va au début du morceau.

5 Touche SYNC (MASTER)

- Pression :
Synchronise sur le tempo de la platine maître.
- **[SHIFT]** + pression :
Définit la platine maître pour la synchronisation.

6 Curseur TEMPO

Change la vitesse de lecture.

7 Touche CTRL A

- Pression :
Active et désactive le contrôle de tonalité.
- **[SHIFT]** + pression :
Désactive tout à la fois le contrôle de tonalité, le filtre et les effets 1 à 3.

8 Touche CTRL B

- Pression :
Active et désactive le filtre.
- **[SHIFT]** + pression :
Désactive tout à la fois le contrôle de tonalité, le filtre et les effets 1 à 3.

9 Touche FX1

- Pression :
Active et désactive l'effet 1.
- **[SHIFT]** + pression :
Sélectionne les types d'effet de FX1.

10 Touche FX2

- Pression :
Active et désactive l'effet 2.
- **[SHIFT]** + pression :
Sélectionne les types d'effet de FX2.

11 Touche FX3

- Pression :
Active et désactive l'effet 3.
- **[SHIFT]** + pression :
Sélectionne les types d'effet de FX3.

12 Commande AUTO LOOP (MOVE GRID)

- Tournez :
Change la longueur de la boucle pour la lecture.

- Pression :
Active/désactive la lecture en boucle.
- **[SHIFT]** + rotation :
Déplace la position de la grille des temps.
* Cette fonction peut être utilisée si la mise à jour à VIRTUALDJ PRO FULL a été effectuée.
- **[SHIFT]** + pression :
Pose les points d'entrée et de sortie pour une boucle manuelle.
Active et désactive la lecture en boucle manuelle.

13 Touche DECK

Bascule sur la platine devant fonctionner.

14 Touche SHIFT

Lorsqu'une autre touche est pressée en même temps que la touche **[SHIFT]**, une autre fonction est appelée.

15 Touche SAMPLER

- Pression :
Active et désactive le mode d'échantillonnage.

16 Touche HOT CUE (DELETE)/SAMPLER

- Pression :
Lorsque le mode échantillonneur est désactivé, pose ou rappelle le point d'un repère instantané.
Lorsque le mode échantillonneur est activé, active/arrête la lecture de l'échantillon.
- **[SHIFT]** + pression :
Lorsque le mode échantillonneur est désactivé, annule le repère instantané enregistré sur la touche pressée.
Lorsque le mode échantillonneur est activé, si un échantillon est en cours de lecture, la lecture revient au début de l'échantillon et se poursuit.

17 Molette jog

- ❖ Lorsque le mode JOG FX est désactivé
 - Scratching
Le son est reproduit en fonction de la direction et de la vitesse de rotation de la molette jog quand la rotation est effectuée en même temps qu'une partie métallique du haut de la molette jog est touchée.
 - Pitch bend
La vitesse de lecture peut être réglée par une rotation de la partie externe de la molette jog pendant la lecture.
 - Recherche manuelle
Lorsque vous tournez la molette jog en maintenant la touche **[SHIFT]** enfoncée, vous pouvez explorer le morceau rapidement vers l'avant ou l'arrière.
- ❖ Lorsque le mode JOG FX est activé
 - Commande JOG FX
Il est possible d'ajuster les paramètres des effets en tournant la molette jog.

3 Mixeur

18 Commande MIC VOL

Ajuste le niveau sonore à l'entrée de la prise **[MIC]**.

19 Commande MASTER VOL

Ajuste le niveau sonore provenant de l'appareil maître.

- Le réglage effectué ici n'a aucun effet sur la commande **[MASTER]** sur l'écran de l'ordinateur.

20 Commande HEADPHONES MIX

Ajuste la balance du volume de contrôle entre le son de la platine dont la touche **[H]** est pressée et le son maître.

- Le son de l'échantillonneur est restitué quelle que soit la position de la commande **[HEADPHONES MIX]**.

21 Commande HEADPHONES VOL

Ajuste le niveau du son provenant de la prise **[PHONES]**.

- Le réglage effectué ici n'a aucun effet sur la commande **[VOL]** (réglage du volume du casque d'écoute) sur l'écran de l'ordinateur.

- Le son du microphone raccordé à la prise **[MIC]** ne sort pas par le casque d'écoute.

22 Commandes EQ (HI, MID, LOW)

Ajuste la qualité du son fourni aux différentes platines.

[HI] (aigu), **[MID]** (médium), **[LOW]** (grave)

23 CUE (Touche de repérage par le casque d'écoute)

Sert à écouter le son des platines respectives par le casque d'écoute.

24 Indicateur de niveau de canal

Indique le niveau du son avant qu'il ne passe par les faders de canaux des platines respectives.

25 Fader de canal

Ajuste le niveau sonore provenant des diverses platines.

26 Crossfader

Commute le son des platines attribuées aux côtés gauche et droit du crossfader.

Informations supplémentaires

En cas de panne

- Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement ou une panne. S'il vous semble que quelque chose est anormal avec cet appareil, vérifiez les différents points dans la section "En cas de panne" dans le mode d'emploi de cet appareil et les [FAQ] du [DDJ-WeGO2] sur le site de support DJ de Pioneer. <http://pioneerdj.com/support/>
Parfois, le problème peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et les appareils électriques utilisés. Si le problème ne peut pas être résolu, contactez votre service après-vente agréé Pioneer ou votre revendeur pour une réparation.
- De l'électricité statique ou des influences externes ont peut être déréglé cet appareil. Dans ce cas, il est possible de faire fonctionner à nouveau l'appareil en l'éteignant, puis rallumant 1 minute plus tard.

À propos des lieux d'installation

- Ne pas placer cet appareil sur des objets dégagant de la chaleur, par exemple sur un amplificateur, et ne pas l'exposer trop longtemps à un projecteur, sous peine de l'endommager.
- Installer cet appareil à l'écart d'un tuner ou d'un téléviseur. Sinon, l'image présentera de la distorsion ou des parasites. De la distorsion ou des parasites se produisent facilement lorsqu'une antenne intérieure est utilisée. Le cas échéant, utiliser une antenne extérieure ou éteindre cet appareil.

Nettoyage du produit

En règle général, essuyer cet appareil avec un chiffon sec. Mais s'il est très sale, tremper un chiffon doux dans un détergent neutre dilué dans 5 à 6 fois plus d'eau, essorez-le bien, enlevez la saleté et essuyez de nouveau la surface avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ni insecticide, qui risquent de détacher l'étiquette imprimée ou la pellicule de protection. Éviter de laisser des produits en caoutchouc ou vinyle très longtemps au contact de cet appareil sous peine d'endommager la surface du coffret. Si des lavettes imprégnées de produit chimique, etc. sont utilisées, lire attentivement les précautions à prendre.

Débranchez le câble USB de cet appareil avant de le nettoyer.

À propos du CD-ROM fourni

Environnement opérationnel

Ce CD-ROM peut être utilisé avec Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 et Apple Mac OS X (10.8, 10.7, 10.6 et 10.5.8). Adobe Reader (Version 4.0 ou ultérieure) doit être installé pour pouvoir lire les manuels sur le CD-ROM.

Précautions d'emploi

Ce CD-ROM doit être utilisé avec un ordinateur. Il ne peut pas être utilisé avec un lecteur DVD, un lecteur CD audio ou un lecteur DJ. Lire ce CD-ROM avec ce type de lecteurs peut endommager les haut-parleurs ou causer des lésions auditives à cause des sons aigus.

Licence

Vous devez accepter les "Conditions d'emploi" suivantes avant d'utiliser ce CD-ROM. Ne l'utilisez pas si vous n'acceptez pas les conditions d'emploi.

Conditions d'emploi

Les données (Pilote/Mode d'emploi) de ce CD-ROM sont la propriété intellectuelle de PIONEER CORPORATION. Le transfert, la copie, la diffusion, la transmission publique, la traduction, la vente, le prêt ou tout autre emploi non autorisé hors un "emploi personnel" ou "les autorisations citées" tels que définis par la loi sur la propriété intellectuelle peuvent entraîner des actions en justice. La permission d'utiliser ce CD-ROM est accordée sous licence par PIONEER CORPORATION.

Avis de non-responsabilité

PIONEER CORPORATION ne garantit pas le fonctionnement de ce CD-ROM même si le système d'exploitation de l'ordinateur utilisé est compatible. En outre, PIONEER CORPORATION décline toute responsabilité quant aux dommages résultant de l'utilisation de ce CD-ROM et n'accorde aucun dédommagement. Si le manuel présent sur le CD-ROM fourni ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM pour afficher le contenu et ouvrez le fichier PDF.

Spécifications

Caractéristiques générales – Appareil principal

Alimentation.....	CC 5 V
Consommation.....	500 mA
Poids de l'appareil principal (avec le support d'iPhone/iPad)	1,8 kg
Dimensions externes maximales (avec le support d'iPhone/iPad)	380 mm (largeur) x 65 mm (hauteur) x 250,6 mm (profondeur)
Température de fonctionnement tolérée.....	+5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement tolérée	5 % à 85 % (sans condensation)

Section audio

Niveau de sortie nominale	
MASTER OUT	+13 dBu
Distorsion harmonique totale	
MASTER OUT	0,006 %
Caractéristiques des fréquences	
MASTER OUT	20 Hz à 20 kHz
Rapport S/B (lors de la lecture sur ordinateur)	
MASTER OUT	101 dB (à la sortie nominale)
Impédance d'entrée	
MIC	10 kΩ
Impédance de sortie	
MASTER OUT	1 kΩ
PHONES	4,7 Ω
USB AUDIO	24 bits/Fs : 44,1 kHz, 24 bits/Fs : 48 kHz

Prises d'entrée/sortie

Prise USB	
Type B	1 jeu
Prise de sortie MASTER OUT	
Prises RCA	1 jeu
Prise de sortie PHONES	
Jack stéréo (Ø 6,3 mm)	1 jeu
Minijack stéréo (Ø 3,5 mm)	1 jeu
Prise d'entrée MIC	
Jack (Ø 6,3 mm)	1 jeu
Prise pour le raccordement d'un dispositif iOS	
14 broches	1 jeu

- En vue de l'amélioration du produit, les caractéristiques et la configuration de cet appareil ainsi que le logiciel inclus sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.
- © 2013 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE VALABLE UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

GARANTIE

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA) garantit que les produits distribués par PUSA aux États-Unis ou au Canada qui, bien qu'étant installés et utilisés conformément au Manuel de l'utilisateur fourni avec le produit, ne fonctionneraient pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut de fabrication seront réparés ou remplacés par un produit de valeur équivalente, au choix de PUSA, sans frais à votre charge pour les pièces et/ou la main d'œuvre de réparation. Les pièces incluses en vertu de la présente garantie peuvent être neuves ou remises à neuf, au choix de PUSA.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE AU PROPRIÉTAIRE ORIGINAL, AINSI QU'À TOUT PROPRIÉTAIRE SUCCESSIF DE CE PRODUIT PIONEER PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE À CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D'UN DISTRIBUTEUR/DÉTAILLANT PIONEER AGRÉÉ AUX ÉTATS-UNIS OU AU CANADA. VOUS DEVREZ FOURNIR UN RELEVÉ DE CAISSE OU UNE AUTRE PREUVE D'ACHAT VALIDE INDIQUANT LA DATE DE L'ACHAT INITIAL OU, SI VOUS LOUEZ LE PRODUIT, VOTRE CONTRAT DE LOCATION INDIQUANT L'ENDROIT ET LA DATE DE LA PREMIÈRE LOCATION. EN CAS DE BESOIN DE RÉPARATION, LE PRODUIT DOIT ÊTRE RENVOYÉ ET LIVRÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, FRAIS DE PORT PAYÉS ET UNIQUEMENT DEPUIS L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS. COMME EXPLIQUÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS ÊTES RESPONSABLE DU DÉMONTAGE ET DE L'INSTALLATION DU PRODUIT. PUSA PREND À SA CHARGE LES FRAIS D'EXPÉDITION DU PRODUIT RÉPARÉ OU REMPLACÉ JUSQU'À VOTRE ADRESSE À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS.

PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS

	Pièces	Main-d'œuvre
DJ Audio et Vidéo	1 an	1 an
La période de garantie pour les clients qui louent le produit commence le jour où le produit est utilisé pour la première fois (a) pendant la période de location ou (b) après la vente au détail, selon ce qui se produit en premier.		

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

UN PRODUIT ACHETÉ CHEZ UN DISTRIBUTEUR NON AUTORISÉ N'EST COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS QUELQUE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER QUE CE SOIT. DE PLUS, CE PRODUIT EST STRICTEMENT VENDU « TEL QUEL » ET « AVEC TOUTS SES DÉFAUTS ÉVENTUELS ».

PIONEER NE PEUT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS ET/OU ACCESSOIRES ÉVENTUELS.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS SI LE PRODUIT A ÉTÉ SOUMIS À UNE PUISSANCE NOMINALE EXCÉDANT LA PUISSANCE INDIQUÉE DANS LES SPÉCIFICATIONS FOURNIES.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE BOÎTIER OU LES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES, LES ANTENNES INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR, LES DOMMAGES AUX DISQUES OU AUX RUBANS OU DISQUES D'ENREGISTREMENT, LES DOMMAGES AU PRODUIT DÉCOULANT D'UNE RETOUCHE, D'UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE PAR ÉCRIT PAR PIONEER, D'UN ACCIDENT, D'UN USAGE INAPPROPRIÉ OU D'UN USAGE ABUSIF, LES DOMMAGES PRODUITS PAR LA FOUDRE OU LA SURTENSION, LES DOMMAGES SUBSÉQUENTS DÉCOULANT DE FUITES, LES DOMMAGES DÉCOULANT DE PILES DÉFECTUEUSES OU DE L'UTILISATION DE PILES NON CONFORMES À CELLES QUI SONT SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE QUI SERAIENT AUTREMENT OFFERTES SANS FRAIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SI ELLES SONT OBTENUES AUPRÈS D'UNE SOURCE AUTRE QU'UNE SOCIÉTÉ DE SERVICE OU AUTRE AUTORISÉE OU DÉSIGNÉE PAR PIONEER. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFECTUOSITÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION D'UNE MAIN-D'ŒUVRE OU DE PIÈCES NON AUTORISÉES, ET/OU D'UN ENTRETIEN INADÉQUAT.

LES NUMÉROS DE SÉRIE MODIFIÉS, OBLITÉRÉS OU ENLEVÉS ANNULENT LA PRÉSENTE GARANTIE DANS SA TOTALITÉ.

EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE

PIONEER LIMITE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ENTRE AUTRES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À UNE PÉRIODE N'EXCÉDANT PAS LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, ET CERTAINS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS ÉTABLIES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ JOUIR D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

SERVICE APRÈS-VENTE

PUSA a autorisé un certain nombre de sociétés de service après-vente agréées à travers les États-Unis et le Canada pour le cas où votre produit aurait besoin d'être réparé. Pour profiter d'un tel service en vertu de la garantie, vous devez présenter votre ticket de caisse ou, si vous louez le produit, votre contrat de location indiquant l'endroit et la date de la transaction par le premier propriétaire. Si vous expédiez le produit, vous devez l'emballer soigneusement et l'envoyer à une société de service autorisée, en port prépayé et selon une méthode de transport incluant un suivi et une assurance. Emballez le produit au moyen de matériaux de rembourrage appropriés pour éviter tout dommage pendant le transport. L'emballage d'origine est idéal pour cela. Indiquez votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre pendant les heures de bureau.

Pour toute réclamation et/ou question à l'intérieur des États-Unis ou du Canada, appelez le Service Consommateurs au 1-800-872-4159.

Pour toute question concernant la mise en service ou l'utilisation de votre produit, ou pour trouver une société de service autorisée, appelez ou écrivez à :

CUSTOMER SUPPORT
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1720
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801
1-800-872-4159
<http://www.pioneerelectronics.com>

RÉSOLUTION DES LITIGES

Si un litige se produit entre vous et Pioneer après la réponse à une demande initiale faite au Service Consommateurs, vous pouvez avoir recours au Programme de résolution des plaintes de Pioneer pour résoudre le litige. Le Programme de résolution des plaintes vous est offert gratuitement. Vous devez avoir recours au Programme de résolution des plaintes avant de vous prévaloir de vos droits ou de chercher réparation en vertu du Titre I de la loi Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. 2301 et seq. Pour utiliser le Programme de résolution des plaintes, appelez le 1-800-872-4159 et expliquez au représentant du Service Consommateurs le problème que vous rencontrez ainsi que les démarches que vous avez effectuées pour faire réparer le produit pendant la période de garantie, puis communiquez-lui le nom du distributeur/détaillant autorisé auprès duquel vous avez acheté le produit Pioneer. Une fois que votre plainte a été expliquée au représentant, un numéro de résolution vous sera communiqué. Pioneer étudiera votre plainte et, dans un délai de quarante (40) jours après la réception de votre plainte, (1) répondra à votre plainte par écrit pour vous aviser des démarches qui seront entreprises pour résoudre le conflit, et indiquera combien de temps ces démarches prendront ; ou (2) répondra à votre plainte par écrit pour vous indiquer les raisons pour lesquelles aucune démarche ne sera entreprise.

NOTEZ ET CONSERVER LE LIEU ET LA DATE D'ACHAT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

N° de modèle : _____ N° de Série : _____
Date d'achat : _____ Nom du distributeur/détaillant : _____

PRENEZ SOIN DE CONSERVER CES INFORMATIONS ET VOTRE REÇU D'ACHAT EN LIEU SÛR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Vor Gebrauch lesen (wichtig)



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

K058b_A1_De

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.

D3-4-2-1-3_A1_De

WARNUNG

Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende Kerze) auf dieses Gerät stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)

Eine Aufstellung dieses Gerät an einem unzureichend belüfteten, sehr feuchten oder heißen Ort ist zu vermeiden, und das Gerät darf weder direkter Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

Bei Verwendung dieses Produktes machen Sie sich bitte mit der Sicherheitsinformationen auf der Unterseite des Gerätes vertraut.

D3-4-2-2-4_B1_De

WARNUNG

Kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem Verschlucken ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

D41-6-4_A1_De

Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch vorgesehen. Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B. Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw. Schiff) eine Funktionsstörung auftritt, die eine Reparatur des Gerätes erforderlich macht, werden die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

K041_A1_De

Vor der Inbetriebnahme

Zum Lesen dieser Anleitung

- Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pioneer-Produkt entschieden haben.
Lesen Sie immer sowohl dieses Infoblatt als auch die Bedienungsanleitung auf der dem Produkt beiliegenden CD-ROM durch! Beide Dokumente enthalten wichtige Informationen, mit denen Sie sich vor dem Gebrauch dieses Produktes vertraut machen müssen.
Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, legen Sie sie griffbereit zum Nachschlagen ab.
- In dieser Anleitung werden die Namen von auf dem Computerbildschirm angezeigten Bildschirmen und Menüs, ebenso wie die Namen von Tasten und Buchsen auf dem Produkt usw. in Klammern angegeben. (z.B.: [RECORD]-Feld, [CONFIG]-Menü, [CUE]-Taste, [VINYL]-Modus, [AUX IN]-Buchsen)

Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- Pioneer ist ein eingetragenes Markenzeichen der PIONEER CORPORATION.
- Andere hier erwähnte Firmennamen, Produktnamen und Technologien sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Lieferumfang

- VIRTUAL DJ LE Software/Treibersoftware/Bedienungsanleitung CD-ROM
- USB-Kabel
- Vor Gebrauch lesen (wichtig)/Kurzanleitung
- Garantie (für bestimmte Regionen)^[1]
- iPhone/iPad-Verbindungskabel (Lightning)
- iPhone/iPad-Ständer
- Ständerbefestigungsschrauben x 3
- VIRTUAL DJ LE Lizenzschlüssel (angezeigt auf der Unterseite dieses Geräts)

- [1] Die mitgelieferte Garantie gilt für die Region Europa.
- Für die Region Nordamerika sind die entsprechenden Informationen auf der letzten Seite sowohl der englischen als auch der französischen Versionen der „Vor Gebrauch lesen (wichtig)/Kurzanleitung“ enthalten.
 - Für die Region Japan sind die entsprechenden Informationen auf der letzten Seite der japanischen Version der „Vor Gebrauch lesen (wichtig)/Kurzanleitung“ enthalten.

Vorsichtshinweise

Der Lizenzschlüssel kann nicht erneut ausgestellt werden. Achten Sie darauf, ihn nicht zu verlieren.

Installieren der Software

- Lesen Sie unbedingt die Software-Lizenzvereinbarungen für den Endbenutzer, die beim Installieren der untenstehenden Software erscheinen. Die Software darf nur Verwendung werden, wenn Sie den Bedingungen der Vereinbarung zustimmen.
 - VIRTUAL DJ "End-User License Agreement"
 - Pioneer DDJ_WeGO2 ASIO Treiber-Software "Software-Lizenzvereinbarung"

Über die Treibersoftware (Windows)

Diese Treiber-Software ist ein exklusiver ASIO-Treiber für die Ausgabe von Audio-Signalen vom Computer.

- Bei Verwendung von Mac OS X ist es nicht nötig, die Treiber-Software zu installieren.

Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme		
Windows® 8/Windows® 8 Pro	32-Bit-Version	✓
	64-Bit-Version	✓ ^[1]
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	32-Bit-Version	✓
	64-Bit-Version	✓ ^[1]
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate	32-Bit-Version	✓
	64-Bit-Version	✓ ^[1]
Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 oder höher)	32-Bit-Version	✓

- [1] Bei Verwendung einer 64-Bit-Version von Windows kann die Treibersoftware nur für 32-Bit Anwendungen verwendet werden.

Prüfen der neuesten Informationen über die Treibersoftware

Detaillierte Informationen über die spezielle Treibersoftware finden Sie auf der Pioneer DJ-Support-Website unten.
<http://pioneerdj.com/support/>

❖ Vor dem Installieren der Software

- Schalten Sie den Netzschalter des Geräts aus, und trennen Sie das USB-Kabel ab, das dieses Gerät mit dem Computer verbindet.
- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

Über die VIRTUAL DJ LE-Software

VIRTUAL DJ LE ist eine DJ-Software-Anwendung von Atomix productions. DJ-Auftritte sind möglich, indem ein Computer an dieses Gerät angeschlossen wird, auf dem diese Software installiert ist.

- Wenn VIRTUAL DJ bereits auf Ihrem Computer installiert ist, arbeitet VIRTUAL DJ LE nicht richtig. Deinstallieren Sie alle Versionen von VIRTUAL DJ, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind, bevor Sie VIRTUAL DJ LE für diese Einheit installieren. Bezüglich Anweisungen zur Deinstallation von VIRTUAL DJ siehe die Pioneer DJ Support-Website unten.
<http://pioneerdj.com/support/>
- Bei Verwendung von Windows muss der ASIO-Treiber installiert werden.

Minimale Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	CPU und erforderlicher Arbeitsspeicher
Mac OS X 10.5.x	Intel® Prozessor Mindestens 1 GB RAM
Windows® XP Home Edition/Professional (SP3 oder höher)	Intel® Pentium® 4 oder AMD Athlon™ XP Prozessor 512 MB RAM oder mehr

Sonstiges

Festplatte	Freier Speicherplatz von mindestens 50 MB
Optisches Laufwerk	Optisches Disc-Laufwerk, auf dem die CD-ROM gelesen werden kann
USB-Anschluss	Ein USB 2.0-Port ist zum Anschluss des Computers an dieses Gerät erforderlich.
Display-Auflösung	Auflösung von 1 024 x 768 oder höher

Empfohlene Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	CPU und erforderlicher Arbeitsspeicher
Mac OS X 10.6.x	Intel® Prozessor Mindestens 2 GB RAM
Windows® 7 Professional	32-Bit-Version Intel® Core™ 2 oder AMD Athlon™ X2 Prozessor Mindestens 1 GB RAM

Sonstiges

Festplatte	Freier Speicherplatz von mindestens 200 MB
Display-Auflösung	Auflösung von 1 280 x 1 024 oder höher (Windows) Auflösung von 1 440 x 900 oder höher (Mac)

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden, um Videomischen auszuführen.

- Mac
 - ATI™ oder NVIDIA® Video-Chipset mit 256 MB dediziertem DDR3 RAM
 - Die Videokarte muss Doppelbildschirm-Ausgabe unterstützen.
- Windows
 - ATI™ oder NVIDIA® Videokarte mit 256 MB dediziertem DDR3 RAM
 - Die Videokarte muss Doppelbildschirm-Ausgabe unterstützen.
- Volle Funktionalität kann nicht auf allen Computern garantiert werden, auch wenn diese mit den oben beschriebenen Betriebsanforderungen übereinstimmen.
- Auch wenn der erforderliche Speicherplatz für die oben beschriebene Betriebsumgebung vorhanden ist, kann es wegen Mangel an Speicherplatz aufgrund von residenten Programmen, Anzahl von Diensten usw. sein, dass die Software nicht die volle Funktionalität und Leistung erzielt. Schaffen Sie in solchen Fällen ausreichend Speicherplatz. Wir empfehlen, zusätzlichen Speicher für stabilen Betrieb zu installieren.
- Je nach den Energieeinstellungen des Computers, usw. kann die CPU und Festplatten nicht ausreichende Verarbeitungs-Kapazität bieten. Besonders bei Notebook-Computern müssen Sie sicherstellen, dass der Computer im richtigen Zustand ist, um konstante hohe Leistung zu bieten (zum Beispiel indem die Netzstromversorgung angeschlossen bleibt), wenn Sie VIRTUAL DJ LE verwenden.
- Beachten Sie, dass Probleme mit der Funktionalität von VIRTUAL DJ LE auftreten können, je nach anderer auf dem Computer laufender Software.

❖ Installieren der VIRTUAL DJ LE Software

- Vorsichtsmaßnahmen, wenn die mitgelieferte Software eine Internet-Umgebung erfordert
Ein separater Vertrag mit und Bezahlung an einen Internet-Provider ist erforderlich.
- Das Bildschirmdesign des Installationsprogramms kann je nach der Version von VIRTUAL DJ LE unterschiedlich sein, aber die Bedienung ist gleich.

Hinweise zum Installationsverfahren

Das Installationsverfahren hängt von dem Betriebssystem (OS) des verwendeten Computers ab.

Bei Windows

Nach dem Installieren der Treiber-Software installieren Sie die VIRTUAL DJ LE-Software.

Für Mac OS X

Installieren Sie nur die VIRTUAL DJ LE-Software.

Hinweise zum Installationsverfahren (Windows)

Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.

- Melden Sie sich vor der Installation als der als Benutzer an, der als Administrator des Computers registriert war.
- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

1 Schalten Sie den Computer ein.

2 Setzen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Die CD-ROM-Menü wird angezeigt.

- Wenn das CD-ROM-Menü nicht angezeigt wird, wenn die CD-ROM eingesetzt wird, öffnen Sie das CD-Laufwerk von [Computer] (oder [Arbeitsplatz]) im Menü [Start], und doppelklicken Sie auf das [CD_menu.exe]-Icon.

3 Wenn das CD-ROM-Menü erscheint, wählen Sie [Treiber-Software (Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX) installieren] und klicken dann auf [Start].

4 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Wenn während der Installation [Windows-Sicherheit] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] und fahren mit der Installation fort.

Wenn das Installationsprogramm fertiggestellt wird, erscheint eine Fertigstellungsmeldung.

Nach dem Installieren der Treiber-Software installieren Sie die VIRTUAL DJ LE-Software.

- Bei Installation unter Windows XP
Wenn während der Installation [Hardwareinstallation] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen] und fahren mit der Installation fort.

5 Wählen Sie [Installieren von VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] aus dem CD-ROM-Menü, und klicken Sie dann auf [Start].

Das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE wird gestartet.


6 Wenn das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE gestartet ist, klicken Sie auf [Next].

- Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm: Klicken Sie auf [Back].
- Zum Abbrechen der Installation: Klicken Sie auf [Cancel].




7 Lesen Sie die Inhalte von [End-User License Agreement] sorgfältig durch, und wenn Sie zustimmen markieren Sie [I accept the terms in the License Agreement] und klicken dann auf [Next].

Wenn Sie den Bedingungen der [End-User License Agreement] nicht zustimmen, klicken Sie auf [Cancel], um die Installation abzubrechen.



8 Wählen Sie den Typ der Installation für VIRTUAL DJ LE, und klicken Sie dann auf [Next].


- Wenn [Typical] gewählt ist, werden Plug-ins und andere Komponenten gleichzeitig installiert. Normalerweise sollte [Typical] gewählt werden.
- Wenn [Custom] gewählt ist, können Sie wählen, welche Komponenten installiert werden.



9 Wenn der unten gezeigte Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Install].

Die Installation beginnt.


Die Meldung über die erfolgreiche Installation erscheint, wenn die Installation fertig gestellt ist.




10 Klicken Sie auf [Finish].

Damit ist das Installationsverfahren fertig gestellt.

VIRTUAL DJ LE wird gestartet, wenn [Launch VirtualDJ] auf dem Bildschirm markiert ist, wenn [Finish] geklickt wird.



11 Geben Sie die Seriennummer ein, die auf dem Bodenpult dieser Einheit (XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2) aufgedruckt ist, und klicken Sie auf [OK].



Unterseite dieser Einheit



VIRTUAL DJ LE Seriennummer

Hinweise zum Installationsverfahren (Mac OS X)

1 Setzen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Das Icon [CD_menu] erscheint auf dem Bildschirm. Doppelklicken Sie darauf.

2 Wenn das CD-ROM-Menü angezeigt wird, wählen Sie [Installieren von VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] und klicken dann auf [Start].

Das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE wird gestartet.

3 Wenn das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE gestartet ist, klicken Sie auf [Fortfahren].

4 Lesen Sie die Inhalte der Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, klicken Sie auf [Fortfahren], klicken Sie dann auf [Akzeptieren], um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf [Ablehnen], um die Installation abzubrechen.

5 Wählen Sie den Typ der Installation für VIRTUAL DJ LE, und klicken Sie dann auf [Installieren].

- Zum Wählen der Standardinstallation klicken Sie auf [Installieren].
- Zum Installieren an einem anderen Ort klicken Sie auf [Ort für die Installation ändern...] und wählen den Installationsort.

Die Installation beginnt.

Die Meldung über die erfolgreiche Installation erscheint, wenn die Installation fertig gestellt ist.

6 Klicken Sie auf [Beenden].

Damit ist das Installationsverfahren fertig gestellt.

❖ Prüfen der neuesten Informationen über die Software VIRTUAL DJ LE

Für die neuesten Informationen über die Betriebsumgebung und Kompatibilität und zum Übernehmen des neuesten Betriebssystems gehen Sie bitte zur folgenden Website von Atomix productions: Um die neueste Version der VIRTUAL DJ LE-Software zu erhalten, müssen Sie Ihr Benutzerkonto auf der Atomix productions-Website registrieren.

<http://www.virtualdj.com>


Anbringen des iPhone/iPad-Ständers

Zum Verwenden eines iPhone/iPad bringen Sie den mitgelieferten iPhone/iPad-Ständer an.

WARNUNG


Halten Sie die mitgelieferten Schrauben und die von der Einheit abgenommenen Schraubenabdeckungen außer Reichweite von Kindern. Falls ein Kind versehentlich solch ein Teil verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.

1 Entfernen Sie die drei Schraubenabdeckungen.



2 Befestigen Sie die mitgelieferten Schrauben in der Reihenfolge, wie im Diagramm unten gezeigt.

- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Schrauben.



Vorsichtshinweise zur Verwendung des iPhone/iPad-Ständers

- Dieser Ständer ist ausschließlich zur Verwendung mit einem iPhone/iPad gedacht. Stellen Sie keine anderen Tablets als iPads oder große Geräte auf den Ständer.
- Setzen Sie das iPhone/iPad in horizontaler Richtung auf den Ständer. Es kann instabil sein, wenn es in vertikaler Richtung aufgesetzt wird.
- Wenden Sie keine große Kraft auf den Ständer an. Dadurch könnte die Einheit beschädigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass Pioneer keine Verantwortung für Schäden oder Fehlfunktionen am Gerät, ebenso für Verletzungen usw. übernehmen kann, die durch Herunterfallen des Geräts o.ä. verursacht werden.
- Transportieren Sie den Ständer nicht mit einem darauf platzierten iPhone/iPad. Das iPhone/iPad könnte herunterfallen.
- Wenn sich eine Abdeckung auf dem iPhone/iPad befindet, entfernen Sie die Abdeckung, bevor Sie das iPhone/iPad auf den Ständer stellen. Wenn die Abdeckung angebracht belassen bleibt, könnte das iPhone/iPad instabil werden.

iOS-Geräte, die mit dieser Einheit und auf dem Ständer platziert verwendet werden können

- iOS
- iOS 6
- Geräte, die das iPhone/iPad-Verbindungskabel (Lightning) unterstützen
- iPad (4. Generation), iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5. Generation)

Angaben über die neuesten Informationen über iOS-Geräte finden Sie unter **[DDJ-WeGO2]** auf der Pioneer DJ Support-Website unten.
<http://pioneerdj.com/support/>

Anschlüsse


Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Geräte angeschlossen und Verbindungen hergestellt werden. Verwenden Sie immer das mit diesem Produkt mitgelieferte USB-Kabel. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

Verbinden mit einem Computer

- Die iPhone/iPad-Verbindung hat Priorität; schließen Sie deshalb nicht ein iPhone/iPad bei Verwendung eines Computers an.
- VIRTUAL DJ LE für DDJ-WeGO2 ist benutzerangepasst, um Ton nur von der Einheit und nicht vom Computer auszugeben. Bitte schließen Sie Kopfhörer, einen Verstärker oder Aktivlautsprecher an, wie in der Abbildung unten gezeigt, um den Ausgabesound zu hören.
Tonausgabe von Ihrem Computer ist verfügbar, wenn ein bezahlter Upgrade für VIRTUALDJ PRO FULL fertiggestellt ist.


Bei diesem Gerät wird der Betriebsstrom über USB-Bus zugeführt. Das Gerät kann durch einfaches Anschließen an einen Computer über das USB-Kabel verwendet werden.

- Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Schließen Sie den Computer, an den dieses Gerät angeschlossen wird, an eine Netzstromversorgung an.
- Ein USB-Hub kann nicht verwendet werden.



Verbinden mit einem iPhone/iPad

Stellen Sie die Verbindung so her, dass das Dreieck oben ist.



- Ein iPhone/iPad kann nicht mittels des iPhone/iPad-Verbindungskabels (Lightning) geladen werden.

Starten des Systems

Bei Verwendung eines Computers

- 1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.
- 2 Starten Sie den angeschlossenen Computer.
- 3 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [ON].

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.

Starten von VIRTUAL DJ LE

Über die Reihenfolge der Vorgänge beim Starten von VIRTUAL DJ LE

Schalten Sie immer diese Einheit zuerst ein, warten Sie, bis die Start-Beleuchtung aufleuchtet, prüfen Sie, ob die [CTRL A]-, [FX1]-, [FX2]-, [FX3]- und [CTRL B]-Tasten alle schwach leuchten, und starten Sie dann VIRTUAL DJ LE.

❖ Starten von VIRTUAL DJ LE (Windows)

Klicken Sie aus dem Windows [Start]-Menü auf das Icon [Alle Programme] > [VirtualDJ] > [VirtualDJ LE (DDJ-WeGo2)].

❖ Starten von VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)

Im Finder öffnen Sie den Ordner [Anwendung], und doppelklicken Sie dann auf das Icon [VirtualDJ LE].

Wenn VIRTUAL DJ LE zum ersten Mal gestartet wird, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Seriennummer.

Geben Sie die Seriennummer ein, die auf dem Bodenkuppl dieser Einheit (XXXX-XXXX-XXXXX/WEGo2) aufgedruckt ist, und klicken Sie auf [OK].


Bei Verwendung eines iPhone/iPad

Störöne (Piepen) können in dieser Einheit auftreten, wenn auf dem Mobiltelefon Anrufe getätigt werden oder Daten gesendet/empfangen werden. Dieses Problem kann auftreten, wenn das Kommunikationsprotokoll des Mobiltelefons GSM ist, und es wird durch von GSM erzeugte Störungen verursacht. In diesem Fall schalten Sie das iPhone/iPad auf Flugmodus.

Dieses Problem tritt nicht mit den Kommunikationsprotokollen 3G oder LTE auf.

- 1 Verbinden Sie das iPhone/iPad mit dieser Einheit über das iPhone/iPad-Verbindungskabel (Lightning).
- 2 Verbinden Sie diese Einheit mit der mobilen USB-Batterie oder einem USB-Stromadapter.
- 3 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [ON].
- 4 Starten Sie die DJ-Anwendung auf dem iPhone/iPad.

Grundlegender Betrieb



Laden und Abspielen von Tracks (⇒ A)

1 Drehen Sie den Drehregler, während Sie die Taste [SHIFT] drücken, um einen Ordner oder ein Element zu wählen.

- Wenn ein Ordner oder Element mit der Markierung [+] gewählt ist und der Drehregler gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt gehalten wird, wird der Ordner bzw. das Element geöffnet oder geschlossen.

2 Lassen Sie die Taste [SHIFT] los und drehen Sie den Drehregler zum Wählen des Tracks.

3 Drücken Sie die Taste [LOAD] zum Laden des gewählten Tracks in das Deck.

4 Drücken Sie die Taste [▶/II] zum Abspielen des Tracks.

- Wenn diese Taste erneut während der Wiedergabe gedrückt wird, pausiert die Wiedergabe.

Verwendung der Mixer-Funktionen (⇒ B)

- Justieren Sie die Lautstärke von Aktivlautsprechern usw., die an die [MASTER OUT]-Buchsen angeschlossen sind, auf einen geeigneten Pegel ein. Beachten Sie dass bei zu hoch eingestellter Lautstärke der Ausgabesound extrem laut sein kann.

1 Bedienen Sie die Kanalfader zum Einstellen der Audiopegelausgabe von den betreffenden Decks.

2 Bedienen Sie den Crossfader zum Umschalten des Decks, dessen Sound von den Lautsprechern ausgegeben wird.

- Linker Rand: Sound wird von dem Deck [A] oder [C] ausgegeben.
- Center: Der Sound von allen Decks wird gemischt und ausgegeben.
- Rechter Rand: Sound wird von dem Deck [B] oder [D] ausgegeben.

- Die Kurvencharakteristika können mit der Crossfaderkurve-Einstelltaste am [MIXER]-Feld in der Mitte des Computerbildschirms umgeschaltet werden.

- [THRU]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Crossfader nicht verwenden möchten.
- [CURVE]: Stellen Sie hier für eine allmählich ansteigende Kurve ein.
- [STEP]: Stellt eine abrupt ansteigende Kurve ein.

3 Drehen Sie Regler [MASTER VOL] zum Einstellen des Audiopegels der Lautsprecher.

Mithören von Ton mit Kopfhörern (⇒ C)

1 Schließen Sie Kopfhörer an die Buchse [PHONES] an.

2 Drücken Sie die Taste [CUE] für das Deck, das Sie mithören wollen.

3 Drehen Sie den Regler [HEADPHONES MIX].

- Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Lautstärke von dem Deck, dessen [CUE]-Taste gedrückt wird, nimmt relativ zu.
- Im Uhrzeigersinn drehen: Die [MASTER OUT]-Lautstärke nimmt relativ zu.

4 Drehen Sie den Regler [HEADPHONES VOL].

- Der Sound von dem Deck, dessen [CUE]-Taste gedrückt ist, wird von den Kopfhörern ausgegeben.
- Wenn die Taste [CUE] erneut gedrückt wird, wird die Mithörfunktion aufgehoben.



Beenden des Systems

1 Beenden Sie VIRTUAL DJ LE.

2 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [OFF].

3 Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab.

Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten



Der Bildschirm oben zeigt ein Beispiel für ein 2-Deck-Layout. Die auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte sind je nach den Einstellungen von VIRTUAL DJ LE unterschiedlich.

- Das Deck-Layout kann umgeschaltet werden, indem Sie auf die Schaltfläche **[24 DECKS]** auf dem Computerbildschirm klicken.

1 Browser

1 Drehregler

- Drehen:
Der Cursor bewegt sich in Sektion A der obigen Zeichnung.
- **[SHIFT]** + drehen:
Der Cursor bewegt sich in Sektion B der obigen Zeichnung.
- **[SHIFT]** + drücken:
Ordner in Sektion B der obigen Zeichnung öffnen und schließen.

- * Wenn ein anderes Feld als das **[BROWSE]**-Feld angezeigt wird, drehen Sie den Drehwähler, um das **[BROWSE]**-Feld anzuzeigen.

2 LOAD-Taste

Lädt den mit dem Cursor gewählten Track in jedem der Decks.

2 Deck

3 ►/II-Taste

Verwenden Sie dies, um Tracks auf Wiedergabe/Pause zu schalten.

4 CUE-Taste

- Drücken Sie:
Stellt einen Cue-Punkt ein oder bewegt den Cue-Punkt.
- **[SHIFT]** + drücken:
Die Wiedergabeposition bewegt sich zum Anfang des Tracks.

5 SYNC (MASTER)-Taste

- Drücken Sie:
Synchronisiert zum Tempo des Master-Decks.
- **[SHIFT]** + drücken:
Stellt das Master-Deck zur Synchronisation ein.

6 TEMPO-Schieber

Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit ein.

7 CTRL A-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet die Schlüsselsteuerung ein und aus.
- **[SHIFT]** + drücken:
Schaltet die Schlüsselsteuerung, den Filter und die Effekte 1 bis 3 gleichzeitig aus.

8 CTRL B-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet den Filter ein und aus.
- **[SHIFT]** + drücken:
Schaltet die Schlüsselsteuerung, den Filter und die Effekte 1 bis 3 gleichzeitig aus.

9 FX1-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet den Effekt 1 ein und aus.
- **[SHIFT]** + drücken:
Schaltet die Effektypen von FX1 um.

10 FX2-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet den Effekt 2 ein und aus.
- **[SHIFT]** + drücken:
Schaltet die Effektypen von FX2 um.

11 FX3-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet den Effekt 3 ein und aus.
- **[SHIFT]** + drücken:
Schaltet die Effektypen von FX3 um.

12 AUTO LOOP (MOVE GRID)-Regler

- Drehen:
Ändert die Loop-Länge für Wiedergabe.

- Drücken Sie:
Schaltet die Loop-Wiedergabe ein und aus.
- **[SHIFT]** + drehen:
Bewegt die Beatgrid-Position.
* Diese Funktion kann verwendet werden, wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUALDJ PRO FULL vornehmen.
- **[SHIFT]** + drücken:
Stellt die manuellen Loop-In- und -Out-Punkte ein.
Schaltet die manuelle Loop-Wiedergabe ein und aus.

13 DECK-Taste

Schaltet das zu bedienende Deck um.

14 SHIFT-Taste

Wenn eine andere Taste gedrückt wird, während die Taste **[SHIFT]** gedrückt wird, wird eine andere Funktion aufgerufen.

15 SAMPLER-Taste

- Drücken Sie:
Schaltet den Sampler-Modus ein und aus.

16 HOT CUE (DELETE)/SAMPLER-Taste

- Drücken Sie:
Setzt den Hot Cue Point oder ruft ihn auf, wenn der Sampler-Modus ausgeschaltet ist.
Wenn der Sampler-Modus aktiviert ist, beginnt/stoppt die Wiedergabe des Sample-Sounds.
- **[SHIFT]** + drücken:
Wenn der Sampler-Modus deaktiviert ist, wird der Hot Cue aufgehoben, der bei der gedrückten Taste gesetzt ist.
Wenn der Sampler-Modus aktiviert ist, wenn ein Sample-Sound spielt, schaltet die Wiedergabe zum Anfang des Sample-Sounds zurück und wird dort fortgesetzt.

17 Jog-Scheibe

- ❖ Wenn der JOG FX-Modus ausgeschaltet ist
 - Scratch
Wenn eingeschaltet wird, während ein Metallteil oben auf der Jog-Scheibe gedreht wird, wird der Sound entsprechend der Richtung und Geschwindigkeit der Drehung der Jog-Scheibe abgespielt.
 - Pitch bend
Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch Drehen des Außenteils der Jog-Scheibe während der Wiedergabe justiert werden.
 - Manuelle Suche
Wenn die Jog-Scheibe gewirbelt wird, während die Taste **[SHIFT]** bei der Wiedergabe gedrückt wird, wird der Track schnell vor-/zurückgespielt.
- ❖ Wenn der JOG FX-Modus eingeschaltet ist
 - JOG FX-Regler
Effekt-Parameter können durch Drehen der Jog-Scheibe eingestellt werden.

3 Mixer

18 MIC VOL-Regler

Stellen Sie den Audiopegel ein, der an die Buchse **[MIC]** angelegt wird.

19 MASTER VOL Regler

Stellt den Audiopegel ausgang vom Master ein.

- Die hier vorgenommene Anpassung hat keine Auswirkung auf den **[MASTER]**-Regler auf dem Computerbildschirm.

20 HEADPHONES MIX Regler

Stellt die Balance der Monitorlautstärke zwischen dem Sound des Decks, für das die Taste **[]** gedrückt wird, und dem Master-Sound ein.

- Der Sampler-Sound wird ungeachtet der Stellung des **[HEADPHONES MIX]**-Reglers ausgegeben.

21 HEADPHONES VOL Regler

Stellt den Audiopegel ausgang von der Buchse **[PHONES]** ein.

- Die hier vorgenommene Anpassung hat keine Auswirkung auf den **[VOL]**-Regler (Kopfhörer-Lautstärkeregelung) auf dem Computerbildschirm.
- Der Ton vom an die **[MIC]**-Buchse angeschlossenen Mikrofon wird nicht vom Kopfhörer ausgegeben.

22 EQ (HI, MID, LOW)-Regler

Diese stellen die Soundqualität ein, die für die verschiedenen Decks eingegeben wird.

[HI] (Höhenbereich), **[MID]** (Mittenbereich), **[LOW]** (Tiefenbereich)

23 CUE (Kopfhörer Cue-Taste)

Verwenden Sie dies zum Mithören des Sounds von den betreffenden Decks über Kopfhörer.

24 Kanalpegelanzeige

Zeigt den Soundpegel an, bevor der Sound durch die Kanalfader der einzelnen Decks läuft.

25 Kanalfader

Stellt den Audiopegel ausgang von den verschiedenen Decks ein.

26 Crossfader

Schaltet den Sound der Decks um, die den linken und rechten Seiten des Crossfaders zur Ausgabe angeschlossen sind.

Zusätzliche Informationen

Störungssuche

- Bedienungsfehler werden oft irrtümlich für Störungen oder Ausfälle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die Punkte im Abschnitt „Störungssuche“ in der Bedienungsanleitung dieser Einheit und **[FAQ]** für **[DDJ-WeGO2]** auf der Pioneer DJ-Support-Website.
<http://pioneerdj.com/support/>
Manchmal wird das Problem auch durch ein externes Gerät verursacht. Überprüfen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen Geräte. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an die nächste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren Händler zum Ausführen der Reparaturarbeit.
- Dieses Gerät kann möglicherweise aufgrund von statischer Elektrizität oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall kann richtiger Betrieb durch Ausschalten, mindestens 1 Minute Warten und dann erneutes Einschalten wieder hergestellt werden.

Über Aufstellungsorte

- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf Gegenständen auf, die Hitze erzeugen, wie etwa Verstärkern, und setzen Sie es nicht längere Zeit einem Spotlight aus, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie dieses Gerät von einem Tuner oder Fernseher entfernt auf. Andernfalls können Bild- oder Tonverzerrungen auftreten. Außerdem können Bildverzerrungen oder Rauschen leicht auftreten, wenn eine Innenantenne verwendet wird. In solchen Fällen muss eine Außenantenne verwendet werden oder dieses Gerät ausgeschaltet werden.

Reinigen des Produkts

Unter normalen Umständen mit einem trockenen Lappen abwischen. Tragen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen ein wenig in 5 bis 6 Teilen Wasser verdünnten Neutralreiniger auf ein weiches Tuch auf. Wringen Sie das Tuch sorgfältig aus, wischen Sie den Schmutz ab, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie nicht Alkohol, Verdünner, Benzin oder Insektizide, da dies dazu führen kann, dass sich Beschriftungen und Beschichtungen ablösen. Vermeiden Sie, dass Gummi- oder Vinylprodukte längere Zeit in Kontakt mit dem Gerät geraten, da dies das Gehäuse beschädigen könnte. Wenn Sie chemisch imprägnierte Wischtücher usw. verwenden, lesen Sie sich die Vorsichtshinweise zu den Produkten sorgfältig durch. Ziehen Sie das USB-Kabel vor der Reinigung von diesem Gerät ab.

Hinweise zur mitgelieferten CD-ROM

Betriebsumgebung

Diese CD-ROM kann mit Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 und Apple Mac OS X (10.8, 10.7, 10.6 und 10.5.8) verwendet werden. Adobe Reader (Version 4.0 oder höher) ist zum Lesen der Handbücher auf der CD-ROM erforderlich.

Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung

Diese CD-ROM ist zur Verwendung mit einem Computer gedacht. Sie kann nicht mit einem DVD-Player, Musik-CD-Player oder DJ-Player verwendet werden. Wenn versucht wird, diese CD-ROM mit solchen Playern abzuspielen, besteht die Gefahr von Schäden an Lautsprechern oder Gehörschäden durch abrupte Lautstärkespitzen.

Lizenz

Sie müssen den unten aufgeführten „Benutzungsbedingungen“ zustimmen, bevor Sie diese CD-ROM verwenden können. Verwenden Sie sie nicht, wenn Sie den Benutzungsbedingungen nicht zustimmen.

Benutzungsbedingungen

Das Urheberrecht für die Daten (Treiber-Software/Bedienungsanleitung) auf dieser CD-ROM gehört der PIONEER CORPORATION. Die unerlaubte Übertragung, Duplizierung, Versendung, öffentliche Übertragung, Übersetzung sowie der unerlaubte Verkauf, Verleih und dergleichen, die den Rahmen von „persönlichem Gebrauch“ oder „Zitieren“, wie im Urheberrechtsgesetz definiert, überschreiten, können strafrechtlich verfolgt werden. Die Erlaubnis zur Verwendung dieser CD-ROM erfolgt unter Lizenz der PIONEER CORPORATION.

Allgemeine Gegenerklärung

Die PIONEER CORPORATION garantiert nicht, dass diese CD-ROM mit allen Computern und Betriebssystemen funktioniert. Außerdem haftet die PIONEER CORPORATION nicht für irgendwelche Schäden, die infolge des Gebrauchs dieser CD-ROM anfallen, und kann auch nicht für Entschädigungen irgendwelcher Art haftbar gemacht werden. Wenn das Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM nicht automatisch geöffnet wird, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol zur Anzeige des Inhalts und öffnen Sie dann die PDF-Datei.

Technische Daten

Allgemein – Haupteinheit

Stromversorgung	Gleichstrom 5 V
Leistungsaufnahme	500 mA
Gewicht der Haupteinheit (mit angebrachtem iPhone/iPad-Ständer)	1,8 kg
Maximale Außenabmessungen (mit angebrachtem iPhone/iPad-Ständer)	380 mm (Breite) × 65 mm (Höhe) × 250,6 mm (Tiefe)
Betriebstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	5 % bis 85 % (keine Kondensation)

Audio-Sektion

Nenn-Ausgangsspegel	
MASTER OUT	+13 dBu
Gesamtklirrfaktor	
MASTER OUT	0,006 %
Frequenzeigenschaften	
MASTER OUT	20 Hz bis 20 kHz
Signalrauschabstand (bei Spielen auf Computer)	
MASTER OUT	101 dB (bei Nennausgang)
Eingangsimpedanz	
MIC	10 kΩ
Ausgangsimpedanz	
MASTER OUT	1 kΩ
PHONES	4,7 Ω
USB AUDIO	24 Bit/Fs: 44,1 kHz, 24 Bit/Fs: 48 kHz

Eingangs- / Ausgangsbuchsen

USB -Buchse	
B-Typ	1 Satz
MASTER OUT Ausgangsbuchse	
Cinch-Buchsen	1 Satz
PHONES Ausgangsbuchse	
Stereo-Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)	1 Satz
Stereo-Miniklinkenbuchse (Ø 3,5 mm)	1 Satz
MIC Eingangsbuchse	
Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)	1 Satz
iOS-Gerät-Buchseklammer	
14-polig	1 Satz

- Änderungen der technischen Daten und des Designs dieses Geräts sowie der mitgelieferten Software im Sinne der technischen Verbesserung ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.
- © 2013 PIONEER CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

Da leggere prima dell'uso (Importante)



Se si vuole eliminare questo prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata in conformità alle leggi che richiedono appositi trattamenti, recupero e riciclo.

I privati cittadini dei paesi membri dell'UE, di Svizzera e Norvegia, possono restituire senza alcun costo i loro prodotti elettronici usati ad appositi servizi di raccolta o a un rivenditore (se si desidera acquistarne uno simile).

Per i paesi non citati qui sopra, si prega di prendere contatto con le autorità locali per il corretto metodo di smaltimento.

In questo modo, si è sicuri che il proprio prodotto eliminato subirà il trattamento, il recupero e il riciclo necessari per prevenire gli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente e sulla vita dell'uomo.

K058b_A1_It

ATTENZIONE

Questo apparecchio non è impermeabile. Per prevenire pericoli di incendi o folgorazioni, non posizionare nelle vicinanze di questo apparecchio contenitori pieni di liquidi (quali vasi da fiori, o simili), e non esporre l'apparecchio a sgoccioli, schizzi, pioggia o umidità.

D3-4-2-1-3_A1_It

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi, non posizionare sull'apparecchio dispositivi con fiamme vive (ad esempio una candela accesa, o simili).

D3-4-2-1-7a_A1_It

Condizioni ambientali di funzionamento

Gamma ideale della temperatura ed umidità dell'ambiente di funzionamento:

da +5 °C a +35 °C, umidità relativa inferiore all'85 % (fessure di ventilazione non bloccate)

Non installare l'apparecchio in luoghi poco ventilati, o in luoghi esposti ad alte umidità o alla diretta luce del sole (o a sorgenti di luce artificiale molto forti).

D3-4-2-1-7c*_A1_It

Prima di usare il prodotto, controllare le norme sulla sicurezza stampate sul suo fondo.

D3-4-2-2-4_B1_It

ATTENZIONE

Conservare i piccoli ricambi fuori dalla portata dei bambini e dei bébé. Se inghiottiti accidentalmente, recarsi immediatamente dal medico.

D41-6-4_A1_It

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Eventuali disfunzioni dovute ad usi diversi (quali uso prolungato a scopi commerciali, in ristoranti, o uso in auto o su navi) e che richiedano particolari riparazioni, saranno a carico dell'utente, anche se nel corso del periodo di garanzia.

K041_A1_It

Prima di cominciare

Come leggere questo manuale

- Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer. Non mancare di leggere sia questo volantino sia le Istruzioni per l'uso contenute nel CD-ROM che accompagna questo prodotto. I due documenti includono informazioni importanti che devono venire comprese prima di usare questo prodotto. Dopo aver letto queste istruzioni, riporle in un luogo sicuro per poterle consultare di nuovo al momento del bisogno.
- In questo manuale, il nome delle schermate e dei menu visualizzati dal prodotto, oltre ai nomi dei pulsanti e terminali e così via, sono fra parentesi. (ad es.: pannello [RECORD], menu [CONFIG], pulsante [CUE], modalità [VINYL], terminali [AUX IN])

A proposito del marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati

- Pioneer è un marchio di fabbrica depositato della PIONEER CORPORATION.
- Gli altri nomi di aziende, prodotti e tecnologie menzionati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.

Contenuto della confezione

- CD-ROM del software VIRTUAL DJ LE/driver/istruzioni per l'uso
 - Cavo USB
 - Da leggere prima dell'uso (Importante)/Guida di avvio veloce
 - Garanzia (per alcune regioni)^[1]
 - Cavo di collegamento per iPhone/iPad (Lightning)
 - Stand per iPhone/iPad
 - Viti di fissaggio dello stand x 3
 - Chiave di licenza di VIRTUAL DJ LE (scritta sul fondo di questa unità)
- [1] La garanzia acclusa vale per l'Europa.

- Le informazioni corrispondenti per l'America Settentrionale sono fornite nell'ultima pagina delle versioni inglese e francese di "Da leggere prima dell'uso (Importante)/Guida di avvio veloce".
- Le informazioni corrispondenti per il Giappone sono fornite nell'ultima pagina della versione giapponese delle "Da leggere prima dell'uso (Importante)/Guida di avvio veloce".

Attenzione

La chiave di licenza non può venire rilasciata una seconda volta. Fare attenzione a non perderla.

Installazione del software

- Non mancare di leggere l'accordo di licenza del software che appare all'atto di installazione del seguente software. Il software è utilizzabile solo dopo avere accettato i termini dell'accordo.
 - VIRTUAL DJ "End-User License Agreement"
 - Driver ASIO per DDJ_WeGO2 Pioneer "Contratto di licenza d'uso del software"

Informazioni sul driver (Windows)

Questo software è un esclusivo driver ASIO per la produzione di segnali audio da parte del computer.

- Non è necessario installare un driver se si usa Mac OS X.

Ambiente operativo

Sistemi operativi supportati		
Windows® 8/Windows® 8 Pro	Versione a 32 bit	✓
	Versione a 64 bit	✓ ^[1]

Sistemi operativi supportati		
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	Versione a 32 bit	✓
	Versione a 64 bit	✓ ^[1]
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate	Versione a 32 bit	✓
	Versione a 64 bit	✓ ^[1]
Windows® XP Home Edition/Professional (SP2 o successivo)	Versione a 32 bit	✓

[1] Se si usa una versione a 64 bit di Windows, il driver è utilizzabile solo per applicativi a 32 bit.

Controllo dell'ultima versione del driver

Per dettagli sul driver apposito di questa unità, consultare il sito di supporto DJ Pioneer riportato di seguito.
<http://pioneerdj.com/support/>

❖ Prima di installare il software

- Spegnere questa unità e scollegare il cavo USB che collega questa unità ed il computer.
- Se altri programmi sono avviati nel computer, chiuderli.

Il software VIRTUAL DJ LE

VIRTUAL DJ LE è un software DJ di Atomix productions. Le prestazioni DJ sono possibili collegando il computer che contiene questo software a questa unità.

- Se VIRTUAL DJ è già installato nel computer, VIRTUAL DJ LE non funzionerà correttamente. Prima di installare VIRTUAL DJ LE per questa unità, rimuoverne tutte le versioni già installate nel computer.
Per istruzioni sulla disinstallazione di VIRTUAL DJ, vedere il seguente sito di supporto DJ di Pioneer.
<http://pioneerdj.com/support/>
- Se si utilizza Windows, il driver ASIO deve essere installato.

Ambiente operativo minimo richiesto

Sistemi operativi supportati	CPU e memoria richiesti
Mac OS X 10.5.x	Processore Intel® 1 GB o più di RAM
Windows® XP Home Edition/Professional (SP3 o successivo)	Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon™ XP 512 MB o più di RAM
Altri	
Disco fisso	Almeno 50 MB di spazio libero
Unità disco ottica	Unità disco ottica sulla quale è possibile la lettura del CD-ROM
Porta USB	Il collegamento del computer a questa unità richiede una porta USB 2.0.
Risoluzione del display	Risoluzione da 1 024 x 768 pixel o più

Ambiente operativo raccomandato

Sistemi operativi supportati	CPU e memoria richiesti
Mac OS X 10.6.x	Processore Intel® 2 GB o più di RAM
Windows® 7 Professional	Versione a 32 bit Processore Intel® Core™ 2 o AMD Athlon™ X2 1 GB o più di RAM

Altri	
Disco fisso	Almeno 200 MB di spazio libero
Risoluzione del display	Risoluzione da 1 280 x 1 024 pixel o più (Windows) Risoluzione da 1 440 x 900 pixel o più (Mac)

Il messaggio video richiede che le condizioni seguenti siano soddisfatte.

- Mac
 - Chipset video ATI™ o NVIDIA® con 256 MB di RAM DDR3 dedicata
 - Scheda video che supporta l'uscita su due schermi.
- Windows
 - Scheda video ATI™ o NVIDIA® con 256 MB di RAM DDR3 dedicata
 - Scheda video che supporta l'uscita su due schermi.
- Il funzionamento completo non viene garantito per tutti i computer, anche per quelli con un ambiente operativo come quello sopradescritto.
- Anche in presenza della quantità di memoria indicata qui sopra, la mancanza di memoria dovuta a programmi in essa residenti, al numero di servizi attivi ecc. potrebbe impedire al software di garantire funzionalità e prestazioni ottimali. In tal caso, liberare memoria sufficiente. Raccomandiamo di installare memoria sufficiente ad un funzionamento stabile.
- Con certe impostazioni di risparmio energetico del computer, ecc., la capacità di elaborazione della CPU e del disco fisso potrebbe essere insufficiente. In particolare con i notebook, controllare che siano in grado di fornire prestazioni sufficienti e costanti (ad esempio tenendoli collegati ad una presa di corrente) durante l'uso di VIRTUAL DJ LE.
- Tenere presente che le funzionalità di VIRTUAL DJ LE possono venire diminuite da conflitti con altro software presente nel vostro computer.

❖ Installazione del software VIRTUAL DJ LE

- Avvertenze per quando l'uso del software accluso richiede una connessione ad Internet
Si richiede un contratto separato a proprie spese con un Internet service provider.
- Il design della schermata del programma di installazione può cambiare con la versione di VIRTUAL DJ LE, ma la procedura è la stessa.

Procedura di installazione

La procedura di installazione dipende dal sistema operativo (OS) del computer che usate.

In Windows

Installato il driver, installare anche VIRTUAL DJ LE.

In Mac OS X

Installare solo VIRTUAL DJ LE.

Procedura di installazione (Windows)

Non collegare questa unità ed il computer se non ad installazione terminata.

- Prima dell'installazione, eseguire il log on come l'utente amministratore del computer.
- Se altri programmi sono avviati nel computer, chiuderli.

1 Accendere il computer.

2 Inserire il CD-ROM accluso nell'unità disco del computer.

Viene visualizzato il menu del CD-ROM.

- Se il menu del CD-ROM non appare quando viene inserito il CD-ROM, aprire il CD da **[Computer (o Risorse del computer)]** nel menu **[Start]** e quindi fare clic due volte sull'icona **[CD_menu.exe]**.

3 Quando viene visualizzato il menu del CD-ROM, selezionare **[Installare il driver (Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX)]** e quindi fare clic su **[Avvio]**.

4 Procedere con l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Se **[Protezione di Windows]** appare sullo schermo durante l'installazione, far clic su **[Installa il software del driver]** e continuare l'installazione.

Ad installazione completa, appare un messaggio di conferma.

Installato il driver, installare anche VIRTUAL DJ LE.

- Installazione in Windows XP
Se **[Installazione hardware]** appare sullo schermo durante l'installazione, far clic su **[Continua]** e continuare l'installazione.

5 Scegliere **[Installazione di VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)]** dal menu del CD-ROM, poi fare clic su **[Avvio]**.

Il programma di installazione di VIRTUAL DJ LE si avvia.


6 Una volta avviatosi il programma di installazione di VIRTUAL DJ LE, fare clic su **[Next]**.

- Per tornare alla schermata precedente: fare clic su **[Back]**.
- Per cancellare l'installazione: fare clic su **[Cancel]**.




7 Leggere attentamente **[End-User License Agreement]** e, se si è d'accordo, fare clic su **[I accept the terms in the License Agreement]**, poi su **[Next]**.

Se non si è d'accordo con il contenuto dell'**[End-User License Agreement]**, fare clic su **[Cancel]** e fermare l'installazione.



8 Scegliere il tipo di installazione di VIRTUAL DJ LE e fare clic su **[Next]**.


- Se **[Typical]** viene scelto, i plug-in e gli altri componenti vengono immediatamente installati. Scegliere normalmente **[Typical]**.
- Se **[Custom]** è stato scelto, potete scegliere quali componenti installare.



9 Quando appare la schermata che segue, fare clic su [Install].

L'installazione ha inizio.

Il messaggio di installazione avvenuta appare una volta che questa è terminata.




10 Fare clic su [Finish].

Questo completa la procedura di installazione.

Se [Launch VirtualDJ] sullo schermo è spuntato quando [Finish] viene cliccato, VIRTUAL DJ LE viene lanciato.



11 Digitare il numero di serie stampato sul fondo di questa unità (XXXX-XXXX-XXXXX/WEGO2), poi fare clic su [OK].



Il pannello inferiore di questa unità



Numero di serie di VIRTUAL DJ LE

Procedura di installazione (Mac OS X)

1 Inserire il CD-ROM accluso nell'unità disco del computer.

L'icona [CD_menu] appare sullo schermo. Farvi doppio clic.

2 Quando viene visualizzato il menu del CD-ROM, selezionare [Installazione di VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] e quindi fare clic su [Avvio].

Il programma di installazione di VIRTUAL DJ LE si avvia.

3 Una volta avviatosi il programma di installazione di VIRTUAL DJ LE, fare clic su [Continua].

4 Leggere attentamente l'accordo di licenza, fare clic su [Continua] e quindi su [Accetta] per accettare l'accordo di licenza.

Se non si è d'accordo con i termini dell'accordo di licenza, fare clic su [Rifiuta] per fermare l'installazione.

5 Scegliere il tipo di installazione di VIRTUAL DJ LE e fare clic su [Installa].

- Per scegliere l'installazione standard, fare clic su [Installa].
- Per installare in una posizione differente, fare clic su [Cambia posizione di installazione...] e scegliere la posizione di installazione.

L'installazione ha inizio.

Il messaggio di installazione avvenuta appare una volta che questa è terminata.

6 Fare clic su [Fine].

Questo completa la procedura di installazione.

❖ Controllo dell'ultima versione del software VIRTUAL DJ LE

Per ottenere informazioni recenti sull'ambiente operativo e sulla compatibilità ed ottenere il sistema operativo più recente, visitare il sito Atomix productions seguente:

Per ottenere la versione più recente del software VIRTUAL DJ LE, si deve aprire un account utente presso il sito Atomix productions.
<http://www.virtualdj.com>


Installazione dello stand per iPhone/iPad

L'uso di iPhone/iPad richiede l'installazione dello stand per iPhone/iPad accluso.

AVVERTENZA


Tenere lontane dalla portata dei bambini le viti accluse e le relative coperture tolte dall'unità. Se venissero inghiottite, chiamare subito un medico.

1 Rimuovere le coperture delle tre viti.



2 Fissare le viti accluse nell'ordine visto nel diagramma seguente.

- Non usare viti che non siano quelle accluse.



Avvertenze riguardanti lo stand per iPhone/iPad

- Questo stand va usato solo con iPhone/iPad. Non posare sullo stand dispositivi molto grandi o tablet che non siano iPad.
- Inserire l'iPhone/iPad nel supporto in direzione orizzontale. Se inserito in direzione verticale, potrebbe non essere stabile.
- Non applicare allo stand forza eccessiva. Facendolo potreste danneggiare questa unità.
- Tenere presente che Pioneer non accetta alcuna responsabilità per danni o malfunzionamenti del dispositivo, ferimenti, ecc. dovuti alla caduta, ecc. del dispositivo.
- Non muovere un iPhone/iPad posato sullo stand. Esso potrebbe cadere.
- Se l'iPhone/iPad è protetto da una custodia, toglierla prima di posarlo sullo stand. Se la copertura non viene tolta, l'iPhone/iPad potrebbe non essere stabile.

Dispositivi iOS che possono essere usati con quest'unità e posati sullo stand

- iOS
- iOS 6
- Dispositivi che supportano il cavo di collegamento per iPhone/iPad (Lightning)
- iPad (4a generazione), iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5a generazione)

Per le informazioni più recenti sui dispositivi iOS, vedere [DDJ-WeGO2] del sito di supporto per DJ di Pioneer che segue.
<http://pioneerdj.com/support/>

Collegamenti

Prima di collegare componenti e modificare i collegamenti, controllare che l'alimentazione sia interrotta.

Usare solo il cavo USB accluso a questo prodotto.

Consultare le istruzioni per l'uso del componente da collegare.


Collegamento ad un computer

- Dato che l'iPhone/iPad ha sempre la priorità, non collegarlo se si intende usare un computer.
 - VIRTUAL DJ LE per DDJ-WEGO2 è fatto in modo da emettere audio solo dall'unità e non dal computer. Per ascoltare l'audio emesso, collegare le cuffie, un amplificatore o casse attive nel modo visto nella figura seguente.
- L'audio emesso dal computer sarà disponibile dopo un aggiornamento a pagamento a VIRTUALDJ PRO FULL.

Questa unità viene alimentata dal bus USB. Questa unità è pronta per l'uso semplicemente collegandola col cavo USB ad un computer.


- Collegare questa unità ed il computer direttamente col cavo USB accluso.
- Il computer cui va collegata questa unità deve essere collegato ad una presa di CA.
- Gli hub USB non possono essere utilizzati.

Interruttore ON/OFF



Collegamento di iPhone/iPad

Il collegamento va fatto col triangolo in alto.



- Un iPhone/iPad non può venire caricato attraverso il cavo di collegamento per iPhone/iPad (Lightning).

Avvio del sistema

Se si usa un computer

- 1 Collegare questa unità al computer via cavi USB.
- 2 Avviare il computer collegato.
- 3 Portare l'interruttore [ON/OFF] di questa unità sulla posizione [ON].
Accendere questa unità.

Avvio di VIRTUAL DJ LE

Ordine delle operazioni per lanciare VIRTUAL DJ LE

Per prima cosa sempre accendere quest'unità, attendere che l'illuminazione iniziale finisca e controllare che i pulsanti [CTRL A], [FX1], [FX2], [FX3] e [CTRL B] siano accesi debolmente, quindi lanciare VIRTUAL DJ LE.

❖ Lancio di VIRTUAL DJ LE (Windows)

Dal menu [Start] di Windows, fare sulle icone [Tutti i programmi] > [VirtualDJ] > [VirtualDJ LE (DDJ-WeGO2)].

❖ Lancio di VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)

Nel Finder, aprire la cartella [Applicativo], poi fare doppio clic sull'icona [VirtualDJ LE].


Quando VIRTUAL DJ LE viene lanciato per la prima volta, appare la schermata di digitazione del numero di serie.
Digitare il numero di serie stampato sul fondo di questa unità (XXXX-XXXX-XXXX/WEGO2), poi fare clic su [OK].

Se si usa un iPhone/iPad

Quando questa unità sta chiamando o inviando/ricevendo dati attraverso il telefono mobile, si possono avere dei disturbi audio (bip). Il problema potrebbe presentarsi quando il telefono mobile usa GSM come protocollo di comunicazione ed è dovuto ad interferenze causate appunto da GSM. Se questo accade, portare l'iPhone/iPad in modalità per aereo. Questo problema non si verifica usando i protocolli di comunicazione 3G o LTE.

- 1 Collegare l'iPhone/iPad a quest'unità usando il cavo di collegamento per iPhone/iPad (Lightning) accluso.
- 2 Collegare questa unità ad una batteria mobile USB o ad un adattatore di corrente USB.
- 3 Portare l'interruttore [ON/OFF] di questa unità sulla posizione [ON].
- 4 Lanciare l'applicativo per DJ sull'iPhone/iPad.

Uso di base



Per caricare e riprodurre brani (⇒ A)

- 1 Girare la manopola seletttrice mentre si tiene premuto il pulsante [SHIFT] per scegliere una cartella o voce.
 - Se si sceglie una cartella o voce col marchio [+] e la manopola seletttrice viene premuta mentre si preme il pulsante [SHIFT], la cartella o voce viene aperta o chiusa.
- 2 Per scegliere un brano, lasciare andare il pulsante [SHIFT] e girare la manopola seletttrice.
- 3 Premere il pulsante [LOAD] per caricare il brano scelto nel deck.
- 4 Premere il pulsante [▶/II] per riprodurre il brano.
 - Se questo pulsante viene premuto di nuovo durante la riproduzione, questa si porta in pausa.

Uso delle funzioni del mixer (⇒ B)

- Impostare il volume dei diffusori attivi ecc. collegati ai terminali [MASTER OUT] ad un livello appropriato. Notare che, a volume molto alto, il suono prodotto potrebbe essere fortissimo.
- 1 Azionare i fader dei canali per regolare il volume audio prodotto da ciascuno dei deck.
 - Bordo sinistro: Il suono viene emesso da [A] o [C].
 - Centrale: Il suono di tutti i deck viene miscelato ed emesso.
 - Bordo destro: Il suono viene emesso da [B] o [D].
 - 2 Azionare il crossfader per passare al deck il cui audio viene riprodotto dai diffusori.
 - [THRU]: Scegliere questa opzione per non fare uso del crossfader.
 - [CURVE]: Impostare qui una curva che aumenta gradualmente.
 - [STEP]: Imposta una curva che sale improvvisamente.

- 3 Per regolare il livello audio dei diffusori, girare il comando [MASTER VOL].



Monitoraggio audio in cuffia (⇒ C)

- 1 Collegare una cuffia al terminale [PHONES].
- 2 Premere il pulsante [CUE] del deck desiderato.
- 3 Girare il controllo [HEADPHONES MIX].
 - Girando in senso antiorario: Il volume del deck il cui pulsante [CUE] è premuto aumenta in proporzione.
 - Girando in senso orario: Il volume [MASTER OUT] aumenta in proporzione.
- 4 Girare il controllo [HEADPHONES VOL].
 - L'audio del deck il cui pulsante [CUE] era stato premuto viene riprodotto in cuffia.
 - Se il pulsante [CUE] viene premuto di nuovo, il monitoraggio viene cancellato.

Spegnimento del sistema

- 1 Chiudere VIRTUAL DJ LE.
- 2 Portare l'interruttore [ON/OFF] di questa unità sulla posizione [OFF].
- 3 Scollegare il cavo USB dal computer.

Nome delle varie parti e funzioni



La schermata qui sopra mostra un esempio di layout a 2 deck. Quanto visualizzato sullo schermo dipende dalle impostazioni VIRTUAL DJ LE.

- Il layout dei deck può venire cambiato facendo clic sul pulsante **[2-4 DECKS]** sullo schermo del computer.

1 Browser

1 Manopola selettiva

- Ruotare:
Il cursore si porta nella sezione A del diagramma qui sopra.
- **[SHIFT]** + ruotare:
Il cursore si porta nella sezione B del diagramma qui sopra.
- **[SHIFT]** + premere:
Le cartelle nella sezione B del diagramma qui sopra si aprono e chiudono.
- * Se si visualizza un pannello diverso da **[BROWSE]**, girare la manopola selettiva per fare apparire il pannello **[BROWSE]**.

2 Pulsante LOAD

Carica i brani scelti con il cursore in ciascuno dei deck.

2 Deck

3 Pulsante ►/II

Usare questo per riprodurre/portare in pausa dei brani.

4 Pulsante CUE

- Premere:
Imposta o muove un cue point.
- **[SHIFT]** + premere:
La posizione di riproduzione si porta all'inizio del brano.

5 Pulsante SYNC (MASTER)

- Premere:
Sincronizza il tempo del deck principale.
- **[SHIFT]** + premere:
Imposta il deck principale per la sincronizzazione.

6 cursore TEMPO

Regola la velocità di riproduzione.

7 Pulsante CTRL A

- Premere:
Attiva e disattiva il controllo della chiave.
- **[SHIFT]** + premere:
Disattiva il controllo della chiave, il filtro e gli effetti da 1 a 3 in una sola volta.

8 Pulsante CTRL B

- Premere:
Attiva/disattiva il filtro.
- **[SHIFT]** + premere:
Disattiva il controllo della chiave, il filtro e gli effetti da 1 a 3 in una sola volta.

9 Pulsante FX1

- Premere:
Attiva/disattiva l'effetto 1.
- **[SHIFT]** + premere:
Cambia i tipi di effetto di FX1.

10 Pulsante FX2

- Premere:
Attiva/disattiva l'effetto 2.
- **[SHIFT]** + premere:
Cambia i tipi di effetto di FX2.

11 Pulsante FX3

- Premere:
Attiva/disattiva l'effetto 3.
- **[SHIFT]** + premere:
Cambia i tipi di effetto di FX3.

12 Comando AUTO LOOP (MOVE GRID)

- Ruotare:
Cambia la lunghezza del loop per la riproduzione.

- Premere:
La riproduzione loop viene attivata o disattivata.
- **[SHIFT]** + ruotare:
Sposta la posizione della griglia delle battute.
* Questa funzione è utilizzabile per aggiornarsi a VIRTUALDJ PRO FULL.
- **[SHIFT]** + premere:
Imposta i punti di inizio e fine di un loop manuale.
La riproduzione manuale loop viene attivata o disattivata.

13 Pulsante DECK

Attiva il deck da usare.

14 Pulsante SHIFT

Premendo un altro pulsante mentre si preme quello **[SHIFT]**, si chiama una funzione differente.

15 Pulsante SAMPLER

- Premere:
Attiva/disattiva la modalità del campionatore.

16 Pulsante HOT CUE (DELETE)/SAMPLER

- Premere:
A modalità del campionatore spenta, imposta o richiama un hot cue point.
A modalità del campionatore accesa, riproduce/interrompe la riproduzione del suono campionato.
- **[SHIFT]** + premere:
A modalità del campionatore disattivata, cancella l'hot cue memorizzato nel pulsante premuto.
A modalità del campionatore attivata, se viene riprodotto un suono campionato, la riproduzione torna all'inizio del suono campionato e di lì riprende.

17 Jog dial

- ❖ A modalità JOG FX disattivata
 - Scratching
Se viene girata mentre si tocca una parte metallica della cima della jog dial, il suono viene riprodotto nella direzione e velocità di rotazione della jog dial.
 - Pitch bend
La velocità di riproduzione è regolabile girando la parte esterna della jog dial durante la riproduzione.
 - Ricerca manuale
Se la jog dial viene girata mentre si preme **[SHIFT]** durante la riproduzione, il brano viene fatto avanzare/indietreggiare rapidamente.
- ❖ A modalità JOG FX attivata
 - Comando JOG FX
I parametri di effetto possono essere regolati girando la jog dial.

3 Mixer

18 Comando MIC VOL

Regola il livello dell'audio che arriva al terminale **[MIC]**.

19 Controllo MASTER VOL

Regola il volume del suono emesso dal master.

- La regolazione qui fatta non influenza il comando **[MASTER]** sullo schermo del computer.

20 Controllo HEADPHONES MIX

Regola il bilanciamento del volume di monitoraggio fra suono del deck il cui pulsante **[**] è stato premuto ed il suono principale.

- Il suono campionato viene emesso a prescindere dalla posizione del comando **[HEADPHONES MIX]**.

21 Controllo HEADPHONES VOL

Regola il livello di uscita audio del terminale **[PHONES]**.

- La regolazione qui fatta non influenza il comando **[VOL]** (controllo del volume in cuffia) sullo schermo del computer.
- Il segnale del microfono collegato alla presa **[MIC]** non viene emesso dalla cuffia.

22 Controlli EQ (HI, MID, LOW)

Regolano la qualità dell'audio che arriva ai vari deck.

[HI] (gamma degli acuti), **[MID]** (gamma dei medi), **[LOW]** (gamma dei bassi)

23 CUE (Pulsante di monitoraggio in cuffia)

Da usare per il monitoraggio in cuffia dell'audio dei vari deck.

24 Indicatore del livello dei canali

Indica il livello audio prima che passi attraverso i fader dei canali dei rispettivi deck.

25 Fader canali

Regola il volume del suono emesso dai vari deck.

26 Crossfader

Cambia il suono dei deck assegnati come uscita ai lati sinistro e destro del crossfader.

Informazioni aggiuntive

Diagnostica

- L'uso scorretto dell'apparecchio viene spesso scambiato per un guasto. Se si ritiene il componente sia guasto, controllare la voci della sezione "Diagnostica" delle istruzioni per l'uso di questa unità e le [FAQ] del [DDJ-WeGO2] del sito di supporto per DJ di Pioneer. <http://pioneerdj.com/support/>
A volte il problema risiede in un altro componente. Controllare tutti i componenti ed apparecchi elettronici usati. Se il problema non può venire eliminato, chiedere assistenza tecnica al più vicino centro assistenza o rivenditore autorizzato Pioneer.
- Questa unità può non funzionare a causa di elettricità statica o altre influenze esterne. In questo caso, il funzionamento corretto dovrebbe tornare spegnendo questa unità, attendendo un minuto e riaccende.

Le posizioni di installazione

- Non installare questa unità su oggetti che irradiano calore, ad esempio amplificatori, e non esporla a luci artificiali intense per molto tempo, dato che questo potrebbe danneggiare quest'unità.
- Installare quest'unità lontano da un sintonizzatore o televisore. Si potrebbero altrimenti avere distorsioni dell'immagine e altri disturbi. Le distorsioni dell'immagine ed il rumore si possono verificare anche nel caso si usi un'antenna interna. In tal caso, usare un'antenna esterna o spegnere questa unità.

Pulizia del prodotto

In circostanze normali, passare con un panno pulito e asciutto. Per sporco tenace, inumidire un panno morbido in detergente neutro diluito di 5 o 6 volte in acqua, strizzarlo bene, togliere lo sporco e ripassare con un panno pulito. Non usare alcool, diluente, benzene o insetticida, dato che possono far staccare le etichette o le finiture. Evitare di lasciare prodotti in gomma o vinile in contatto per periodi prolungati con il prodotto, dato che danneggiano la superficie del cabinet. Se si usano panni trattati chimicamente o altri prodotti simili, leggerne attentamente le istruzioni.

Prima della pulizia, scollegare il cavo USB da questa unità.

Il CD-ROM accluso

Ambiente operativo

Questo CD-ROM è utilizzabile con Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 e Mac OS X (10.8, 10.7, 10.6 e 10.5.8) di Apple. Adobe Reader (versione 4.0 o successiva) è necessario per leggere i manuali del CD-ROM.

Precauzioni per l'uso

Questo CD-ROM va usato con un computer. Non è utilizzabile con lettori DVD, lettori CD o lettori DJ. Tentandone la riproduzione con simili lettori si possono causare danni ai diffusori o danneggiare il proprio udito a causa dell'alto volume prodotto.

Licenza

Prima di fare uso del CD-ROM, l'utente deve dichiararsi d'accordo con i "Termini di uso" che seguono. Non farne uso se non si è d'accordo con i termini di uso.

Termini di uso

I diritti d'autore dei dati (driver/istruzioni per l'uso) sul CD-ROM sono di proprietà della PIONEER CORPORATION. Il trasferimento, duplicazione, trasmissione, trasmissione in pubblico, traduzione, vendita, prestito o simili azioni non incluse nell'"uso personale" o nella "citazione" concessi dalla legge sui diritti d'autore possono essere puniti. Il permesso di usare questo CD-ROM è garantito dietro licenza dalla PIONEER CORPORATION.

Disclaimer generale

PIONEER CORPORATION non garantisce il funzionamento del CD-ROM con computer che impieghino i seguenti sistemi operativi. Inoltre, PIONEER CORPORATION non è responsabile di danni dovuti all'uso di questo CD-ROM e non deve alcun compenso. Se il manuale del CD-ROM allegato non si apre automaticamente, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM stesso per visualizzarne il contenuto ed aprire il file PDF.

Dati tecnici

Dati generali – Unità principale

Alimentazione	DC 5 V
Consumo	500 mA
Peso dell'unità principale (con supporto per iPhone/iPad installato)	1,8 kg
Dimensioni esterne massime (con supporto per iPhone/iPad installato)	380 mm (larghezza) × 65 mm (altezza) × 250,6 mm (profondità)
Temperature di funzionamento tollerabili	Da +5 °C a +35 °C
Umidità di funzionamento tollerabile	Da 5 % a 85 % (senza condensa)

Sezione audio

Livello di uscita dichiarato	
MASTER OUT	+13 dBu
Distorsione armonica totale	
MASTER OUT	0,006 %
Caratteristiche di frequenza	
MASTER OUT	20 Hz a 20 kHz
Rapporto S/R (durante la riproduzione con il computer)	
MASTER OUT	101 dB (all'uscita dichiarata)
Impedenza di ingresso	
MIC	10 kΩ
Impedenza di uscita	
MASTER OUT	1 kΩ
PHONES	4,7 Ω
USB AUDIO	24 bit/Fs: 44,1 kHz, 24 bit/Fs: 48 kHz

Terminali di ingresso/uscita

Terminale USB	
Tipo B	1 set
Terminale di uscita MASTER OUT	
Prese a spinotto RCA	1 set
Terminale di uscita PHONES	
Presa fono stereo (Ø 6,3 mm)	1 set
Presa fono stereo mini (Ø 3,5 mm)	1 set
Terminale di ingresso MIC	
Presa fono (Ø 6,3 mm)	1 set
Terminale di collegamento a dispositivi iOS	
14 piedini	1 set

- A cause dei continui miglioramenti, i dati tecnici ed il design di questa unità e del software che la accompagna sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- © 2013 PIONEER CORPORATION. Tutti i diritti riservati.

Lees dit voor gebruik (Belangrijk)



Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van gebruikte elektronische producten.

In de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product.

Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

K058b_A1_NI

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

D3-4-2-1-3_A1_NI

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

D3-4-2-1-7a_A1_NI

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van gebruik:

+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)

Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige verlichting).

D3-4-2-1-7c*_A1_NI

Controleer voor gebruik van het product de veiligheidsinformatie aan de onderkant van het apparaat.

D3-4-2-2-4_B1_NI

WAARSCHUWING

Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.

D41-6-4_A1_NI

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties in rekening gebracht worden, ook als het apparaat nog in de garantieperiode is.

K041_A1_NI

Alvorens te beginnen

Opmerkingen over deze handleiding

- Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Pioneer product. U moet zowel dit document als de handleiding die op de met dit product meegeleverde CD-ROM staat lezen! Beide documenten bevatten belangrijke informatie die u moet begrijpen voor u dit product gaat gebruiken. Na het doorlezen van de gebruiksaanwijzing dient u deze te bewaren op een veilige plaats, voor latere naslag.
- In deze handleiding worden de namen van schermen en menu's op het computerscherm en de namen van toetsen en aansluitingen op het product enz. aangegeven tussen haakjes. (bijv.: [RECORD]-paneel, [CONFIG]-menu, [CUE]-toets, [VINYL]-stand, [AUX IN]-aansluitingen)

Over handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

- Pioneer is een gedeponeerd handelsmerk van PIONEER CORPORATION.
- De overige hierin vermelde namen van bedrijven, producten en technologieën zijn de gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Inhoud van de doos

- VIRTUAL DJ LE software/driversoftware/handleiding CD-ROM
- USB-kabel
- Lees dit voor gebruik (Belangrijk)/Snelstartgids
- Garantie (voor bepaalde regio's)^[1]
- iPhone/iPad-verbindingkabel (Lightning)
- iPhone/iPad-standaard
- Bevestigingsschroeven voor standaard x 3
- VIRTUAL DJ LE licentiecode (aangegeven op het onderpaneel van dit toestel)

- [1] De meegeleverde garantie is geldig voor de Europese regio.
- Voor de Noord-Amerikaanse regio wordt de corresponderende informatie geleverd op de laatste bladzijde van zowel de Engelse als de Franse versie van het boekje "Lees dit voor gebruik (Belangrijk)/Snelstartgids".
 - Voor de Japanse regio wordt de corresponderende informatie geleverd op de laatste bladzijde van de Japanse versie van het boekje "Lees dit voor gebruik (Belangrijk)/Snelstartgids".

Waarschuwingen

De licentiecode kan niet opnieuw worden uitgegeven. Let op dat u de code niet kwijt raakt.

Installeren van de software

- U moet de licentie-overeenkomsten voor eindgebruikers lezen die verschijnen wanneer u de onderstaande software installeert. De software kan alleen worden gebruikt als u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomsten.
 - VIRTUAL DJ "End-User License Agreement"
 - Pioneer DDJ_WeGO2 ASIO stuurprogramma "Licentie-overeenkomst voor deze Software"

Omtrent het stuurprogramma (Windows)

Dit stuurprogramma is een exclusief ASIO-stuurprogramma voor het weergeven van geluidssignalen via de computer.

- Het installeren van een stuurprogramma is niet nodig wanneer u Mac OS X gebruikt.

Bedrijfsomgeving

Geschikte besturingssystemen			
Windows® 8/Windows® 8 Pro		32-bit versie	✓
		64-bit versie	✓ ^[1]
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate		32-bit versie	✓
		64-bit versie	✓ ^[1]

Geschikte besturingssystemen

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate	32-bit versie	✓
	64-bit versie	✓ ^[1]
Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP2 of recent)	32-bit versie	✓

- [1] Bij gebruik van een 64-bit versie van Windows kan het stuurprogramma alleen worden gebruikt voor 32-bit applicaties.

Controleren van de meest recente informatie over het stuurprogramma

Voor meer gedetailleerde informatie over de voor dit toestel bedoelde stuurprogrammatuur (driver), verwijzen we u naar de Pioneer DJ-ondersteuningssite hieronder.
<http://pioneerdj.com/support/>

❖ Voor het installeren van de software

- Schakel dit apparaat uit met de aan/uit-schakelaar en maak de USB-kabel tussen dit apparaat en de computer los.
- Als er andere programma's geopend zijn op de computer, sluit u die dan.

Over de VIRTUAL DJ LE-software

VIRTUAL DJ LE is een DJ-applicatie van Atomix productions. DJ-optredens zijn mogelijk door de computer waarop deze software is geïnstalleerd te verbinden met dit toestel.

- Als VIRTUAL DJ al geïnstalleerd is op uw computer, zal VIRTUAL DJ LE niet correct functioneren. Verwijder alle versies van VIRTUAL DJ die op uw computer geïnstalleerd zijn voor u VIRTUAL DJ LE voor dit toestel installeert. Zie voor instructies voor het verwijderen van VIRTUAL DJ de Pioneer DJ ondersteuningssite, die hieronder wordt vermeld.
<http://pioneerdj.com/support/>
- Bij gebruik van Windows moet de ASIO-stuurprogrammatuur (driver) zijn geïnstalleerd.

Minimum eisen gebruiksomgeving

Geschikte besturingssystemen	CPU en vereist geheugen
Mac OS X 10.5.x	Intel® processor 1 GB of meer aan RAM-geheugen
Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP3 of recent)	Intel® Pentium® 4 of AMD Athlon™ XP processor 512 MB of meer aan RAM-geheugen

Overige

Vaste schijf	Vrije ruimte van 50 MB of meer
Optisch station	Optisch disc-station waarop de CD-ROM gelezen kan worden
USB-aansluiting	Er is een USB 2.0-aansluiting vereist om dit toestel aan te kunnen sluiten op de computer.
Schermsresolutie	Resolutie van 1 024 x 768 of meer

Aanbevolen gebruiksomgeving

Geschikte besturingssystemen	CPU en vereist geheugen
Mac OS X 10.6.x	Intel® processor 2 GB of meer aan RAM-geheugen
Windows® 7 Professional	32-bit versie Intel® Core™ 2 of AMD Athlon™ X2 processor 1 GB of meer aan RAM-geheugen

Overige

Vaste schijf	Vrije ruimte van 200 MB of meer
Schermsresolutie	Resolutie van 1 280 x 1 024 of meer (Windows) Resolutie van 1 440 x 900 of meer (Mac)

Er moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden om video's te kunnen mengen.

- Mac
 - ATI™ of NVIDIA® video chipset met 256 MB eigen DDR3 RAM
 - Videokaart met ondersteuning voor gescheiden weergave op twee beeldschermen.
- Windows
 - ATI™ of NVIDIA® videokaart met 256 MB eigen DDR3 RAM
 - Videokaart met ondersteuning voor gescheiden weergave op twee beeldschermen.
- De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor die met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.
- Ook met de vereiste hoeveelheid geheugen voor de hierboven geschetste gebruiksomgeving is het mogelijk dat er te weinig geheugen beschikbaar is vanwege programma's, services enz. op de achtergrond om de software optimaal te laten functioneren. Maak in een dergelijk geval voldoende werkgeheugen vrij. Voor een betrouwbare werking raden we u aan meer werkgeheugen te installeren.
- Afhankelijk van de instellingen voor stroombesparing e.d. van de computer bestaat de kans dat de CPU en de vaste schijf niet volledig toereikend zijn. Vooral bij laptops moet u ervoor zorgen dat de computer in de juiste toestand verkeert om doorlopend hoge prestaties te kunnen leveren (door bijvoorbeeld de netstroomadapter aangesloten te houden) wanneer u VIRTUAL DJ LE gebruikt.
- Wij wijzen u erop dat er problemen kunnen optreden met de werking van VIRTUAL DJ LE vanwege andere software op uw computer.

❖ Installeren van de VIRTUAL DJ LE-software

- Let op wanneer de meegeleverde software gebruikt wordt met toegang tot het Internet
Er is een apart contract met, en aparte betaling aan, een provider die Internetdiensten levert vereist.
- Hoewel het installatiescherm per versie van VIRTUAL DJ LE kan verschillen, blijft de bedieningsprocedure gelijk.

Omtrent de installatieprocedure

De installatieprocedure hangt af van het besturingssysteem (OS) van de gebruikte computer.

Voor Windows

Nadat u de stuurprogrammatuur (driver) hebt geïnstalleerd, moet u de VIRTUAL DJ LE-software installeren.

Voor Mac OS X

Installeer alleen de VIRTUAL DJ LE-software.

Omtrent de installatieprocedure (Windows)

Sluit dit toestel niet op de computer aan voor de installatie voltooid is.

- Meld u aan als gebruiker met de rechten van computerbeheerder voordat u met installeren begint.
- Als er andere programma's geopend zijn op de computer, sluit u die dan.

1 Zet de computer aan.

2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CD-station van de computer.

Dan verschijnt het menu van de CD-ROM.

- Als na het laden van de CD-ROM het menu van de CD-ROM niet verschijnt, opent u het CD-station via [Computer] (of [Deze computer]) in het [Starten]-menu, en dubbelklikt u vervolgens op het [CD_menu.exe]-pictogram.

3 Wanneer het CD-ROM-menu verschijnt, kiest u [Stuurprogramma (Pioneer_DDJ_WeGO2_Driver_X.XXX) installeren] en klikt u op [Beginnen].

4 Volg voor de installatieprocedure de aanwijzingen die op uw scherm verschijnen.

Als er [Windows-beveiliging] op het scherm verschijnt tijdens het installationproces, klikt u op [Dit stuurprogramma toch installeren] om door te gaan met installeren.

Wanneer het installatieproces voltooid is, verschijnt er een mededeling ter afsluiting.

Nadat u de stuurprogrammatuur (driver) hebt geïnstalleerd, moet u de VIRTUAL DJ LE-software installeren.

- Bij installeren onder Windows XP
Als er [Hardware-installatie] op het scherm verschijnt tijdens het installationproces, klikt u op [Toch doorgaan] om door te gaan met installeren.

5 Selecteer [Installeren van VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] van het menu van de CD-ROM en klik op [Beginnen].

Het VIRTUAL DJ LE-installatieprogramma wordt opgestart.


6 Wanneer het VIRTUAL DJ LE-installatieprogramma is opgestart, moet u op [Next] drukken.

- Om terug te keren naar het vorige scherm: klik op [Back].
- Om de installatie te annuleren: klik op [Cancel].




7 Lees de [End-User License Agreement] zorgvuldig door en vink [I accept the terms in the License Agreement] aan en klik dan op [Next] als u ermee akkoord gaat.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in de [End-User License Agreement], klikt u op [Cancel] om de installatie te annuleren.



8 Selecteer het soort installatie voor VIRTUAL DJ LE en klik dan op [Next].


- Wanneer [Typical] wordt geselecteerd, worden plug-ins en andere componenten tegelijk geïnstalleerd. Normaal gesproken kiest u [Typical].
- Wanneer [Custom] wordt geselecteerd, kunt u zelf kiezen welke componenten er geïnstalleerd moeten worden.



9 Klik op [Install] wanneer het scherm hieronder verschijnt.

De installatie zal nu beginnen.

Wanneer de installatie met succes is voltooid, zal er een melding van die strekking verschijnen.




10 Klik op [Finish].

Hiermee is de installatieprocedure afgesloten.

VIRTUAL DJ LE wordt opgestart als [Launch VirtualDJ] is aangekruist op het scherm wanneer er op [Finish] wordt geklikt.



11 Voer het serienummer in dat vermeld staat op het onderpaneel van dit toestel (XXXX-XXXX-XXXXX/ WEGO2) en klik dan op [OK].



Onderpaneel van dit toestel



VIRTUAL DJ LE serienummer

Omtrent de installatieprocedure (Mac OS X)

1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CD-station van de computer.

Het [CD_menu]-pictogram verschijnt op het scherm. Dubbelklik daarop.

2 Wanneer het menu van de CD-ROM verschijnt, selecteert u [Installeren van VIRTUAL DJ LE(DDJ-WeGO2)] en klikt u op [Beginnen].

Het VIRTUAL DJ LE-installatieprogramma wordt opgestart.

3 Wanneer het VIRTUAL DJ LE-installatieprogramma is opgestart, moet u op [Ga door] drukken.

4 Lees de licentie-overeenkomst goed door, klik op [Ga door] en vervolgens op [Akkoord] om akkoord te gaan met de licentie-overeenkomst.

Als u niet akkoord gaat met de licentie-overeenkomst, klikt u op [Niet akkoord] om de installatie te annuleren.

5 Selecteer het soort installatie voor VIRTUAL DJ LE en klik dan op [Installeer].

- Klik voor de standaardinstallatie op [Installeer].
- Als u de software wilt installeren in een andere locatie, klikt u op [Wijzig locatie voor installatie...] en kiest u de gewenste locatie.

De installatie zal nu beginnen.

Wanneer de installatie met succes is voltooid, zal er een melding van die strekking verschijnen.

6 Klik op [Afsluiten].

Hiermee is de installatieprocedure afgesloten.

❖ Controleren van de meest recente informatie over de VIRTUAL DJ LE software

Voor de nieuwste informatie over het besturingssysteem en compatibiliteit, en om de nieuwste versie van het besturingssysteem te verkrijgen, moet u naar de volgende Atomix productions-webside gaan:

Voor het verkrijgen van de nieuwste versie van de VIRTUAL DJ LE-software, moet u uw gebruikersaccount op de website van Atomix productions registreren.
<http://www.virtualdj.com>


Bevestigen van de iPhone/iPad-standaard

Om een iPhone/iPad te kunnen gebruiken, moet u de meegeleverde iPhone/iPad-standaard bevestigen.

WAARSCHUWING


Houd de meegeleverde schroeven en de afdekkingen van de schroeven die van het toestel verwijderd zijn buiten bereik van kinderen. Mochten deze onverhoopt worden ingeslikt, dan moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

1 Verwijder de drie afdekkingen van de schroeven.



2 Maak de meegeleverde schroeven vast in de volgorde zoals getoond op de afbeelding hieronder.

- Gebruik geen andere schroeven dan de meegeleverde schroeven.



Waarschuwingen bij het gebruiken van de iPhone/iPad-standaard

- Deze standaard is uitsluitend bedoeld voor gebruik met een iPhone/iPad. Plaats geen andere grote apparatuur of tablets dan een iPad op de standaard.
- Plaats de iPhone/iPad horizontaal op de standaard. Het toestel kan uit zijn evenwicht raken als het verticaal wordt geplaatst.
- Oefen niet teveel kracht uit op de standaard. Hierdoor kan dit toestel beschadigd raken.
- Let op, want Pioneer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of storingen aan het toestel, of voor letsel enz. omdat het toestel ten val komt o.i.d.
- Verplaats het toestel niet met een iPhone/iPad op de standaard. Hierdoor zou de iPhone/iPad ervan af kunnen vallen.
- Als de iPhone/iPad in een hoesje zit, moet u dit eerst vanaf halen voor u de iPhone/iPad op de standaard plaatst. Als u het hoesje laat zitten, kan de iPhone/iPad los kunnen komen.

iOS-apparatuur die kan worden gebruikt met dit toestel en op de standaard kan worden geplaatst

- iOS
- iOS 6
- Apparatuur die de iPhone/iPad-verbindingkabel (Lightning) ondersteunt
- iPad (4e generatie), iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5e generatie)

Zie voor de nieuwste informatie over iOS-apparatuur [DDJ-WeGO2] op de Pioneer DJ-ondersteuningsite hieronder.
<http://pioneerdj.com/support/>

Aansluitingen

De stroom moet uitgeschakeld zijn wanneer er apparatuur wordt aangesloten of verbindingen worden veranderd.
Gebruik uitsluitend de USB-kabel die wordt meegeleverd met dit product.

Zie tevens de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparatuur.


Aansluiten van een computer

- De iPhone/iPad-aansluiting heeft prioriteit, dus mag u geen iPhone/iPad aansluiten wanneer u een computer wilt gebruiken.
- VIRTUAL DJ LE voor DDJ-WEGO2 is zo aangepast dat het geluid alleen via het toestel kan worden weergegeven en niet via de computer. Sluit net als in de onderstaande afbeelding een hoofdtelefoon, een versterker of luidsprekers met ingebouwde versterker aan om het geluid te kunnen horen.
Geluidswaargave via uw computer is alleen mogelijk nadat u daarvoor de betaalde upgrade naar VIRTUALDJ PRO FULL heeft geïnstalleerd.

Dit toestel wordt van stroom voorzien via de USB-aansluiting. Het toestel kan gewoon worden gebruikt door het met de USB-kabel aan te sluiten op een computer.


- Sluit dit toestel en de computer direct op elkaar aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de computer waarmee dit toestel is verbonden aan op netstroom.
- Een USB-verdeelstekker (hub) kan niet worden gebruikt.

ON/OFF-schakelaar



Aansluiten van een iPhone/iPad

Maak de aansluiting met de driehoeksmarkering bovenaan.



- Een iPhone/iPad kan niet worden opgeladen met de iPhone/iPad-verbindingkabel (Lightning).

Opstarten van het systeem

Wanneer er een computer wordt gebruikt

- 1 Sluit dit apparaat aan op uw computer via een USB-kabel.
- 2 Start de aangesloten computer op.
- 3 Schuif de [ON/OFF]-schakelaar van dit toestel naar de [ON]-stand.

Schakel dit apparaat in.

Starten van de VIRTUAL DJ LE

Over de volgorde van de handelingen bij het opstarten van VIRTUAL DJ LE

Schakel altijd eerst dit toestel in, wacht tot de opstartverlichting klaar is, controleer of dit de [CTRL A], [FX1], [FX2], [FX3] en [CTRL B]-toetsen van dit toestel allemaal gedimd verlicht zijn en start dan pas VIRTUAL DJ LE op.

❖ Opstarten van VIRTUAL DJ LE (Windows)

Ga naar het Windows [Starten] menu en klik op [Alle programma's] > [VirtualDJ] > [VirtualDJ LE (DDJ-WeGO2)].

❖ Opstarten van VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)

Ga naar het bestandsbeheer, open eerst the [Applicatie] map en dubbelklik dan op [VirtualDJ LE].


Wanneer VIRTUAL DJ LE voor het eerst wordt opgestart, zal er een scherm verschijnen waarop het serienummer moet worden ingevoerd. Voer het serienummer in dat vermeld staat op het onderpaneel van dit toestel (XXXX-XXXX-XXXX/WEGO2) en klik dan op [OK].

Wanneer er een iPhone/iPad wordt gebruikt

Er kunnen problemen met de audio (piepen) optreden met dit toestel bij verzenden/ontvangen van gegevens met de mobiele telefoon. Dit probleem kan zich voordoen wanneer de mobiele telefoon GSM gebruikt als communicatieprotocol en wordt veroorzaakt door interferentie van de GSM-signalen. Zet de iPhone/iPad in de vliegtuigstand wanneer dit gebeurt. Dit probleem doet zich niet voor bij 3G of LTE-communicatieprotocollen.

- 1 Verbind de iPhone/iPad met dit toestel via de iPhone/iPad verbindingkabel (Lightning).
- 2 Verbind dit toestel met de mobiele USB-batterij of USB-netstroomadapter.
- 3 Schuif de [ON/OFF]-schakelaar van dit toestel naar de [ON]-stand.
- 4 Start de DJ-applicatie op de iPhone/iPad op.

Basisbediening



Muziekstukken laden en afspelen (⇒ A)

- 1 Draai aan de draaiknop terwijl u de [SHIFT]-toets ingedrukt houdt en selecteer een map of item.
 - Wanneer er een map of item met een [+] teken wordt geselecteerd en de draaiknop wordt ingedrukt terwijl de [SHIFT]-toets ingedrukt wordt gehouden, zal die map of dat item worden geopend of gesloten.
- 2 Laat de [SHIFT]-toets los en verdraai de draaiknop om het muziekstuk te selecteren.
- 3 Druk op de [LOAD]-toets om het geselecteerde muziekstuk in het deck te laden.
- 4 Druk op de [►/II]-toets om het muziekstuk af te spelen.
 - Wanneer er tijdens het afspelen opnieuw op deze toets wordt gedrukt, zal de weergave pauzeren.

Gebruik van de mengpaneelfuncties (⇒ B)

- Stel het volume van de luidsprekers met versterker enz., die aangesloten zijn op de [MASTER OUT]-aansluitingen in op een gepast niveau. Let op, want als het volume te hoog staat, kan de geluidsweergave zeer luid zijn.
- 1 Bedien de kanaalfaders om het audioniveau dat wordt geproduceerd door de respectievelijke decks te reguleren.
 - 2 Bedien de crossfader om het deck dat via de luidsprekers wordt weergegeven om te schakelen.
 - Linkerkant: Het geluid wordt weergegeven via deck [A] of [C].
 - Midden: Het geluid van alle decks wordt gemengd en weergegeven.
 - Rechterkant: Het geluid wordt weergegeven via deck [B] of [D].
- De curvekarakteristieken kunnen worden omgeschakeld met de crossfadercurve-insteltoets op het [MIXER]-paneel in het midden van het computerscherm.
 - : Selecteer deze stand wanneer u de crossfader niet wilt gebruiken.
 - : Kies deze stand voor een geleidelijk stijgende curve.
 - : Stelt een steil stijgende curve in.

- 3 Draai aan de [MASTER VOL]-instelling om het audioniveau van de luidsprekers in te stellen.



Meeluisteren via een hoofdtelefoon (⇒ C)

- 1 Sluit een hoofdtelefoon aan op de [PHONES]-aansluiting.
- 2 Druk op de [CUE] -toets voor het deck dat u wilt monitoren.
- 3 Draai aan de [HEADPHONES MIX] instelling.
 - Tegen de klok in draaien: Het volume van het deck waarvan de [CUE] -toets is ingedrukt zal relatief toenemen.
 - Met de klok mee draaien: Het [MASTER OUT]-volume neemt relatief toe.
- 4 Draai aan de [HEADPHONES VOL] instelling.
 - Het geluid van het deck waarvan de [CUE] -toets is ingedrukt, wordt via de hoofdtelefoon weergegeven.
 - Wanneer de [CUE] -toets opnieuw wordt ingedrukt, wordt het monitoren beëindigd.

Afsluiten van het systeem

- 1 Sluit VIRTUAL DJ LE af.
- 2 Schuif de [ON/OFF]-schakelaar van dit toestel naar de [OFF]-stand.
- 3 Koppel de USB-kabel los van uw computer.

Overzicht van de bedieningstoetsen



Het bovenstaande scherm toont een voorbeeld van een lay-out met 2 decks. De inhoud op het scherm hangt mede af van de VIRTUAL DJ LE-instellingen.

- De deck-layout kan worden veranderd door op de **[24 DECKS]**-toets op het computerscherm te klikken.

1 Browser

1 Draaiknop

- Draaien:
De cursor wordt verplaatst in het A-gedeelte op de bovenstaande afbeelding.
- [SHIFT]** + draaien:
De cursor wordt verplaatst in het B-gedeelte op de bovenstaande afbeelding.
- [SHIFT]** + indrukken:
Mappen in het B-gedeelte van de bovenstaande afbeelding open en sluiten.

* Als er een ander paneel wordt getoond dan het **[BROWSE]**-paneel, draai dan aan de draaiknop om het **[BROWSE]**-paneel te laten verschijnen.

2 LOAD knop

Laadt het met de cursor geselecteerde fragment in elk van de decks.

2 Deck

3 ►/II-toets

Hiermee kunt u muziekstukken weergeven/pauzeren.

4 CUE knop

- Druk op:
Stelt een cue-punt in of verplaatst het cue-punt.
- **[SHIFT]** + indrukken:
De weergavepositie verplaatst naar het begin van het muziekstuk.

5 SYNC (MASTER) knop

- Druk op:
Synchroniseert met het tempo van het masterdeck.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Stelt het masterdeck voor synchronisatie in.

6 TEMPO schuifregelaar

Wijzigt de weergavesnelheid.

7 CTRL A-toets

- Druk op:
Hiermee wordt de toetsbediening aan- of uit gezet.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de toetsbediening, filter en de effecten 1 t/m 3 in één keer tegelijkertijd uit gezet.

8 CTRL B-toets

- Druk op:
Hiermee wordt het filter aan of uit gezet.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de toetsbediening, filter en de effecten 1 t/m 3 in één keer tegelijkertijd uit gezet.

9 FX1-toets

- Druk op:
Hiermee wordt effect 1 aan of uit gezet.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de FX1-effecttypen omgeschakeld.

10 FX2-toets

- Druk op:
Hiermee wordt effect 2 aan of uit gezet.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de FX2-effecttypen omgeschakeld.

11 FX3-toets

- Druk op:
Hiermee wordt effect 3 aan of uit gezet.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de FX3-effecttypen omgeschakeld.

12 AUTO LOOP (MOVE GRID) instelling

- Draaien:
Hiermee wordt de lengte van de weer te geven lus gewijzigd.
- Druk op:
Schakelt lusweergave in en uit.

- **[SHIFT]** + draaien:
Verplaatst de positie van het beatpatroon.
* Deze functie kan worden gebruikt wanneer u een upgrade naar VIRTUALDJ PRO FULL uitvoert.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Hiermee worden de handmatige lus-begin en -eindpunten ingesteld.
Hiermee wordt de handmatige lusweergave aan of uit gezet.

13 DECK knop

Schakelt het te bedienen deck om.

14 SHIFT-toets

Wanneer er op een andere knop wordt gedrukt terwijl de **[SHIFT]** wordt ingedrukt, wordt er een andere functie opgeroepen.

15 SAMPLER-toets

- Druk op:
Hiermee wordt de samplerstand aan of uit gezet.

16 HOT CUE (DELETE)/SAMPLER-toets

- Druk op:
Wanneer de samplerstand uit staat, wordt hiermee het hot-cue-punt ingesteld of opgeroepen.
Wanneer de samplerstand aan staat, wordt hiermee het samplegeluid afgespeeld/gestopt.
- **[SHIFT]** + indrukken:
Wanneer de samplerstand uit staat, wordt de hot-cue die is ingesteld voor de toets die ingedrukt wordt geannuleerd.
Wanneer de samplerstand aan staat en er een samplegeluid wordt afgespeeld, wordt het samplegeluid vanaf het beginpunt opnieuw afgespeeld.

17 Jog-draaiknop

- ❖ Wanneer de JOG FX-stand uit staat
 - Scratch-afspelen
Wanneer hier aan gedraaid wordt terwijl er een metalen deel aan de bovenkant van de jog-draaiknop wordt aangeraakt, zal er worden afgespeeld in de richting en met de snelheid waarmee er aan de jog-draaiknop wordt gedraaid.
 - Toonhoogte verbuigen
De weergavesnelheid kan worden geregeld door tijdens weergave aan het buitenste deel van de jog-draaiknop te draaien.
 - Handmatig zoeken
Wanneer er snel aan de jog-draaiknop wordt gedraaid terwijl de **[SHIFT]**-toets wordt ingedrukt tijdens het afspelen, dan wordt het muziekstuk versneld vooruit of achteruit afgespeeld.
- ❖ Wanneer de JOG FX-stand aan staat
 - JOG FX-instelling
Effectparameters kunnen worden aangepast door aan de jog-draaiknop te draaien.

3 Mengpaneel

18 MIC VOL-instelling

Regelt het niveau van de geluidssignalen die binnenkomen via de **[MIC]**-aansluiting.

19 MASTER VOL instelling

Regel het uitgangsniveau van de geluidswaergave via de master.

- De samplegeluid wordt weergegeven ongeacht de positie van op het computerscherm.

20 HEADPHONES MIX instelling

Regelt de balans van het meeluistervolume tussen het geluid van het deck waarvoor de **[]**-toets wordt ingedrukt en het mastergeluid.

- Het samplegeluid wordt weergegeven ongeacht de positie van de **[HEADPHONES MIX]**-instelling.

21 HEADPHONES VOL instelling

Regelt de geluidsterkte van de weergave via de **[PHONES]**-aansluiting.

- De aanpassing hier heeft geen invloed op de **[VOL]**-instelling (volumeregeling hoofdtelefoon) op het computerscherm.

- Het geluid van de microfoon die op de **[MIC]**-aansluiting is aangesloten, wordt niet via de hoofdtelefoon weergegeven.

22 EQ (HI, MID, LOW) instellingen

Deze regelen geluidskwaliteit van de signalen die binnenkomen bij de diverse decks.

[HI] (bereik hoge tonen), **[MID]** (bereik middentonen), **[LOW]** (bereik lage tonen)

23 CUE (Hoofdtelefoon cue-toets)

Gebruik dit om via de hoofdtelefoon mee te luisteren met de respectievelijke decks.

24 Kanaalniveau-aanduiding

Hiermee wordt het niveau van het geluid aangegeven voordat het door de kanaalfaders van de betreffende decks gaat.

25 Kanaal-fader

Regel het uitgangsniveau van de geluidswaergave van de diverse decks.

26 Crossfader-regelaar

Schakelt het geluid voor weergave van de decks om die zijn toegewezen naar de linker- en rechterkant van de crossfader.

Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

- Verkeerde bediening kan vaak de oorzaak zijn van een schijnbare storing of foutieve werking. Als u denkt dat er iets mis is met deze apparatuur, moet u de punten in het hoofdstuk "Verhelpen van storingen" in de handleiding van dit toestel controleren en de [FAQ] voor de [DDJ-WeGO2] op de Pioneer DJ-ondersteuningsite. <http://pioneerdj.com/support/>
Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer daarom ook de andere componenten en elektrische apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem niet kunt verhelpen, verzoekt u dan uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer onderhoudsdienst of uw vakhandelaar om het apparaat te laten repareren.
- Dit apparaat kan soms niet goed werken vanwege statische elektriciteit of andere externe invloeden. In dat geval kunt u de juiste werking herstellen door de stroom uit te schakelen, 1 minuut te wachten en dan de stroom weer in te schakelen.

Plaats voor opstelling

- Plaats dit apparaat niet bovenop toestellen die warmte produceren, zoals een versterker, en zorg dat het niet lang achtereen onder een spotlight staat, want daardoor kan het beschadigd raken.
- Plaats dit apparaat niet te dicht bij een tuner of tv-toestel. Dat zou storing in beeld of geluid kunnen veroorzaken. Bovendien kan er storing in beeld of geluid zijn als u een binnenantenne gebruikt. In dat geval sluit u een buitenantenne aan of schakelt u dit apparaat uit.

Reinigen van dit toestel

Gewoonlijk kunt u het apparaat schoonvegen met een zachte droge doek. Voor hardnekkig vuil maakt u een zachte doek nat met wat neutraal wasmiddel in 5 tot 6 delen water, wringt u de doek grondig uit, veegt u het vuil weg en dan droogt u het oppervlak zorgvuldig na met een droge doek. Gebruik geen alcohol, thinner, benzeen of insektenspray, aangezien dergelijk middelen de labels of de bescherm laag kunnen doen loslaten. Laat geen rubber of plastic voorwerpen langdurig in contact komen met het apparaat, want ook dat kan de afwerking van het apparaat aantasten. Bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje e.d. dient u de voorzorgsmaatregelen daarvan zorgvuldig te lezen. Koppel de USB-kabel los van dit toestel voor u het gaat schoonmaken.

Omtrent de bijgeleverde CD-ROM

Bedrijfsomgeving

Deze CD-ROM kan worden gebruikt met Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Apple Mac OS X (10.8, 10.7, 10.6 en 10.5.8). Adobe Reader (versie 4.0 of nieuwer) is vereist om de handleidingen op de CD-ROM te kunnen lezen.

Voorzorgen voor het gebruik

Deze CD-ROM is bedoeld voor gebruik met een computer. Hij kan niet worden gebruikt met een DVD-speler, muziek CD-speler of DJ-speler. Als u toch probeert deze CD-ROM met een dergelijke speler af te spelen, kunnen de luidsprekers beschadigd raken, of kunt u gehoorschade oplopen vanwege het hoge geproduceerde volume.

Licentie

U dient akkoord te gaan met de "Voorwaarden voor gebruik" zoals hieronder aangegeven voor u deze CD-ROM gaat gebruiken. Gebruik de schijf niet als u niet akkoord gaat met de voorwaarden voor gebruik van de schijf.

Voorwaarden voor gebruik

Het auteursrecht op de gegevens (stuurprogramma/Handleiding) op deze CD-ROM is eigendom van PIONEER CORPORATION. Zonder toestemming overbrengen, dupliceren, uitzenden, openbaar maken, vertalen, verkopen, verhuren of het uitvoeren van andere handelingen die buiten het bestek van "persoonlijk gebruik" of "citaat" vallen, zoals bepaald onder de relevante auteursrechtelijke regelingen, kan aanleiding zijn voor vervolging. Toestemming voor het gebruiken van deze CD-ROM wordt verleend onder licentie door PIONEER CORPORATION.

Algemene afwijzing van aansprakelijkheid

PIONEER CORPORATION geeft geen garantie voor de werking van deze CD-ROM met computers die gebruik maken van één van de toepasselijke besturingssystemen. Bovendien aanvaardt PIONEER CORPORATION geen enkele aansprakelijkheid voor wat voor schade dan ook als gevolg van het gebruiken van deze CD-ROM en ook geen enkele aansprakelijkheid voor wat voor schadevergoeding of compensatie dan ook. Als de handleiding op de meegeleverde CD-ROM niet automatisch wordt geopend, moet u dubbelklikken op het pictogram van de CD-ROM om de inhoud weer te laten geven en dan het PDF-bestand openen.

Specificaties

Algemeen – Hoofdtoestel

Stroomvoorziening	5 V gelijkstroom
Stroomverbruik	500 mA
Gewicht hoofdtoestel (met iPhone/iPad-standaard bevestigd)	1,8 kg
Maximale externe afmetingen (met iPhone/iPad-standaard bevestigd)	380 mm (breedte) × 65 mm (hoogte) × 250,6 mm (diepte)
Toegestane bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Toegestane luchtvochtigheid	5 % tot 85 % (zonder condensatie)

Audiogedeelte

Opgegeven uitgangsniveau	
MASTER OUT	+13 dBu
Totale harmonische vervorming	
MASTER OUT	0,006 %
Frequentiekenarakteristiek	
MASTER OUT	20 Hz tot 20 kHz
S/r verhouding (bij weergave via computer)	
MASTER OUT	101 dB (bij opgegeven uitgangsvermogen)
Ingangsimpedantie	
MIC	10 kΩ
Uitgangsimpedantie	
MASTER OUT	1 kΩ
PHONES	4,7 Ω
USB AUDIO	24 bit/Fs : 44,1 kHz, 24 bit/Fs: 48 kHz

In / uitgangsaansluitingen

USB-aansluiting	
B type	1 st.
MASTER OUT uitgangsaansluiting	
Tulpstekkerbussen	1 st.
PHONES-uitgangsaansluiting	
Stereo-klinkstekkerbus (Ø 6,3 mm)	1 st.
Stereo-miniklinkstekkerbus (Ø 3,5 mm)	1 st.
MIC ingangsaansluiting	
Klinkstekkerbus (Ø 6,3 mm)	1 st.
Aansluiting voor iOS-apparatuur	
14-pins	1 st.

- Met het oog op verbeteringen kunnen specificaties en ontwerp van dit toestel en de meegeleverde software zonder kennisgeving gewijzigd worden.
- © 2013 PIONEER CORPORATION. Alle rechten voorbehouden.

To register your product, find the nearest authorized service location, to purchase replacement parts, operating instructions, or accessories, please go to one of following URLs :

Pour enregistrer votre produit, trouver le service après-vente agréé le plus proche et pour acheter des pièces de rechange, des modes d'emploi ou des accessoires, reportez-vous aux URL suivantes :

In the USA & Canada/Aux Etats-Unis & Canada

<http://www.pioneerelectronics.com>

S018_B1_EnFr_PSV

© 2013 PIONEER CORPORATION.

All rights reserved.

© 2013 PIONEER CORPORATION.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1720, Long Beach, California 90801-1720, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

17th Fl., KPN Tower, 719 Rama 9 Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10310 TEL: 66-2-717-0777

PIONEER TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD

16th Floor, Menara Uni. Asia 1008 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur TEL: 60-3-2697-2920

先鋒股份有限公司

台灣台北市內湖區瑞光 407 號 8 樓 TEL: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道 909 號 5 樓 TEL: 852-2848-6488

PIONEER GULF FZE

Lob 11-017, Jebel Ali Free Zone P.O. Box 61226, Jebel Ali Dubai TEL: 971-4-8815756

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

PIONEER INTERNATIONAL LATIN AMERICA S.A.

Plaza Credicorp Bank, 14th Floor, Calle 50, No.120 Panama City 0816-01361 Republic of Panama TEL: 507-300-3900

PIONEER KOREA CORPORATION (PKC)

파이오니아코리아(주) 121-020 서울특별시 마포구 공덕동 105-219 정화빌딩 TEL: 02-777-8005

Printed in China / Imprimé en Chine

<DRH1236-B>
<502-WG2A-3328A>