

## macOS にて DJ 機器が認識されない場合の対処方法

- ① Mac と DJ 機器を USB ケーブルで接続し、DJ 機器の電源をオンします。
- ② [Finder] を開き、メニューバーの[移動] から[アプリケーション] を選択します。
- ③ [ユーティリティ] フォルダにある[Audio MIDI 設定] を実行します。
- ④ メニューバーに[Audio MIDI 設定] と表示されていることを確認し、[ウインドウ] から[MIDI ウィンドウを表示] または [MIDI スタジオを表示] を選択します。



macOS Sonoma の表示例

- ⑤ [MIDI スタジオ] が表示されます。  
※接続されている機種名が表示されず、[USB MIDI 装置] と表示される場合があります。
- ⑥ [構成] ドロップダウンメニューを[デフォルト] から[新規構成] に変更します。



macOS Sonoma の表示例

- ⑦ 接続した機器が正常に表示されることを確認します。  
※下図は macOS Sonoma に DDJ-FLX4 を接続した場合の表示例です。



## 商標および登録商標について

・ Mac、macOS および Finder は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。