



Group	No.	Name	Function	Function (+SHIFT)	
<b>1.DECK</b>	機能は左右デッキ共通です。				
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	-	
	2	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動	
	3	SHIFT	シフト	-	
	4	JOG	天面 側面	スクラッチ (Vinylモードオン時) ナッジ	サーチ (4 beat jumps)
	5	IN	4BEATループオン	ループイン設定	
	6	OUT	ループ中 BW.ループオン ループイグジット	ループアウト設定	
	7	4 BEAT/EXIT	4BEATループ	アクティブループ オン/オフ	
	8	CUE/LOOP <	ループハーフ	前方向へループ移動	
	9	CUE/LOOP >	ループダブル	後方向へループ移動	
	10	BEAT SYNC	シンク オン/オフ 長押し	キーロック オン/オフ	-
11	TEMPO	テンポ調整			
<b>2.EFFECT</b>	1	FX CH SELECT	FXユニット選択		
	2	FX SELECT	FX CH(1) FX CH(2)	パターンDUCK オン/オフ FX選択	-
	3	BEAT <	FX CH(1)	パターン選択 (逆方向)	-
	4	BEAT >	FX CH(1)	パターン選択	-
	5	LEVEL/DEPTH	FX CH(1) FX CH(2)	パターン密度設定 FX Depth設定	-
	6	BEAT FX ON/OFF	FX CH(1) FX CH(2)	FX CH(1&2) press and hold BEAT - パターンボリューム設定 デッキFX Dry/Wet設定 パターンプレーヤー再生 FX オン/オフ	-
<b>3.MIXER</b>	機能はCH1、CH2共通です。				
	1	MASTER LEVEL	マスター出力音量		
	2	HEADPHONE CUE (MASTER)	ヘッドホンモニター (マスター) オン/オフ	リミッター オン/オフ	
	3	TRIM	トリム		
	4	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域, 中域, 低域)		
	5	CFX	ミキサーFX Depth調整	ミキサーFX 選択	
	6	HEADPHONE CUE (CHANNEL)	ヘッドホンモニター (チャンネル) オン/オフ	ミキサーFX オン/オフ	
	7	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー		
	8	CROSSFADER	クロスフェーダー		
	9	MIC LEVEL	マイク音量		
	10	SMART CFX	Vinylモード オン/オフ	-	
	11	HEADPHONES MIX	ヘッドホンモニターバランス調整		
	12	HEADPHONES LEVEL	ヘッドホンモニター音量		
	13	SMART FADER	スナップ オン/オフ	クオンタイズ オン/オフ	
	14	MIC ATT.	マイクアッテネーター		
15	Android MONO/STEREO	Android端末用 出力音声切替			

Group	No.	Name	Function	Function (+SHIFT)
<b>4.BROWSE</b>	1	BROWSE	回転 押す	ライブラリスクロール フルブラウザ ブラウザツリー スクロール ブラウザツリー 展開/折り畳み
	2	LOAD (DECK1)		デッキ1へのトラックのロード デッキ1へのSTEMトラックのロード
	3	LOAD (DECK2)		デッキ2へのトラックのロード デッキ2へのSTEMトラックのロード
<b>5.PERFORMANCE PADS</b>	機能は左右デッキ共通です。			
	1	HOT CUE		HOT CUE モード FREE モード
	2	PAD FX1		PAD FX1 モード PAD FX2 モード
	3	BEAT JUMP		BEAT JUMP モード LOOP ROLL モード
	4	SAMPLER		PATTERN モード FREE モード
	5	PERFORMANCE PADS	HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し ホットキュー 削除
	*1	PAD FX1		パッドFX オン -
		BEAT JUMP		再生位置移動 -
	PATTERN		パターンの再生 -	
	FREE		フリーアサイン -	
	PAD FX2		パッドFX オン -	
	LOOP ROLL		ループロール再生 -	
	FREE		フリーアサイン -	

\*1 各パッドモードでのパッドへのアサインは以下の通りとなります。

### HOT CUE モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

ホットキュー1 設定/呼び出し	ホットキュー2 設定/呼び出し	ホットキュー3 設定/呼び出し	ホットキュー4 設定/呼び出し
ホットキュー5 設定/呼び出し	ホットキュー6 設定/呼び出し	ホットキュー7 設定/呼び出し	ホットキュー8 設定/呼び出し

[SHIFT]ボタンが押されている場合

ホットキュー1 削除	ホットキュー2 削除	ホットキュー3 削除	ホットキュー4 削除
ホットキュー5 削除	ホットキュー6 削除	ホットキュー7 削除	ホットキュー8 削除

### PAD FX1 モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Drum Mute Hold	Delay 1 Hold	Delay 2 Hold	Delay 3 Hold
Drum Mute On	Delay 1 On	Delay 2 On	Delay 3 On

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

### PAD FX2 モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Reverb 1 Hold	Reverb 2 Hold	Gater 1 Hold	Gater 2 Hold
Reverb 1 On	Reverb 2 On	Gater 1 On	Gater 2 On

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

### BEAT JUMP モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

前方向へ 1拍移動	後方向へ 1拍移動	前方向へ 2拍移動	後方向へ 2拍移動
前方向へ 4拍移動	後方向へ 4拍移動	前方向へ 8拍移動	後方向へ 8拍移動

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

### LOOP ROLL モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Roll 1/4拍	Roll 1/2拍	Roll 1拍	Roll 2拍
Rev. loop 4拍	Rev. loop 8拍	Rev. loop 16拍	Rev. loop 32拍

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

### PATTERN モード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3	Pattern 4
Pattern 5	Pattern 6	Pattern 7	Pattern 8

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-