

DDJ-SB3

機能対応表 Serato DJ Lite / Serato DJ Pro



GROUP [No.]	名称	機能	+SHIFT
1.DECK			
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	スタッター
2	CUE	キュー設定/再生、キューバック	曲頭へ移動
3	SYNC	Sync On	Sync Off
4	JOG	top plate outer wheel	スクラッチ (Vinyl On) ピッチベンド (Vinyl Off) スキップモード
5	TEMPO	テンポ調整	
6	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
7	SHIFT	Shift	
8	VINYL	Vinyl モード On/Off	スリッモード On/Off
9	DECK	デッキ切り替え	
10	AUTO LOOP	オートループ On	リループ/ループ解除
11	LOOP 1/2x	ループ長 選択	ループイン設定
12	LOOP 2x	ループ長 半分化 ループ長 選択 ループ長 倍化	ループイン調整 ループアウト設定 ループアウト調整
2.EFFECT(Multi FX Mode)			
1	1	エフェクト 1 On/Off	エフェクト 1 選択
2	2	エフェクト 2 On/Off	beat長 減
3	3	エフェクト 3 On/Off	beat長 増
4	LEVEL	エフェクト レベル	
in Single FX Mode(Pro のみ)			
1	1	エフェクト On/Off	エフェクト選択
2	2	エフェクト パラメーターコントロール On/Off	beat長 減
3	3	エフェクト パラメーターコントロール On/Off	beat長 増
4	LEVEL	エフェクト レベル	
3.MIXER			
1	TRIM	入力音量調整	
2	HI	EQ 高域	
3	MID	EQ 中域	
4	LOW	EQ 低域	
5	FILTER	フィルター	
6	MASTER LEVEL	Master 出力音量	
7	VOL	モニター音量	
8	MASTER CUE	Master モニター On/Off	
9	HP CUE	ヘッドホンモニター On/Off	タップ
10	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
11	CROSSFADER	クロスフェーダー	クロスフェーダースタート
12	CHANNEL LEVELMETER	チャンネルレベルメーター	
4.BROWSE			
1	BROWSE	turn press	ライブラリ スクロール ライブラリ 高速スクロール
2	LOAD	ロード	前の階層へ移動
	...LOAD (DOUBLE PRESS)	インスタントダブル	並び替え BPM で(CH1 側)/ARTIST で(CH2 側)
5.PERFORMANCE Pads			
1	HOT CUE	HOT CUE モード	BEAT JUMP モード
2	FX FADE	FX FADE モード	ROLL モード
3	PAD SCRATCH	PAD SCRATCH モード	SLICER モード
4	SAMPLER	SAMPLER モード	TRANS モード
HOT CUE モード時			
5	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
6	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
7	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
8	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
Lite のみ			
9	Pad5	曲頭へ移動	-
10	Pad6	早戻し	-
11	Pad7	早送り	-
12	Pad8	Censor	逆再生
Pro のみ			
9	Pad5	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
10	Pad6	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
11	Pad7	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
12	Pad8	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除

： Serato DJ Lite のみ
： Serato DJ Pro のみ

【注】本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。

GROUP [No.]	名称	機能	+SHIFT
5.PERFORMANCE Pads			
BEAT JUMP モード時(Pro のみ)			
5	Pad1	左方向へBEAT JUMP実行	-
6	Pad2	左方向へBEAT JUMP幅を選択	-
7	Pad3	右方向へBEAT JUMP幅を選択	-
8	Pad4	右方向へBEAT JUMP実行	-
9	Pad5	曲頭へ移動	-
10	Pad6	早戻し	-
11	Pad7	早送り	-
12	Pad8	Censor	逆再生
FX FADE モード時			
5	Pad1	HPF フェード 1	-
6	Pad2	LPF フェード 1	-
7	Pad3	Loop フェード 1	-
8	Pad4	Backspin フェード 1	-
9	Pad5	HPF フェード 2	-
10	Pad6	LPF フェード 2	-
11	Pad7	Loop フェード 2	-
12	Pad8	Backspin フェード 2	-
ROLL モード時(Pro のみ)			
5	Pad1	ループロール 1/32拍	-
6	Pad2	ループロール 1/16拍	-
7	Pad3	ループロール 1/8拍	-
8	Pad4	ループロール 1/4拍	-
9	Pad5	ループロール 1/2拍	-
10	Pad6	ループロール 1拍	-
11	Pad7	ループロール 2拍	-
12	Pad8	ループロール 4拍	-
PAD SCRATCH モード時			
5	Pad1	パッドスクラッチ 1	ホットキュー 1 設定
6	Pad2	パッドスクラッチ 2	ホットキュー 2 設定
7	Pad3	パッドスクラッチ 3	ホットキュー 3 設定
8	Pad4	パッドスクラッチ 4	ホットキュー 4 設定
9	Pad5	パッドスクラッチ 5	ゲートモード / ビートサポートモード
10	Pad6	パッドスクラッチ 6	-
11	Pad7	パッドスクラッチ 7	-
12	Pad8	パッドスクラッチ 8	-
SLICER モード時(Pro のみ)			
5	Pad1	パッド1でスライサー起動	-
6	Pad2	パッド2でスライサー起動	-
7	Pad3	パッド3でスライサー起動	-
8	Pad4	パッド4でスライサー起動	-
9	Pad5	パッド5でスライサー起動	-
10	Pad6	パッド6でスライサー起動	-
11	Pad7	パッド7でスライサー起動	-
12	Pad8	パッド8でスライサー起動	-
SAMPLER モード時			
5	Pad1	サンプラーSlot1 再生	サンプラーSlot1 再生停止
6	Pad2	サンプラーSlot2 再生	サンプラーSlot2 再生停止
7	Pad3	サンプラーSlot3 再生	サンプラーSlot3 再生停止
8	Pad4	サンプラーSlot4 再生	サンプラーSlot4 再生停止
Lite のみ			
9	Pad5	曲頭へ移動	-
10	Pad6	早戻し	-
11	Pad7	早送り	-
12	Pad8	Censor	逆再生
Pro のみ			
9	Pad5	サンプラーSlot5 再生	サンプラーSlot5 再生停止
10	Pad6	サンプラーSlot6 再生	サンプラーSlot6 再生停止
11	Pad7	サンプラーSlot7 再生	サンプラーSlot7 再生停止
12	Pad8	サンプラーSlot8 再生	サンプラーSlot8 再生停止
TRANS モード時			
5	Pad1	トランス 1/16	-
6	Pad2	トランス 1/8	-
7	Pad3	トランス 1/4	-
8	Pad4	トランス 1/2	-
9	Pad5	トランス 1	-
10	Pad6	トランス 2	-
11	Pad7	トランス 1/3	-
12	Pad8	マニュアルトランス	-