



PLX-CRSS12

機能対応表 rekordbox



Group	No.	Name	Function	+ SHIFT	+ 5-8
1.PERFORMANCE PADS					
	1	SHIFT	シフト	—	—
	2	5-8	PAD 5-8選択	インスタントダブルス	—
	3	HOT CUE	押下 2回押下	HOT CUEモード PAD FX1モード	TRACK SEPARATIONモード USER MODE1
	4	SAMPLER	押下 2回押下	SAMPLERモード BEAT JUMPモード	SAMPLE SCRATCHモード USER MODE2
	5	PERFORMANCE PADS	mode		
		HOT CUE	PAD1 HOT CUE A 設定/呼び出し	HOT CUE A 削除	MEMORY CUE呼び出し◀
			PAD2 HOT CUE B 設定/呼び出し	HOT CUE B 削除	MEMORY CUE呼び出し▶
			PAD3 HOT CUE C 設定/呼び出し	HOT CUE C 削除	—
			PAD4 HOT CUE D 設定/呼び出し	HOT CUE D 削除	—
			PAD5 HOT CUE E 設定/呼び出し	HOT CUE E 削除	MEMORY CUE呼び出し◀
			PAD6 HOT CUE F 設定/呼び出し	HOT CUE F 削除	MEMORY CUE呼び出し▶
			PAD7 HOT CUE G 設定/呼び出し	HOT CUE G 削除	—
			PAD8 HOT CUE H 設定/呼び出し	HOT CUE H 削除	—
		TRACK SEPARATION	PAD1 VOCAL PARTのミュート オン/オフ	—	—
			PAD2 INST PARのミュート オン/オフ	—	—
			PAD3 DRUMS PARTのミュート オン/オフ	—	—
			PAD4 MUTE / SOLO切替	—	—
			PAD5 PAD FX BANK2 エフェクト A オン	—	—
			PAD6 PAD FX BANK2 エフェクト B オン	—	—
			PAD7 PAD FX BANK2 エフェクト C オン	—	—
			PAD8 PAD FX BANK2 エフェクト D オン	—	—
		PAD FX 1	PAD1 PAD FX BANK1 エフェクト A オン	—	—
			PAD2 PAD FX BANK1 エフェクト B オン	—	—
			PAD3 PAD FX BANK1 エフェクト C オン	—	—
			PAD4 PAD FX BANK1 エフェクト D オン	—	—
			PAD5 PAD FX BANK1 エフェクト E オン	—	—
			PAD6 PAD FX BANK1 エフェクト F オン	—	—
			PAD7 PAD FX BANK1 エフェクト G オン	—	—
			PAD8 PAD FX BANK1 エフェクト H オン	—	—
		USER MODE 1	PAD1	ユーザーによるマッピング可能	ユーザーによるマッピング可能
			PAD2		
			PAD3		
			PAD4		
			PAD5		
			PAD6		
			PAD7		
			PAD8		
		SAMPLER	PAD1 SAMPLER SLOT1 再生	SAMPLER SLOT1 停止	SAMPLER BANK切替▶
			PAD2 SAMPLER SLOT2 再生	SAMPLER SLOT2 停止	SAMPLER BANK切替▶
			PAD3 SAMPLER SLOT3 再生	SAMPLER SLOT3 停止	—
			PAD4 SAMPLER SLOT4 再生	SAMPLER SLOT4 停止	—
			PAD5 SAMPLER SLOTS 再生	SAMPLER SLOTS 停止	SAMPLER BANK切替▶
			PAD6 SAMPLER SLOTS 再生	SAMPLER SLOTS 停止	SAMPLER BANK切替▶
			PAD7 SAMPLER SLOTS 再生	SAMPLER SLOTS 停止	—
			PAD8 SAMPLER SLOTS 再生	SAMPLER SLOTS 停止	—
		SAMPLE SCRATCH	PAD1 SAMPLER SLOT1をDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	SAMPLER BANK切替▶
			PAD2 SAMPLER SLOT2をDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	SAMPLER BANK切替▶
			PAD3 SAMPLER SLOT3をDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	—
			PAD4 SAMPLER SLOT4をDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	—
			PAD5 SAMPLER SLOTSをDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	SAMPLER BANK切替▶
			PAD6 SAMPLER SLOTSをDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	SAMPLER BANK切替▶
			PAD7 SAMPLER SLOTSをDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	—
			PAD8 SAMPLER SLOTSをDECKにロード	SAMPLEをDECKからアンロード	—
		BEAT JUMP	PAD1 PAD1にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP BANK切替▶
			PAD2 PAD2にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP BANK切替▶
			PAD3 PAD3にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP ページ切替▶
			PAD4 PAD4にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP ページ切替▶
			PAD5 PAD5にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP BANK切替▶
			PAD6 PAD6にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP BANK切替▶
			PAD7 PAD7にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP ページ切替▶
			PAD8 PAD8にアサインされた拍数分右方向へ再生位置移動	—	BEAT JUMP ページ切替▶
		USER MODE 2	PAD1	ユーザーによるマッピング可能	ユーザーによるマッピング可能
			PAD2		
			PAD3		
			PAD4		
			PAD5		
			PAD6		
			PAD7		
			PAD8		