

PLX-CRSS12

List of MIDI Messages



【MIDIチャンネル割当て】

MIDIチャンネルは以下のように定義します。
0x9*: Note
0xB*: Control Change (CC)

チャンネルカテゴリー	MIDIチャンネル	チャンネル番号 (16進)
DECK 1 (PERFORMANCE PAD以外)	1	n=0
DECK 2 (PERFORMANCE PAD以外)	2	n=1
DECK 3 (PERFORMANCE PAD以外)	3	n=2
DECK 4 (PERFORMANCE PAD以外)	4	n=3
DECK 1 PERFORMANCE PAD	8	p=7
DECK 2 PERFORMANCE PAD	9	p=8
DECK 3 PERFORMANCE PAD	10	p=9
DECK 4 PERFORMANCE PAD	11	p=A

1 MIDIアサイン参考情報として、本機のボタンやツマミから出力されるMIDIメッセージを10進数表示や英語読み音階(English scale)で記載しています。お使いのMIDI対応ソフトウェアの表示に合わせてご活用ください。

NOTEは、ピアノやキーボードなどの鍵盤を押したり離したりするときに用いるMIDI用語です。
CCは、コントロールチェンジ(Control Change)の省略形です。コントロールチェンジは、音質や音量などさまざまな制御情報を伝えるために使われるMIDI信号の一種です。
英語読み音階(English scale)は、C・D・E・F・G・A・Bのアルファベットと半音を示す#を使う音程の表記方法です。

グループ	図	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報 1				MIDI-IN (本機 → コンピューター)			MIDI-OUT (コンピューター → 本機)			Details (Data2)
		ボタン/ツマミ	条件 (モード)	操作	+SHIFT	MIDI Channel (10進)	NOTE/CC (10進)	MIDI Data (Data 1) (English scale)		Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)	
DECK	D1	MOTOR OFF		押す		1/2/3/4	NOTE	1	C#-1	9n	01	hh	<- Same as MIDI-IN	hh	NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F
	D2	START/STOP		押す		1/2/3/4	NOTE	0	C-1	9n	00	hh	<- Same as MIDI-IN	hh	NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F
	D3	33		押す		1/2/3/4	NOTE	2	D-1	9n	02	hh	<- Same as MIDI-IN	hh	NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F
	D4	44		押す		1/2/3/4	NOTE	3	D#-1	9n	03	hh	<- Same as MIDI-IN	hh	NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F

グループ	図	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報 1				MIDI-IN (本機 ← コンピューター)			MIDI-OUT (コンピューター → 本機)			Details (Data2)	
		ボタン/ツマミ	条件 (モード)	操作	+SHIFT	MIDI Channel (10進)	NOTE/CC	MIDI Data (Data 1)		Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)		Data 2 (16進)
								(10進)	(English scale)							
P3	PAD3 5-8ボタンOFF (PAD1-4を使用中)	PAD MODE 1	押す		8/9/10/11	NOTE	2	D-1	9p	02	hh	9p	02	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	10	A#-1	9p	0A	hh	9p	0A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 2	押す		8/9/10/11	NOTE	18	F#0	9p	12	hh	9p	12	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	26	D1	9p	1A	hh	9p	1A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 3	押す		8/9/10/11	NOTE	34	A#1	9p	22	hh	9p	22	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	42	F#2	9p	2A	hh	9p	2A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 4	押す		8/9/10/11	NOTE	50	D3	9p	32	hh	9p	32	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	58	A#3	9p	3A	hh	9p	3A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 5	押す		8/9/10/11	NOTE	66	F#4	9p	42	hh	9p	42	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	74	D5	9p	4A	hh	9p	4A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 6	押す		8/9/10/11	NOTE	82	A#5	9p	52	hh	9p	52	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	90	F#6	9p	5A	hh	9p	5A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 7	押す		8/9/10/11	NOTE	98	D7	9p	62	hh	9p	62	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	106	A#7	9p	6A	hh	9p	6A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 8	押す		8/9/10/11	NOTE	114	F#8	9p	72	hh	9p	72	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	122	D9	9p	7A	hh	9p	7A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 1で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	66	F#4	9n	42	hh	9n	42	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 2で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	70	A#4	9n	46	hh	9n	46	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 3で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	74	D5	9n	4A	hh	9n	4A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 4で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	78	F#5	9n	4E	hh	9n	4E	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
PAD MODE 5で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	82	A#5	9n	52	hh	9n	52	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 6で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	86	D6	9n	56	hh	9n	56	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 7で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	90	F#6	9n	5A	hh	9n	5A	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 8で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	94	A#6	9n	5E	hh	9n	5E	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
P4	PAD4 5-8ボタンOFF (PAD1-4を使用中)	PAD MODE 1	押す		8/9/10/11	NOTE	3	D#-1	9p	03	hh	9p	03	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	11	B-1	9p	0B	hh	9p	0B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 2	押す		8/9/10/11	NOTE	19	G0	9p	13	hh	9p	13	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	27	D#1	9p	1B	hh	9p	1B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 3	押す		8/9/10/11	NOTE	35	B1	9p	23	hh	9p	23	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	43	G2	9p	2B	hh	9p	2B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 4	押す		8/9/10/11	NOTE	51	D#3	9p	33	hh	9p	33	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	59	B3	9p	3B	hh	9p	3B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 5	押す		8/9/10/11	NOTE	67	G4	9p	43	hh	9p	43	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	75	D#5	9p	4B	hh	9p	4B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 6	押す		8/9/10/11	NOTE	83	B5	9p	53	hh	9p	53	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	91	G6	9p	5B	hh	9p	5B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 7	押す		8/9/10/11	NOTE	99	D#7	9p	63	hh	9p	63	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	107	B7	9p	6B	hh	9p	6B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 8	押す		8/9/10/11	NOTE	115	G8	9p	73	hh	9p	73	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	123	D#9	9p	7B	hh	9p	7B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 1で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	67	G4	9n	43	hh	9n	43	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 2で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	71	B4	9n	47	hh	9n	47	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 3で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	75	D#5	9n	4B	hh	9n	4B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 4で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	79	G5	9n	4F	hh	9n	4F	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
PAD MODE 5で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	83	B5	9n	53	hh	9n	53	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 6で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	87	D#6	9n	57	hh	9n	57	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 7で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	91	G6	9n	5B	hh	9n	5B	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
PAD MODE 8で5-8ボタンを押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	95	B6	9n	5F	hh	9n	5F	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。			
P1	PAD1 (PAD5) 5-8ボタンON (PAD5-8を使用中)	PAD MODE 1	押す		8/9/10/11	NOTE	4	E-1	9p	04	hh	9p	04	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	12	C0	9p	0C	hh	9p	0C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 2	押す		8/9/10/11	NOTE	20	G#0	9p	14	hh	9p	14	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	28	E1	9p	1C	hh	9p	1C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 3	押す		8/9/10/11	NOTE	36	C2	9p	24	hh	9p	24	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	44	G#2	9p	2C	hh	9p	2C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 4	押す		8/9/10/11	NOTE	52	E3	9p	34	hh	9p	34	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	60	C4	9p	3C	hh	9p	3C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 5	押す		8/9/10/11	NOTE	68	G#4	9p	44	hh	9p	44	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	76	E5	9p	4C	hh	9p	4C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 6	押す		8/9/10/11	NOTE	84	C6	9p	54	hh	9p	54	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	92	G#6	9p	5C	hh	9p	5C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 7	押す		8/9/10/11	NOTE	100	E7	9p	64	hh	9p	64	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	108	C8	9p	6C	hh	9p	6C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
		PAD MODE 8	押す		8/9/10/11	NOTE	116	G#8	9p	74	hh	9p	74	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	124	E9	9p	7C	hh	9p	7C	HH	hh : NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH : 0x01 ~ 0x7F で色指定点灯。	

グループ	図	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報 1				MIDI-IN (本機 → コンピューター)			MIDI-OUT (コンピューター → 本機)			Details (Data2)	
		ボタン/ツマミ	条件 (モード)	操作	+SHIFT	MIDI Channel (10進)	NOTE/CC	MIDI Data (Data 1)		Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)		Data 2 (16進)
								(10進)	(English scale)							
P2	PAD2 (PAD6) 5-8ボタンON (PAD5-8を使用中)	PAD MODE 1で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	64	E4	9n	40	hh	9n	40	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	68	G#4	9n	44	hh	9n	44	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	72	C5	9n	48	hh	9n	48	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	76	E5	9n	4c	hh	9n	4c	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	80	G#5	9n	50	hh	9n	50	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	84	C6	9n	54	hh	9n	54	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	88	E6	9n	58	hh	9n	58	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	92	G#6	9n	5c	hh	9n	5c	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 1	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	5	F-1	9p	05	hh	9p	05	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	21	A0	9p	15	hh	9p	15	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	37	C#2	9p	25	hh	9p	25	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	53	F3	9p	35	hh	9p	35	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	69	A4	9p	45	hh	9p	45	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	85	C#6	9p	55	hh	9p	55	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	101	F7	9p	65	hh	9p	65	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	117	A8	9p	75	hh	9p	75	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
P3	PAD3 (PAD7) 5-8ボタンON (PAD5-8を使用中)	PAD MODE 1で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	65	F4	9n	41	hh	9n	41	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	69	A4	9n	45	hh	9n	45	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	73	C#5	9n	49	hh	9n	49	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	77	F5	9n	4D	hh	9n	4D	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	81	A5	9n	51	hh	9n	51	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	85	C#6	9n	55	hh	9n	55	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	89	F6	9n	59	hh	9n	59	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	93	A6	9n	5D	hh	9n	5D	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 1	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	6	F#-1	9p	06	hh	9p	06	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	22	A#0	9p	16	hh	9p	16	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	38	D2	9p	26	hh	9p	26	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	54	F#3	9p	36	hh	9p	36	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	70	A#4	9p	46	hh	9p	46	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	86	D6	9p	56	hh	9p	56	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	102	F#7	9p	66	hh	9p	66	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	118	A#8	9p	76	hh	9p	76	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
P3	PAD3 (PAD7) 5-8ボタンON (PAD5-8を使用中)	PAD MODE 1で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	66	F#4	9n	42	hh	9n	42	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	70	A#4	9n	46	hh	9n	46	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	74	D5	9n	4A	hh	9n	4A	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	78	F#5	9n	4E	hh	9n	4E	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	82	A#5	9n	52	hh	9n	52	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	86	D6	9n	56	hh	9n	56	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	90	F#6	9n	5A	hh	9n	5A	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8で5-8ボタンを押している間	押す			8/9/10/11	NOTE	94	A#6	9n	5E	hh	9n	5E	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 1	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	7	G-1	9p	07	hh	9p	07	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 2	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	15	D#0	9p	0F	hh	9p	0F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 3	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	23	B0	9p	17	hh	9p	17	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 4	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	31	G1	9p	1F	hh	9p	1F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 5	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	39	D#2	9p	27	hh	9p	27	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 6	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	47	B2	9p	2F	hh	9p	2F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 7	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	55	G3	9p	37	hh	9p	37	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。
		PAD MODE 8	押す		+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	63	D#4	9p	3F	hh	9p	3F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。

グループ	図	ユーザーインターフェース			MIDIアサイン参考情報 1				MIDI-IN (本機 ← コンピューター)			MIDI-OUT (コンピューター → 本機)			Details (Data2)	
		ボタン/ツマミ	条件 (モード)	操作	+SHIFT	MIDI Channel (10進)	NOTE/CC	MIDI Data (Data 1)		Status (16進)	Data 1 (16進)	Data 2 (16進)	Status (16進)	Data 1 (16進)		Data 2 (16進)
								(10進)	(English scale)							
P4	PAD4 (PAD8) 5-8ボタンON (PAD5-8を使用中)	PAD MODE 5	押す		8/9/10/11	NOTE	71	B4	9p	47	hh	9p	47	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	79	G5	9p	4F	hh	9p	4F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 6	押す		8/9/10/11	NOTE	87	D#6	9p	57	hh	9p	57	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	95	B6	9p	5F	hh	9p	5F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 7	押す		8/9/10/11	NOTE	103	G7	9p	67	hh	9p	67	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	111	D#8	9p	6F	hh	9p	6F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 8	押す		8/9/10/11	NOTE	119	B8	9p	77	hh	9p	77	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
				+SHIFT	8/9/10/11	NOTE	127	G9	9p	7F	hh	9p	7F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 1で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	67	G4	9n	43	hh	9n	43	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 2で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	71	B4	9n	47	hh	9n	47	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 3で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	75	D#5	9n	4B	hh	9n	4B	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
		PAD MODE 4で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	79	G5	9n	4F	hh	9n	4F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
PAD MODE 5で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	83	B5	9n	53	hh	9n	53	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
PAD MODE 6で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	87	D#6	9n	57	hh	9n	57	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
PAD MODE 7で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	91	G6	9n	5B	hh	9n	5B	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
PAD MODE 8で5-8ボタン を押している間	押す		8/9/10/11	NOTE	95	B6	9n	5F	hh	9n	5F	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
P5	SHIFT		押す		1/2/3/4	NOTE	48	C3	9n	30	hh	<- Same as MIDI-IN	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
P6	5-8		押す		1/2/3/4	NOTE	49	C#3	9n	31	hh	<- Same as MIDI-IN	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。			
		+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	53	F3	9n	35	hh	<- Same as MIDI-IN	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。					
P7	HOT CUE (*1)	押す			1/2/3/4	NOTE	50	D3	9n	32	hh	9n	32	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	56	G#3	9n	38	hh	9n	38	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。		
		2回押す			1/2/3/4	NOTE	54	F#3	9n	36	hh	9n	36	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	58	A#3	9n	3A	hh	9n	3A	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。		
P8	SAMPLER (*1)	押す			1/2/3/4	NOTE	51	D#3	9n	33	hh	9n	33	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	57	A3	9n	39	hh	9n	39	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。		
		2回押す			1/2/3/4	NOTE	55	G3	9n	37	hh	9n	37	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。	
			+SHIFT	1/2/3/4	NOTE	59	B3	9n	3B	hh	9n	3B	HH	hh: NoteOff=0x00, NoteOn=0x7F HH: 0x01~0x7Fで色指定点灯。		

(*1) 各PAD MODEへの入り方。
 PAD MODE 1: HOT CUEを押す。
 PAD MODE 2: SAMPLERを押す。
 PAD MODE 3: SHIFTを押しながらHOT CUEを押す。
 PAD MODE 4: SHIFTを押しながらSAMPLERを押す。
 PAD MODE 5: HOT CUEを2回押す。
 PAD MODE 6: SAMPLERを2回押す。
 PAD MODE 7: SHIFTを押しながらHOT CUEを2回押す。
 PAD MODE 8: SHIFTを押しながらSAMPLERを2回押す。