

DJ コントローラー

DDJ-FLX4



ファームウェアアップデートマニュアル

コンピュータを使用してアップデートをする

rekordbox for iOS/Android をご使用のお客様は、モバイルデバイスからファームウェアアップデートが可能です。
「モバイルデバイスを使用してアップデートをする」へ進んでください。

A. DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. DDJ-FLX4 を USB ケーブルでお使いの PC/Mac に接続します


2. ファームウェアバージョンを確認します

- Mac の場合

アップルメニュー > [この Mac について] > [システムレポート] > [ハードウェア] > [USB]をクリックすると DDJ-FLX4 が表示されるので、バージョンを確認する。



- Windows の場合
 - ① スタートボタンを右クリック後に表示されるメニューから[デバイスマネージャー]を選択する。
 - ② [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー] > [DDJ-FLX4] > [詳細]を開く。
 - ③ 「プロパティ」のプルダウンメニューから「ハードウェア ID」を選択する。
 - ④ 「値」に表示される“USB¥VID_2B73&PID_0045&REV_xxxx”の x 部分がファームウェアバージョンです。
(例：USB¥VID_2B73&PID_0045&REV_0100 のとき、ファームウェアバージョン 1.00 を意味します)



B. ダウンロードしたファイルの内容を確認する

1. ダウンロードしたファイルを解凍します

- Mac の場合
[DDJ-FLX4_vxxx_MAC.dmg]をダブルクリックしてマウントして下さい。
- Windows の場合
ダウンロードした[DDJ-FLX4_vxxx_Win.zip]をデスクトップなど任意のフォルダーに置き、解凍してください。


2. 解凍したファイルの内容を確認します

- Mac の場合
[DDJ-FLX4_vxxx_MAC]フォルダーが展開されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJ-FLX4_vxxx.app]
 - Windows の場合
[DDJ-FLX4_vxxx_WIN]フォルダーが作成されます。下記のファイルがフォルダー内に存在することを確認します。
[DDJFLX4UpdateProgram.exe]
[ddjflx4hid.dll]
[ddjflx4_A_vxxx.bin]
[ddjflx4_B_vxxx.bin]
- ✓ xxx が新しいファームウェアバージョンとなります。
✓ コンピュータの設定によって、拡張子 (.exe および .app) が表示されない可能性があります。

C. DDJ-FLX4 側のアップデート準備をする

1. PC/Mac と DDJ-FLX4 を接続します

PC/Mac と DDJ-FLX4 を USB ケーブルで接続してください。



D. PC/Mac を操作してアップデートを実行する


アップデートを実行する前に起動しているアプリケーションを全て終了してください。

1. アップデートプログラムを起動

- Mac の場合
[DDJ-FLX4_vxxx.app] をダブルクリックして実行してください。
- Windows の場合
[DDJFLX4UpdateProgram.exe] をダブルクリックして実行してください。

2. 言語選択画面

ご使用になる言語を選択して [OK] をクリックしてください。(下記は日本語選択時の画面です)



3. バージョン確認画面

更新バージョンが x.xx であることを確認して、[開始]をクリックしてください。（下記画面のバージョン表示は一例です）

アップデート中は USB ケーブルを絶対に抜かないでください。


ノートパソコンをご使用の場合はノートパソコンに AC アダプターを接続してご使用ください。



4. アップデート実行中画面


プログレスバーが右端に到達するまで待ちます。

アップデート実行中は DDJ-FLX4 のレベルメーターが点滅します。



5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をクリックしてください。



6. DDJ-FLX4 再起動


アップデートが完了後、DDJ-FLX4 は自動的に再起動します。

E. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A.DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-FLX4 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、アップデートプログラムを終了させ、一旦 USB ケーブルを抜いてから前述の「C.DDJ-FLX4 側のアップデート準備をする」の手順から再度実施してください。



モバイルデバイスを使用してアップデートをする

- ✓ モバイルデバイスからファームウェアのアップデートを行うには、rekordbox for iOS/Android が必要です。
- ✓ ファームウェアをダウンロードするために、インターネット接続環境が必要です。
- ✓ モバイルデバイスのバッテリー残量は、少なくとも 50%以上の状態にしてください。
- ✓ ファームウェアアップデートは USB 接続のみ対応しています。

A. DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する

1. 電源用 USB 端子に AC アダプター等を USB 接続し、DDJ-FLX4 の電源を ON にします
2. デバイス用 USB 端子にお使いのモバイルデバイスを USB 接続します
3. ファームウェアバージョンを確認します

- iOS の場合

[設定]アイコンをタップし、[一般] > [情報] > [DDJ-FLX4] (*) を選択し、[ファームウェアバージョン]を確認する。

情報	
DDJ-FLX4	
製造元	AlphaTheta Corporation
モデル番号	DDJ-FLX4
シリアル番号	BFMP000086QP
ファームウェアバージョン	1.0.2
ハードウェアバージョン	1.0.0

(*) [DJ CONTROLLER]と表示される場合もあります。

- Android の場合

DDJ-FLX4 のバージョンを確認する方法はありません。

「B. アップデートの準備をする」へ進んでください。

B. アップデートの準備をする

1. DDJ-FLX4 の電源を ON にします

電源用 USB 端子に AC アダプター等を接続し、DDJ-FLX4 の電源を ON にします。

2. モバイルデバイスと DDJ-FLX4 を接続します

モバイルデバイスと DDJ-FLX4 を適切な USB ケーブルで接続してください。



C. rekordbox for iOS/Android を操作してアップデートを実行する

1. rekordbox for iOS/Android を起動する


rekordbox アイコンをタップしてください。

2. 設定画面へ移動する

画面中央部の rekordbox アイコンをタップします。



設定アイコンをタップします。




[DDJ-FLX4 の設定]をタップして設定画面を開き、[ファームウェアアップデート]をタップします。



※既に最新のファームウェアの場合は [DDJ-FLX4 ファームウェアは最新版です。] と表示されます。

3. アップデートを開始する

[アップデート]をタップします。



[ソフトウェア使用許諾書]の内容をよく読み、同意する場合は[同意します]をタップします。


※同意しない場合は[キャンセル]をタップし、アップデートをキャンセルしてください。



4. アップデート実行中の画面

100%になるまで待ちます。

アップデート実行中は DDJ-FLX4 のレベルメーターが点滅します。



5. アップデート完了画面

下記画面が表示されたら[OK]をタップしてください。



6. DDJ-FLX4 の再起動

USB ケーブルを抜いて DDJ-FLX4 の電源を OFF にし、再度 USB ケーブルを挿して電源 ON にします。

D. ファームウェアバージョンを確認する

前述の「A.DDJ-FLX4 の現在のファームウェアバージョンを確認する」と同じ手順で DDJ-FLX4 のファームウェアバージョンを確認します。ファームウェアバージョンがアップデートしたいバージョンになっていればアップデートは終了です。

アップデートが失敗した場合の対処方法

アップデートが失敗した場合は、USB ケーブルを全て抜き前述の「B. アップデート準備をする」の手順から再度実施してください。

【参考情報】

本アップデートプログラムの対象 OS はサポートページを参照してください。

rekordbox.com/ja/feature/mobile/

アップデートの所要時間は約 2 分です。

画面は開発中の物であり一例です。

商標および登録商標について

- Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- rekordbox™は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。
- Mac、OS XおよびmacOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

©2025 AlphaTheta株式会社 禁無断転載

AlphaTheta株式会社

〒 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階