

Pioneer Dj

DJ コントローラー

DDJ-RX



<http://pioneerdj.com/support/>

上記のPioneer DJサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

■ダウンロードしたアップデートファイル(zip ファイル)をあらかじめ解凍してください。

■Windows PC をご使用の場合は、『クイックスタートガイド』をご覧ください。DDJ-RX 専用の ASIO ドライバをインストールしてください。

■コンピュータに最新版の Java アプリがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を <https://java.com> よりダウンロードし、インストールを行ってください。Windows 10 で Edge ブラウザをお使いの場合、Java のダウンロードページで「Windows 10 では、Edge ブラウザでプラグインがサポートされないため、Java は実行されません。Java プラグインを実行するには、別のブラウザに切り替えます。」メッセージが表示されますが、その下の「同意して無料ダウンロードを開始」ボタンをクリックして、ダウンロードをしてください。

■ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

参考情報


本アップデートは以下のOS で動作確認済みです。

- ・ Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 8.1/Windows® 10
- ・ Mac OS X : 10.8/10.9/10.10

アップデートする


注意：アップデートする前に、DDJ-RX の電源をオフし、接続されている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動している全てのアプリケーションを終了させます。

- 1) 付属の USB ケーブルで DDJ-RX とコンピュータを接続する。
- 2) 左側のデッキの[SHIFT]と[SYNC]ボタン(下図)の両方を押しながら DDJ-RX の電源をオンし、マスターレベルメーターの LED(下図)が点滅したことを確認したらボタンから手を離す。



3) 10 秒程度待ち、アップデートファイル(DDJ-RX_VXXX.jar)を実行すると以下のダイアログが表示される。

- [Start]ボタンを押してアップデートを開始する。



- エラーが表示された場合は[Close]ボタンで終了してから、再度アップデートファイルを実行してください。
- アップデートの所要時間はコンピュータにより約 3~5 分です。

4) アップデートが完了したら[OK]をクリックして終了する。

注意：アップデート中にエラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 DDJ-RX の電源をオフし、アップデートを閉じてから再度手順 2)から実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

Windows 7 の場合


— Windows スタートメニューから、すべてのプログラム>Pioneer>DDJ_RX を選び、『DDJ_RX バージョン表示ユーティリティ』を実行する。

Windows 8 / 8.1 の場合

— アプリビューアから、Pioneer>『DDJ_RX バージョン表示ユーティリティ』を実行する。

Windows 10 の場合

— Windows スタートボタンを左クリックしてから、すべてのアプリ>Pioneer>『DDJ_RX バージョン表示ユーティリティ』を実行する。



Macintosh の場合

— キーボードの[Option]キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』、または『システムプロファイラ』を選択する。



— [ハードウェア]の項目にある[USB]を選択し、[DDJ-RX]をクリックしてファームウェアのバージョンを確認する。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJ はパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2015 Pioneer DJ株式会社

禁無断転載

Pioneer DJ株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

横浜アイマークプレイス 6F