

Pioneer Dj

DJコントローラー DDJ-400





pioneeordj.com/support/

上記のサイトで、本製品の最新のソフトウェア情報やFAQなどのサポート情報をご覧いただけます。



「djayPRO for Windows」 オーディオセットアップガイド

PCと接続する



- *1 オーディオケーブル (RCA)は本機に付属されていません。別途ご用意ください。
- *2 [MASTER]出力端子に接続している機器 (アンプ内蔵スピーカーなど) のボリュームを適切に設定してください。ボリュームを上げすぎると大音量で音声が出力されるのでご注意ください。

- *3 [MIC]入力端子は、アンバランス入力のみ対応しています。
- *4 マイクを使わないときは、[MIC LEVEL]ノブで音量を最小にしてください。
- *5 性能維持のため、必ず本機に付属のUSBケーブルをお使いください。
USB Type-C ポートのみが用意されているPCをお使いの場合は、USB Type-C (オス) - USB A (メス)ケーブルが別途必要です。
djayPRO for Windowsを起動してから、USBケーブルを接続してください。



ご使用前に (重要)

- djayPRO for Windowsは、Microsoft Storeより購入できます。(有償)
<https://www.microsoft.com/ja-jp/p/djay-pro/9nblggh4vm4h?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab>
- 既にdjayPRO for Windowsをインストールされているお客様は、最新版にアップデートしてください。
- USB Type-C ポートのみが用意されているPCをお使いの場合は、USB Type-C (オス) - USB A (メス)ケーブルが別途必要です。
- 本機から操作できる機能は、Pioneer DJサポートページ掲載の「機能対応表」をご覧ください。

ご注意

djayPRO for Windowsは、Algoriddim社の製品です。アプリケーション自体の機能および使用方法に関しては、Algoriddim社のウェブサイトよりご確認ください。

<https://www.algoriddim.com/>

本ガイドに記載のURLは、2019年6月時点のものです。今後変更の可能性があります。

最低動作環境

対応OS : Windows® 10 バージョン1607以降 32ビット版、64ビット版

USBポート : PCと本機を接続するために、PCにUSB 2.0ポートが必要です。

インターネット接続 : ソフトウェアのダウンロード、ストリーミング再生のため、インターネット接続環境が必要です。

最新の動作環境、互換性、および対応OSに関する情報は、Microsoft Storeでご確認ください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/p/djay-pro/9nblggh4vm4h?activetab=pivot:overviewtab>

電源をオンにする

PCの電源をオンにしてから、接続されているアンプ内蔵スピーカーなどの電源を入れます。

djayPRO for Windows起動後に、本機を付属のUSBケーブルでPCに接続します。

オーディオ機器設定を確認する

以下の手順で本機がオーディオ機器として設定されていることを確認してください。

1. 画面左上の[≡]をクリックしてから、[Configure audio device]をクリックする



2. デバイス画面で、下の画面のように設定されていることを確認する

もし違っているようでしたら、下の画面のように設定後、[Apply]をクリックしてください。



商標および登録商標について

- ・ Pioneer DJは、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ djayおよびdjayロゴは、Algoriddim GmbH.の商標または登録商標です。
- ・ MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2019 Pioneer DJ株式会社