

DDJ-FLX2

機能対応表 Traktor Play



Group	No.	Name	Function	+SHIFT
1.DECK 機能は左右デッキ共通です。				
	1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	パターンプレーヤー再生
	2	CUE	キュー設定/再生、バックキュー	曲頭へ移動
	3	SHIFT	シフト	-
	4	JOG	天面 スクラッチ 側面 ナッジ	サーチ (4 beat jumps)
	5	TEMPO	テンポ調整	-
	6	BEAT SYNC	シンク オン/オフ	パッドモード選択 オン/オフ*1

Group	No.	Name	Function	+SHIFT
2.EFFECT				
	1	SMART FADER	スナップ オン/オフ	クオンタイズ オン/オフ
3.MIXER				
	1	EQ (HI, MID, LOW)	イコライザー (高域, 中域, 低域)	-
	2	CFX	ミキサー-FX 深度調整	トリム
	3	HEADPHONE CUE (MASTER)	マスター出力モニター オン/オフ	リミッター オン/オフ
	4	HEADPHONE CUE (CH)	ヘッドホンモニター オン/オフ	ミキサー-FX 選択
	5	CHANNEL FADER	チャンネルフェーダー	-
	6	CROSSFADER	クロスフェーダー	-
	7	MASTER LEVEL	マスター出力音量	-
	8	HEADPHONES LEVEL	モニター音量	-

Group	No.	Name	Function	+SHIFT
4.PERFORMANCE PADS				
	1	PAD *2	mode	-
		HOT CUE	ホットキュー 設定/呼び出し	ホットキュー 削除
		PAD FX	パッドFX オン	-
		LOOP	ループコントロール	-
		PATTERN	パターンの再生	サンプル選択

*1 パッドモード選択 オン時に パッド1-4を押すことでパッドモードを切替えることができます。

パッド1: Hot Cue モード	パッド2: パッドFX モード	パッド3: Loop モード	パッド4: Pattern モード
-	-	-	-

*2 各パッドモードのパッドのアサインは以下の通りとなります。

Hot Cueモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Hot Cue 1 設定/呼び出し	Hot Cue 2 設定/呼び出し	Hot Cue 3 設定/呼び出し	Hot Cue 4 設定/呼び出し
Hot Cue 5 設定/呼び出し	Hot Cue 6 設定/呼び出し	Hot Cue 7 設定/呼び出し	Hot Cue 8 設定/呼び出し

[SHIFT]ボタンが押されている場合

Hot Cue 1 削除	Hot Cue 2 削除	Hot Cue 3 削除	Hot Cue 4 削除
Hot Cue 5 削除	Hot Cue 6 削除	Hot Cue 7 削除	Hot Cue 8 削除

Pad FXモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Drum Mute Hold	Delay Hold	Reverb Hold	Gater Hold
Drum Mute On	Delay On	Reverb On	Gater On

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

Loopモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Loop Set	Loop Size x1/2	Loop Size x2	Loop Active/Out
Loop Roll 1/4拍	Loop Roll 1/2拍	Loop Roll 1拍	Loop Roll 2拍

[SHIFT]ボタンが押されている場合

-	-	-	-
-	-	-	-

Patternモード

[SHIFT]ボタンが押されていない場合

Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3	Pattern 4
Pattern 5	Pattern 6	Pattern 7	Pattern 8

[SHIFT]ボタンが押されている場合

前の サンプル	次の サンプル	-	-
-	-	-	-