说明书和支持

alphatheta.com/support/China/

此处提到的其他产品、技术和公司名等是其各自所有的商标或注册商标。

出版日期：2025年6月25日

马来西亚印刷 <DRH1841-A>

AlphaTheta



DJM-V5

快速入门指南

保留备用
使用产品前请阅读使用说明



连接例



可以与未来发布的兼容产品进行连接。

输出声音

❶



按下[⏻]按钮

❷ CH FADER



选择[CH FADER]切换开关。

❸



选择输入切换开关。

❹



转动[TRIM] 旋钮

❺



移动通道推子。

❻



转动[MASTER LEVEL] 旋钮

从[BOOTH] 端子输出声音

①





转动[LEVEL] 旋钮



使用麦克风



❶



将麦克风连接到端子

❷

打开MIC开关

❸

转动[LEVEL] 旋钮

利用耳机监听声音





①a



将耳机连接到端子按

①b SonicLink

长按[PARING]按钮。

配对完成后，指示灯从闪烁状态变为亮起。

①c SonicLink

可以与未来发售的兼容耳机进行触控配对。



将支持触控配对的SonicLink耳机接触SonicLink触控区域一段时间。

配对完成后，指示灯从闪烁状态变为亮起。

②

按下[CUE]按钮

③



转动[MIX] 旋钮

④



转动[LEVEL] 旋钮

使用SEND(MASTER MIX)



❶



按下任意一个[SEND]选择按钮。

❷



转动[TIME][SIZE/FB][PARAMETER]旋钮。

❸



移动[MASTER MIX LEVEL]推子。

❹

转动通道的[SEND]旋钮。